

GIKEN

2025.02

GSK_N7 シリーズ コントローラ取扱説明書

【対象バージョン】

設定ソフトバージョン: 7.0.※※

インターフェースバージョン: 1899-7.※※※

コントローラバージョン: 1851-7.※※

技研工業株式会社

お使いになる前に



注意

■ご注意

- ①この取扱説明書は、本製品を正しくお使いいただくために、必ずお読み下さい。
- ②この取扱説明書の一部または全部を無断で使用、複製することは出来ません。
- ③この取扱説明書に記載の無い取扱い及び操作に関しては、できないものと考え、行わないで下さい。
また、この取扱説明書に記載の無い取扱い及び操作等を行った結果に際し発生する不具合は
保証範囲から除外します。
- ④この取扱説明書に記載されている事柄は、改良・改善の為、予告なしに変更することがあります。
- ⑤特殊品に関しましては、本書仕様に該当しない場合がありますので、別途ご相談ください。
- ⑥設定パソコンはオプションになりますので、必要な場合は別途ご相談ください。



注意

■非常時の対処

本製品が危険な状態にある場合は、本体および接続されている装置等の電源スイッチを直ちに全部切るか、
電源コードを直ちに全部コンセントから抜いて下さい。
(「危険な状態」とは、異常な発熱、発煙、発火等により火災発生や身体への危険が予想される状態をいいます)

⚠ 注意

■初回電源投入時の注意点

1. 電源投入前にケーブルの接続が正しいことを確認して下さい。(目視チェック)
2. アークネットの各軸通信用コネクタ部(COM ポート)に終端抵抗(110Ω)を取付けてください。
3. GSK コントローラに軸番号を認識させる為、パネル部より『d00177』で1軸側、『d10177』で2軸側の軸番号を設定して下さい。(軸番号が設定されていないと 設定パソコンからの通信はできません)
*コントローラ交換時は必ず設定する必要があります。
4. 電源投入後の配線再確認の為、1軸側トルクセンサ出力値『d00210』、2軸側トルクセンサ出力値『d10210』、1軸側のエンコーダ(レゾルバ)の現在位置『d02003』、2軸側のエンコーダ(レゾルバ)の現在位置『d12003』を確認します。
(電気的チェック)
5. トルクセンサの零点確認を行う為、『d00210』『d10210』にて各軸の零点の計測値を確認します。
また設定ソフトを使用する事によりソフト的に零点を調整する事が可能です。
6. 以上の内容が終了した後に、設定入力等を行って下さい。

目次

1.システム概要.....	7
2.仕様.....	9
2-1 全般仕様	9
2-2 基本仕様	11
2-3 機能・特性.....	16
2-4 寸法	17
2-4-1 インターフェース寸法図:標準仕様…GSK-IF	17
2-4-2 寸法図:標準仕様…GSK-14	18
2-4-3 寸法図:標準仕様…GSK-15	19
2-4-4 寸法図:標準仕様…GSK-17	20
2-4-5 寸法図:標準仕様…GSKW-14	21
2-4-6 寸法図:標準仕様…GSKW-15	22
2-4-7 寸法図:T仕様…GSK-T4	23
2-4-8 寸法図:T仕様…GSK-T5(T7)	24
2-4-9 寸法図:T仕様…GSKW-T4	25
2-4-10 寸法図:T仕様…GSKW-T5	26
2-4-11 寸法図:ディスプレイ…GSK-D2-N7	27
3.結線	28
3-1 結線参考図	28
3-1-1:GSKW システム結線参考図	28
3-1-2:GSK システム結線参考図	29
3-2. 使用コネクタ 及び 相手側コネクタ	29
3-2-1 GSK 使用コネクタ 及び 相手側コネクタ	30
3-2-2 インターフェイス通信ポートの詳細	31
3-3 外部接続	32
3-3-1 外部接続図(GSK～NR間):標準仕様 及び T仕様	32
3-3-2 外部接続図(インターフェース～接続機器):標準仕様 及び T仕様	33
3-4 ケーブル型式一覧表	34
3-4-1 GSK ケーブル型式一覧表	34
3-4-2 GSKW ケーブル型式一覧表	35
3-5 ノイズ対策	36
3-5-1 ノイズ対策例	36
4.信号	37
4-1 信号の種類	37
4-2 入出力信号	38
4-2-1 入力信号	38
4-2-2 出力信号	40
4-3 入出力信号マップ	44
4-4 シーケンサとの通信選択	46
4-4-1 通信方式による型式の違い	46
5.動作タイミングチャート	47

5-1 電源ON及び寸動動作	47
5-2 プログラム運転-2ステップ動作①	48
5-3 プログラム運転-2ステップ動作②	49
5-4 プログラム運転-2ステップ動作③	50
5-5 プログラム運転1ステップ動作①	51
5-6 プログラム運転-1ステップ動作②	52
5-7 プログラム運転-2ステップ動作④	52
5-8 プログラム運転-1ステップ動作③	54
5-9 プログラム運転の中止(リセット)	55
5-10 プログラム運転中の運転準備OFF及びプログラムスタートOFF	56
5-11 プログラム運転中のアラーム発生とアラームリセット	57
5-12 締付角度サンプリング動作	58
6 設定	59
6-1 表示／設定機能	59
6-1-1 表示部の見方	59
6-1-2 表示部の操作	60
6-1-3 軸番号の設定手順	60
6-1-4 W型未使用軸の7SEG表示を消す手順	62
6-1-5 締付サンプリング停止トルク変更手順	63
6-1-6 過負荷アラームの閾値変更手順	64
6-2 プログラム構成	67
7 設定機能詳細	68
7-1 Fn.**表示設定機能一覧	68
7-2 (d-00***, d-10***)各軸設定 コントローラパラメータ設定	69
7-3 ソケット合わせ設定	71
7-4 仮締め設定	72
7-5 逆転設定	74
7-6 本締め設定	76
7-7 定格設定	83
7-8 X軸定格設定	88
7-9 Y軸定格設定	90
7-10 ポイント設定	91
7-11 (Fn. 01)第1軸のネジ締め結果モニタ	92
7-12 (Fn. 02)第2軸のネジ締め結果モニタ	92
7-13 (Fn. 03)入出力モニタ	94
7-14 (Fn. 04)GSKコントローラからの動作指示	96
7-15 (Fn. 05) ユニット設定	97
7-16 (Fn. 06) I/Fユニット設定	98
7-17 (Fn. 07) ID接続設定	101
7-18 Z軸設定について	103
7-18-1 Z軸の座標設定	103
7-18-2 Z軸の定格設定	104

8.補足	105
8-1 動作補助機能	105
8-2 コントローラ機能	105
9.モニタ出力	106
10.コード表	106
10-1 NGコード一覧	107
10-2 アラームコード一覧	109
10-2-1 インターフェイスアラーム	109
10-2-2 インターフェイスアラームの詳細	110
10-2-3 ドライバーアラームの詳細(E**)	115
11.ディスプレイ表示	118
12.保守点検	126
12-1 注意事項	126
12-1-1 保守、点検時の注意事項	126
12-1-2 点検項目	126
12-1-3 寿命	126
12-1-4 コンデンサ	126
12-1-5 リレー	126
12-1-6 冷却ファン	127
12-1-7 バッテリー	127
12-1-8 E2PROM	127
12-2 保証	127
12-3 締付動作定義	127
13.補足説明	130
13-1 アークネット配線時の注意	130
13-2 GSK 設定追加機能	131
13-2-1 面積判定	131
13-2-2 スムージング締付	131
13-2-3 S字制御	131
13-2-4 Z軸押付制御	131
13-3 EtherNet 接続機能(FTP 転送)	131
13-4 SD カード	132
13-4-1 締付結果の自動保存	133
13-4-2 解析ソフトを使用しての締付データの解析	135
13-5 予知保全機能	137
13-5-1 予知保全の概要	137
13-5-2 警報通知までの流れ	137
13-5-3 電子部品寿命警告	138
13-5-4 ナットランナ故障予知警告	139
13-6 入出力通信時の注意	140
13-7 履歴読込上の注意	141
13-8 設定可・不可項目	141

13-9 ID 接続設定	142
13-9-1 概要	142
13-9-2 通信仕様	142
13-9-3 受信フォーマット(PLC → インタフェースユニット)	142
13-9-4 送信フォーマット(インターフェースユニット → PLC)	142
13-9-5 送信開始条件選択	143
13-9-6 送信データの選択	144
13-10 設置について	145
13-10-1 設置	145
13-10-2 標準仕様	145
13-10-3 T 仕様	145
改正履歴	146

1.システム概要

- ・GSK ナットランナシステムは、ねじ締付に必要な機能および位置決め機能を搭載したトルクコントロールタイプのナットランナシステムです。
- ・名称を GSK とし、部・IF ユニット部(インターフェイス)・AC ナットランナ部に分類されます。

コントローラ部

- ・締付精度 3σ±2%

- ・GSK シリーズは従来の GSS シリーズを改良し、CPU およびメモリの容量アップにより処理スピードの高速化や機種統合、小型化を実現しました。
- ・回転数及びトルク制御をプログラムにて設定し、多彩な締付パターンを容易に行なう事が出来ます。
- ・位置制御とトルク制御の組合せにより、高速且つ高精度の締付制御を行えます。
- ・自己診断機能により、プログラム No.・動作状態・アラーム情報等を前面 LED に表示させます。
- ・締付プログラムの設定方法は設定パソコン、専用ディスプレイ or 前面パネルからの入力の三通りの設定方法があります。
- ・自動設定入力機能を搭載しているので、初心者の方でも容易に設定入力出来ます。

IF ユニット部

- ・IF ユニットとはシーケンサ・ディスプレイ・設定パソコン・プリンタ等の外部ユニットとの通信装置です。
- ・GSK システムはパソコンを IF ユニットに接続することにより、設定データ・締付結果など締付制御に関する情報を確認出来ます。
- ・プリンタを接続することにより、設定・締付結果等のデータをパソコンに繋ぐことなく確認可能です。
- ・通信設定は PIO・SIO のどちらの仕様にも対応出来ます。
- ・IF ユニットは必ず各 1 セットに付 1 個必要です。
(通常 30 軸、位置決めの場合は 16 軸毎に IF ユニットを 1 個使用してください。)

AC ナットランナ部

・従来の GSS シリーズ同様 ANZM 型ナットランナを継続して使用できます。

< ナットランナ諸元 >

ナットランナ型式	締付最大トルク(N.m)	最大回転数(rpm)	電源電流(A rms)	モータ型式	重量(約 kg)	センサ型式
ANZM-50	4.5	1750	0.6	TS4603N1920E203	1.0	AZM-100
ANZM-250	20	310	0.6	TS4603N1920E203	1.6	AZM-350
ANZM-350	30	430	1.2	TS4617N1920E203	1.9	AZM-350
ANZM-500	45	310	1.2	TS4617N1920E203	1.9	AZM-500
ANZM-850	80	420	2.3	TS4609N1920E203	3.9	AZM-850
ANZM-1600	140	420	4.5	TS4618N1922E203 (TS4618N1920E203)	5.0	AZM-1500
ANZM-1800S	160	420	4.5	TS4618N1922E203 (TS4618N1920E203)	5.0	AZM-2000
ANZM-2000	180	290	4.5	TS4618N1922E203 (TS4618N1920E203)	6.8	AZM-2500
ANZM-3000	280	235	8.5	TS4619N1920E203	9.0	AZM-4000
ANZM-3500	330	200	4.5	TS4618N1922E203 (TS4618N1920E203)	10.0	AZM-4000
ANZM-5000	470	250	8.5	TS4619N1926E207 (TS4619N1922E207)	10.5	AZM-7500
ANZM-7000	650	175	8.5	TS4619N1926E207 (TS4619N1922E207)	10.5	AZM-7500
ANZM-9000	850	130	8.5	TS4619N1926E207 (TS4619N1922E207)	14.5	AZM-12000
ANZM-9000S	850	130	8.5	TS4619N1926E207 (TS4619N1922E207)	13.9	AZM-12000S

締付最大トルクはスピード 20rpm 使用時の出力値です。

(ナットランナの寸法等はカタログ等に掲載していますが、詳細についてはお問い合わせください)

2.仕様

2-1 全般仕様

構成	インターフェイス	標準仕様(M-NET 通信) CC-Link 通信 DeviceNet 通信 EtherNetI/P 通信 PROFINET I/O 通信
	コントローラ	シングル標準仕様:GSK3 種類 シングル T 仕様:GSK3 種類 ダブル標準仕様 GSKW2 種類 ダブル T 仕様 GSKW2 種類
	ディスプレイ	締付結果表示(トルク・時間・角度・判定) 軸配列表示 設定値等 ※ディスプレイは使用しなくても動作に影響はありません。
データ	設定ソフト(PC)	USB 通信
	インターフェイス ⇄ コントローラ コントローラ ⇄ コントローラ	Arc-Net
	DATA 管理(PC)	RS422, SD カード
	DATA 保存	締付履歴約 5000 件(設定ソフトにて読み込み) SD カード
	プリンタ接続	IF ユニット or パソコン(市販プリンタへ出力)へ接続
	最大接続軸数	30 軸制御(ソフト的には 60 軸)
コントローラ表示	DATA 表示	6 桁 7SEG.LED
	異常表示	アラームコード表示+NG コード表示
設定	設定入力方法	パソコン or 前面パネル、ディスプレイパネル
	メモリーバックアップ	E2PROM, FRAM
	設定値バックアップ	パソコン → ハードディスク
寸法	インターフェイス	44 × 226 × 91
	コントローラ GSK-14・GSKW-14 GSK-T4・GSKW-T4	54.5 × 226 × 171.6
	コントローラ GSK-15	86.5 × 226 × 171.6
	コントローラ GSK-17	116.5 × 226 × 171.6
	コントローラ GSKW-15	160.5 × 226 × 171.6
	コントローラ GSK-T5・GKL-T7	65.5 × 226 × 211.6
	コントローラ GSKW-T5	109.5 × 226 × 211.6
	ディスプレイ GSK-D2-N7	182.5 × 138.8 × 45.8 コネクタの出代を考慮して取付け下さい
締付設定	軸数	・30 軸×16 プログラム×220 ステップ
	プログラム数	・30 軸×50 プログラム×70 ステップ
	ステップ数	・8 軸×50 プログラム×220 ステップ 組み合わせにより各最大値が異なります
	設定項目	T:定格 30 種類 S:ソケット合わせ、K:仮締、G:逆転、H:本締 各 50 種類
締付方法	トルク法、時間・角度モニタ	ゾーン監視 有り

	角度法、時間モニタ	勾配判定 有り
締付制御	順序締付(ブロック締付)	70ステップ 最大17ブロック 220ステップ 最大55ブロック
	リトライ	各プログラム毎に有無設定
	焼付き判定	逆転トルク、面積判定
	定量逆転	時間、角度
	スピード切替	4段階、角度管理および 無段変速(スムージング)機能
精度	トルク波形	ディスプレイ、全軸表示 or パソコン
	角度停止精度	+0.5°以内 (30rpm以下)
	角度表示最小単位	0.1°
	締付精度	3σ±2%以下
接続	接続ケーブル	標準仕様:CN(コネクタ)方式 T仕様:CN(コネクタ)方式
制御電源	定格電流	GSK-IF-N1:0.2A(通信規格による変動は無し) GSK-14(T4): 0.2A GSKW-14(T4): 0.2A GSK-15(T5): 0.3A GSKW-15(T5): 0.4A GSK-17(T7): 0.3A
	起動時突入電流	GSK-IF-N1:5.0A(通信規格による変動は無し) GSK-14(T4): 5.0A GSKW-14(T4): 5.0A GSK-15(T5): 5.0A GSKW-15(T5): 5.0A GSK-17(T7): 5.0A
その他	零点調整	自動補正(許容範囲設定有り)
	軸切り機能	パソコン or 前面パネルより設定可能 ※位置決め使用時は使用できません
	他ユニット通信	Arc-Net
	設定入力	USB通信
	PLCとの通信	SIO(M=NET, CC-Link等) or パラレル通信 DC24V PIO
	ディスプレイ接続	IFユニットへ接続

2-2 基本仕様

I/F 型式	GSK-IF-N7: M-NET(標準) GSK-IFCC-N7: CC-Link GSK-IFDN-N7: Devie-NET GSK-IFET-N7: EtherNetI/P GSK-IFPNIO-N7: PROFINET I/O GSK-IFSG-N7: パラレル I/O(入出力各 24 点) GSK-IFSG2-N7: パラレル I/O(入出力各 48 点)							
標準仕様 型式 (GSK)	GSK-14-E-N7			GSK-15-E-N7	GSK-17-E-N7			
標準仕様 型式 (GSKW)	GSKW-14-E-N7			GSKW-15-E-N7				
T 仕様 型式 (GSK)	GSK-T4-E-N7			GSK-T5-E-N7	GSK-T7-E-N7			
T 仕様 型式 (GSKW)	GSKW-T4-E-N7			GSKW-T5-E-N7				
制御電源 入力	DC24V±10% (21.6~26.4V) 1.0Amax							
駆動電源 入力	3 相 AC220V±20% (176~264V) 50/60Hz							
絶縁耐圧	AC1500V 1 分間							
絶縁抵抗	DC500V 10MΩ以上							
発熱量	1 台 : 15W							
瞬停	50msec 以下影響無し(駆動時は除く)							
ナットランナ 型式	ANZM-50 ANZM-250	ANZM-350 ANZM-500	ANZM-850	ANZM-1600 ANZM-1800S ANZM-2000 ANZM-3500	ANZM-3000	ANZM-5000 ANZM-7000 ANZM-9000 ANZM-9000S		
組合せ モータ	TS4603N1920 E203	TS4617N1920 E203	TS4609N1920E 230	TS4618N1922 E203	TS4619N1920 E203	TS4619N1926 E203		
モータ 出力 (W)	75	150	300	600	1125	1125		
ロータ イナーシヤ (kg·m)	0.04×10^{-4}	0.083×10^{-4}	0.38×10^{-4}	0.79×10^{-4}	2.62×10^{-4}	2.62×10^{-4}		
駆動電源 定格電気 容量 (Arms)	0.6	1.2	2.3	4.5	8.5	8.5		
定格出力 電流 (Arms)	1.0	1.9	3.6	6.8	7.1	11.0		
瞬時最大 電流 (Arms)	5.4	10.7	19.6	38.6	40.2	62.9		
定格トルク (N.m)	0.159	0.318	0.64	1.27	2.39	2.39		

瞬時最大トルク(N.m)	0.95	1.91	3.82	7.64	14.32	14.32
無負荷時最大回転数(rpm)		12500		7500	12500	
モータ駆動方式		トランジスタ PWM 短形波駆動				
角度センサ		インクリメンタルエンコーダ (零倍信号付, ラインコントローラ出力, 256C/T)				
使用温湿度		0~50°C 90%RH 以下(結露無きこと)				

※ANZM シリーズ以外の NRとの対応について

ANZM シリーズ以外の NR の対応について以下に示します。

・ANZM 大型シリーズ

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量(Arms)	対応コントローラ
ANZM-12000	8.5	GSK-17(T7)-E-N7
ANZM-15000		
ANZM-20000	27.0	GSK-17(T7)-E1-N7
ANZM-28000		

・ANZMC シリーズ(小型トルクセンサタイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量(Arms)	対応コントローラ
ANZMC-50	0.6	GSK-14(T4)-E-N7 GSKW-14(T4)-E-N7
ANZMC-250		
ANZMC-350		
ANZMC-500		
ANZMC-850		
ANZMC-1600	4.5	GSK-15(T5)-E-N7 GSKW-15(T5)-E-N7
ANZMC-1800S		
ANZMC-2000		
ANZMC-3000		
ANZMC-3500		
ANZMC-5000	8.5	GSK-17(T7)-E-N7
ANZMC-7000		
ANZMC-9000		
ANZMC-9000S		
ANZMC-12000		
ANZMC-15000	27.0	GSK-17(T7)-E1-N7
ANZMC-20000		
ANZMC-28000		

・ANZMH シリーズ(高速タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMH-200	1.2	GSK-14(T4)-E-N7
ANZMH-450	2.3	GSKW-14(T4)-E-N7
ANZMH-900	4.5	GSK-15(T5)-E-N7 GSKW-15(T5)-E-N7
ANZMH-1500	8.5	GSK-17(T7)-E-N7
ANZMH-1550		
ANZMH-1850S		
ANZMH-2000		
ANZMH-2001		
ANZMH-9000	37.5	GSK-17(T7)-E1-N7

・ANZMCH シリーズ(小型トルクセンサ+高速タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMCH-200	1.2	GSK-14(T4)-E-N7
ANZMCH-450	2.3	GSKW-14(T4)-E-N7
ANZMCH-900	4.5	GSK-15(T5)-E-N7 GSKW-15(T5)-E-N7
ANZMCH-1500	8.5	GSK-17(T7)-E-N7
ANZMCH-1550		
ANZMCH-1850S		
ANZMCH-2000		
ANZMCH-2001		
ANZMCH-2500		

・ANZMSH シリーズ(小型トルクセンサ+短小+高速タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMSH-120E2	1.2	GSK-14(T4)-E2-N7 GSKW-14(T4)-E2-N7
ANZMSH-130	2.3	GSK-14(T4)-E-N7 GSKW-14(T4)-E-N7
ANZMSH-150E2	1.2	GSK-14(T4)-E2-N7 GSKW-14(T4)-E2-N7
ANZMSH-500	2.3	GSK-14(T4)-E-N7 GSKW-14(T4)-E-N7
ANZMSH-700		
ANZMSH-2000	8.5	GSK-17(T7)-E-N7
ANZMSH-2001		

・ANZMKH シリーズ(クラッチ内臓タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZKHM-400	4.5	GSK-15(T5)-E-N7 GSKW-15(T5)-E-N7
ANZKHM-700		

・ANCKHM シリーズ(モータ変更クラッチ内臓タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANCKHM-200	3.0	GSK-14(T4)-E1-N7
ANCKHM-300	4.5	GSKW-14(T4)-E1-N7
ANCKHM-500	7.2	GSK-15(T5)-E1-N7 GSKW-15(T5)-E1-N7

・ANZMCTH シリーズ(クラッチ内臓タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMCTH-100E1	1.2	GSK-14(T4)-E1-N7
ANZMCTH-150E1	2.3	GSKW-14(T4)-E1-N7
ANZMCTH-230E1		
ANZMCTH-450E1		GSK-15(T5)-E1-N7
ANZMCTH-700E1	4.5	GSKW-15(T5)-E1-N7
ANZMCTH-900E1		

・ANZMCXH シリーズ(クラッチレス高速タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMCXH-100E1	1.2	GSK-14(T4)-E1-N7
ANZMCXH-150E1	2.3	GSKW-14(T4)-E1-N7
ANZMCXH-230E1		
ANZMCXH-450E1		GSK-15(T5)-E1-N7
ANZMCXH-700E1	4.5	GSKW-15(T5)-E1-N7
ANZMCXH-900E1		

・ANZR シリーズ(レゾルバタイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZR-5000		
ANZR-7000		
ANZR-9000	8.5	
ANZR-9000S		GSK-17(T7)-R-N7
ANZR-12000		

・ANZRC シリーズ(レゾルバ+小型トルクセンサタイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZRC-5000		
ANZRC-7000		
ANZRC-9000	8.5	
ANZRC-9000S		GSK-17(T7)-R-N7
ANZRC-12000		

・ANZMRCH シリーズ(レゾルバ+小型トルクセンサ+高速タイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
ANZMRCH-2000	8.5	GSK-17(T7)-R-N7
ANZMRCH-2001		
ANZMRCH-2500		

・LUR シリーズ(昇降ナットランナタイプ)

ナットランナ型式	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ
LUR-1000	5.7	GSK-15(T5)-E-L7

・位置決めモータ(バッテリ必要タイプ)

モータ型式	モータ出力 (W)	ブレーキ	キー溝	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ	
TS4603N2058E200	100	無し	無し	0.8	GSK-14(T4)-E-P7B GSKW-14(T4)-E-P7B	
TS4603N2099E200			有り			
TS4603N7060E200		有り	無し			
TS4603N7066E200			有り			
TS4604N2021E200	150	無し	無し	1.2	GSK-14(T4)-E-P7B GSKW-14(T4)-E-P7B	
TS4604N2023E200			有り			
TS4604N7021E200		有り	無し			
TS4604N7023E200			有り			
TS4607N2088E200	200	無し	無し	1.5	GSK-14(T4)-E-P7B GSKW-14(T4)-E-P7B	
TS4607N2120E200			有り			
TS4609N2085E200	400	無し	無し	3.0		
TS4609N2120E200			有り			
TS4609N7049E200		有り	無し			
TS4609N7084E200			有り			

・位置決めモータ(バッテリ不要タイプ)


モータ型式	モータ出力 (W)	ブレーキ	キー溝	駆動電源定格電気容量 (Arms)	対応コントローラ	
TSM4104N2820E205	100	無し	有り	0.8	GSK-14(T4)-E-P7 GSKW-14(T4)-E-P7	
TSM4104N7820E205		有り				
TS4604N2820E200	150	無し		1.2		
TS4604N7820E200		有り				
TSM4254N2802E200	400	無し		3.0		
TSM4204N7820E205		有り				
TSM4354N2802E200	750	無し		5.7		
TSM4354N7802E200		有り				

2-3 機能・特性


保護機能		過電流、過負荷、過速度、エンコーダ異常 駆動電源異常、E2PROM 異常、CPU 異常 etc.
表示機能	7SEGMENT LED	アラーム No., NG 情報 プログラム No., ブロック No. 動作モニタ 締付結果(トルク etc.)
パラメータ設定		パソコンにより下記パラメータを設定し、IF ユニットへ入力 ・プログラム 16 or 50 種類 ・定格 30 種類 ・仮締め ・本締め ・逆転 ・ソケット合わせ } 各 50 種類
締付データの記憶		締付データ:1 軸あたり約 5000 件 アラーム履歴:1 軸あたり 16 件 締付波形:1 軸あたり 1 件
多軸対応		IF ユニット 1 台に付き、シングル 1~30 台、ダブル 1~15 台を接続 最大 30 軸の多軸制御が可能
シーケンサとの通信		Anybus を使用した多規格による通信 ※対応規格に関しましては 2-2 を参照してください
軸切り機能		PC 設定 or 前面パネルの操作により軸切り設定可能 (故障時等に使用)※位置決め使用時は使用できません
零倍チェック機能		トルクセンサの故障診断機能 (1 回の締付毎に行う)
ギヤチェック機能		ギヤ及びモータ軸の焼付き診断機能 (有無選択可能)
シミュレーション動作		パソコン操作によりシミュレーション動作が可能 (締付着座角度サンプリングスタート)
カレンダ機能		年、月、日、時、分、秒を各データ毎に記憶
回生機能(過電圧検出)		駆動電圧が一定値を超えた場合、内部の抵抗にて 消費させる回生回路を内蔵
放電機能		シングルなら前面パネル上部、W 型ならパネル上部と右下の LED を 用いた自然放電
標準イナーシャ(慣性)		$J_L \leq 30J_M$
回転方向		モータ軸端より見て CCW を正方向
アナログモニタ		2 点 $\pm 8V$ (パネル面のチェック端子にトルク、速度、電流を出力)

2-4 寸法


2-4-1 インターフェース寸法図：標準仕様…GSK-IF




2-4-2 寸法図:標準仕様…GSK-14




2-4-3 寸法図:標準仕様…GSK-15




2-4-4 寸法図:標準仕様・・・GSK-17




2-4-5 寸法図:標準仕様...GSKW-14




2-4-6 寸法図:標準仕様・・・GSKW-15




2-4-7 寸法図:T仕様…GSK-T4




2-4-8 寸法図:T仕様…GSK-T5(T7)




2-4-9 尺法図:T仕様…GSKW-T4



2-4-10 尺法図:T仕様・・・GSKW-T5




2-4-11 尺法図:ディスプレイ…GSK-D2-N7




3. 結線

3-1 結線参考図

3-1-1:GSKWシステム結線参考図



3-1-2:GSK システム結線参考図



3-2. 使用コネクタ 及び 相手側コネクタ

3-2-1 GSK 使用コネクタ 及び 相手側コネクタ

GSK・GSKW コントローラユニット(14/T4)

ポート番号	名称	使用コネクタ型式	相手コネクタハウジング	相手コネクタピン	付属
CN1	制御電源入力ポート	734-166 (WAGO)	734-106 (WAGO)	—	○
CN2	メーカー仕様	1-1827876-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-1827864-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN3	ARCNET 接続用ポート	MSTB2.5/4-GF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	MSTB2.5/4-STF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	—	○
CN10	駆動電源入力用ポート	2-179277-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	2-178128-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-353717-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	○
CN11	軸 1 モータ駆動電源 接続用ポート	1-179277-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-178128-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-175218-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN12	軸 2 モータ駆動電源 接続用ポート	1-179277-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-178128-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-175218-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN21	軸 1 センサ接続用ポート	10220-52-A2PL (住友 3M)	10320-52A0-008 (住友 3M)	10120-3000VE (住友 3M)	—
CN22	軸 2 センサ接続用ポート	10220-52-A2PL (住友 3M)	10320-52A0-008 (住友 3M)	10120-3000VE (住友 3M)	—

※CN12・CN22 は GSKW のみポートが存在します。

GSK・GSKW コントローラユニット(15/T5, 17/T7)

ポート番号	名称	使用コネクタ型式	相手コネクタハウジング	相手コネクタピン	付属
CN1	制御電源入力ポート	734-166 (WAGO)	734-106 (WAGO)	—	○
CN2	メーカー仕様	1-1827876-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-1827864-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN3	ARCNET 接続用ポート	MSTB2.5/4-GF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	MSTB2.5/4-STF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	—	○
CN10	駆動電源入力用ポート	1-917541-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	1-179958-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	316040-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	○
CN11	軸 1 モータ駆動電源 接続用ポート	2-917541-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	2-179958-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	316040-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN12	軸 2 モータ駆動電源 接続用ポート	2-917541-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	2-179958-4 (タイコエレクトロニクスアンプ)	316040-2 (タイコエレクトロニクスアンプ)	—
CN21	軸 1 センサ接続用ポート	10220-52-A2PL (住友 3M)	10320-52A0-008 (住友 3M)	10120-3000VE (住友 3M)	—
CN22	軸 2 センサ接続用ポート	10220-52-A2PL (住友 3M)	10320-52A0-008 (住友 3M)	10120-3000VE (住友 3M)	—

※CN12・CN22 は GSKW のみポートが存在します。

GSK インターフェイスユニット

ポート番号	名 称	使用コネクタ型式	相手コネクタハウジング	相手コネクタピン	付属
CN1	PLC 接続用ポート	1-1827876-3 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-3 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—
CN2	制御電源入力ポート	734-144 (WAGO)	734-104 (WAGO)	—	○
CN3	メーカー仕様	1-1827876-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—
CN4	設定パソコン接続用ポート	UBB-4R-D14T-4D (JST)	USB Type B	—	—
CN5	ARCNET接続用ポート	MSTB2.5/4-GF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	MSTB2.5/4-STF-5.08 (PHOENIX CONTACT)	—	○
CN6	CAN 通信用ポート	1-1827876-3 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-3 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—
CN7	ディスプレイ接続用ポート	1-1827876-4 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-4 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—
CN8	ID接続用ポート	1-1827876-4 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-4 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—
CN10	プリンタ接続用ポート	1-1827876-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1-1827864-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	1827570-2 (タイコエレクトロニクスアンブ)	—

3-2-2 インターフェイス通信ポートの詳細


・GSK インターフェイスユニット

番号	名称	説明
CN1	PLC (M-NET)	M-NET での PLC との通信時に使用。 ※その他の通信時は未使用
CN2	電源/READY 通知(SW)	4芯コネクタ 左 2 芯が電源(24V) 右 2 線がレディ通知用リレー
CN3	メーカー仕様	未使用
CN4	設定パソコン(USB)	設定ソフトを利用したデータの書換え、読み込みに使用します。
CN5	コントローラ(ARCNET)	複数の GSK・GKL コントローラを接続する場合はコントローラ同士を ARC-NET 接続します。
CN6	CAN 通信用コネクタ	未使用
CN7	外部 Display(RS422)	外部ディスプレイとの接続に使用します。
CN8	ID 又は品管パソコン (RS422)	パソコンの設定により ID、プリンタどちらかを選択します。同時に接続する事はできません。 品管パソコンの接続先は設定により異なります。 ・ID 使用時 ⇒ ⑨又は⑩ ・プリンタ使用時 ⇒ ⑧ 【注意】 CN9 と CN102つのコネクタに同時に機器を接続しないでください。
CN9	プリンタ又は品管パソコン (CN9:RS422)	
CN10	プリンタ又は品管パソコン (CN10:RS232C)	
CN11	バッテリバックアップ	時計用バックアップ電池を接続します。


※未使用の CN6 につきましては特殊仕様の際に使用することがあります。

3-3 外部接続

3-3-1 外部接続図(GSK~NR間):標準仕様 及び T仕様



3-3-2 外部接続図(インターフェース～接続機器)：標準仕様 及び T 仕様



3-4 ケーブル型式一覧表

3-4-1 GSK ケーブル型式一覧表

ケーブル名称	使用 NR	ケーブル型式
モータ 一体型ケーブル (NR~)※1	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5DW-4R-□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30D-4R-□M
	ANZM-5000～ANZM-9000 等	K8M90D-4R-□M
モータ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5TW-4R-□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30T-4R-□M
	ANZM-5000～ANZM-9000 等	K8M90T-4R-□M
モータ中継固定ケーブル (中継部～)※1	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5TW-4A-□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30T-4A-□M
	ANZM-5000～ANZM-9000 等	K8M90T-4A-□M
エンコーダ・センサ 一体型ケーブル (NR～)	ANZM-50～ANZM-9000 等	K8E*S*D-16R-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*DC-16R-□M
レゾルバ・センサ 一体型ケーブル (NR～)	ANZR シリーズ	K8R*S*D-16R-□M
	ANZRC シリーズ	K8R*S*DC-16R-□M
エンコーダ・センサ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZM-50～ANZM-9000 等	K8E*S*T-16R-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*TC-16R-□M
レゾルバ・センサ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZR シリーズ等	K8R*S*T-16R-□M
	ANZRC シリーズ等	K8R*S*TC-16R-□M
エンコーダ・センサ中継固定ケーブル (中継部～)	ANZM-50～ANZM-9000 等	K8E*S*T-16A-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*TC-16A-□M
レゾルバ・センサ中継固定ケーブル (中継部～)	ANZR シリーズ等	K8R*S*T-16A-□M
	ANZRC シリーズ等	K8R*S*TC-16A-□M
エンコーダ・センサ延長ケーブル (中継部～中継部)	—	K8EST-16EX-□M
レゾルバ・センサ延長ケーブル (中継部～中継部)	—	K8RST-16EX-□M

※1.モータケーブルには UVW 線にフェライトコア MRFC-8(北川工業製)が取り付きます。

製作される際は上記フェライトコアを推奨致します。

3-4-2 GSKW ケーブル型式一覧表

ケーブル名称	使用 NR	ケーブル型式
モータ一体型ケーブル (NR～)※1	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5DW-4R-□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30D-4R-□M
モータ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5TW-4R□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30T-4R-□M
モータ中継固定ケーブル (中継部～)※1	ANZM-50～ANZM-850 等	K8M5TW-4A□M
	ANZM-1600～ANZM-3500 等	K8M30T-4A-□M
エンコーダ・センサ一体型ケーブル (NR～)	ANZM-50～ANZM-3500 等	K8E*S*D-16R-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*DC-16R-□M
レゾルバ・センサ 一体型ケーブル (NR～)	ANZR シリーズ	K8R*S*D-16R-□M
	ANZRC シリーズ	K8R*S*DC-16R-□M
エンコーダ・センサ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZM-50～ANZM-3500 等	K8E*S*T-16R-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*TC-16R-□M
レゾルバ・センサ中継稼動ケーブル (NR～中継部)	ANZR シリーズ等	K8R*S*T-16R-□M
	ANZRC シリーズ等	K8R*S*TC-16R-□M
エンコーダ・センサ中継固定ケーブル (中継部～)	ANZM-50～ANZM-3500 等	K8E*S*T-16A-□M
	ANZMC, ANZMCH, ANZMSH 等 小型トルクセンサシリーズ	K8E*S*TC-16A-□M
レゾルバ・センサ中継固定ケーブル (中継部～)	ANZR シリーズ等	K8R*S*T-16A-□M
	ANZRC シリーズ等	K8R*S*TC-16A-□M

注意1(ケーブル全般)

□内はケーブルのメータ数です。3m、7m、10m、15m、20mから選択お願いします。

また上記以外のケーブルも製作可能ですが納期がかかります。

注意2(エンコーダ・センサケーブル)

E*: 分岐点からのエンコーダケーブル長 未記入の場合は標準(0.3m)

S*: 分岐点からのセンサケーブル長 未記入の場合は標準(1.5m)

※1.モータケーブルには UVW 線にフェライトコア MRFC-8(北川工業製)が取り付きます。

製作される際は上記フェライトコアを推奨致します。


3-5 ノイズ対策

3-5-1 ノイズ対策例


ノイズ対策用フェライトコアは、ケーブルのコントローラ側に装着して下さい。

位置決め GSK のエンコーダケーブルについては、ケーブルのエンコーダ側に装着して下さい。


【INTERFACE】



【NUTRUNNER CONTROLLER】



【POSITIONING CONTROLLER】



推奨対策部品

:フェライトコア GRFC-9 北川工業製
:Ferrite core GRFC-9 KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

:フェライトコア MRFC-8 北川工業製
:Ferrite core MRFC-8 KITAGAWA INDUSTRIES CO.,LTD.

:フェライトコア E04SR200935A 星和電機製
:Ferrite core E04SR200935A SEIWA INDUSTRIES CO.,LTD.

1 :フェライトコア 1ターン
:Ferrite core 1turn

2 :フェライトコア 2ターン
:Ferrite core 2turn

4.信号

4-1 信号の種類

パラレルI/O

I/O	点数	名称	仕様	備考
パラレル 入力信号	最大48点	IN1～IN48	DC24V 11mA	GSK-IFSG-N7(各24点) GSK-IFSG2-N7(各48点)
パラレル 出力信号	最大48点	OUT1～OUT48	DC24V 30mA max	

シリアルI/O

I/O	備考	用途
ARC-NET	終端抵抗 110Ωの取り付けが必要	多軸制御時の通信
CC-LINK	GSK-IFCC-N7で使用可能	PLCとの通信
Devise-NET	GSK-IFDN-N7で使用可能	PLCとの通信
EtherNetI/P	GSK-IFET-N7で使用可能	PLCとの通信
PROFINET I/O	GSK-IFPNIO-N7で使用可能	PLCとの通信

アナログモニタ

	内容
M1	パネル操作にてトルク、電流、速度のデータ出力 詳細は9項モニタ出力参照
M2	

※上記は設定パネル面の操作で変更可能です。

I/Fユニット

I/O	点数	用途
RS232C	1点	パソコン接続にてパラメータ他、各種データ入出力
セントロニクス 又は RS422	1点 2点	パラレルプリンタ接続 又はID及び品管パソコン接続(プリンタと同時使用不可)
RS422	1点	表示器接続
RS485	1点	シーケンサ等とSIOインターフェイスにて接続(オプション)

4-2 入出力信号

4-2-1 入力信号

入力("PLC"→"GSK")

No.	Bit	I/O	名 称	内 容												
0	0	IN 1	運転準備	<p>GSK システムへの運転準備指令です。</p> <p>0:動作禁止状態です。GSK-IF は動作しません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スタート信号は受け付けません。 ・動作中に 0 になった場合は非常停止しモータを停止します <p>1:動作許可状態です。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GSK が動作できる場合は出力信号「運転準備完了」が 1 になります。 												
0	1	IN 2	自動/各個	<p>自動運転/各個動作の選択をします。</p> <p>0:以下の各個動作が開始可能です。</p> <table border="1"> <tr> <td>入力信号</td> <td>動作</td> </tr> <tr> <td>寸動スタート</td> <td>ナットランナ寸動</td> </tr> <tr> <td>JOG スタート</td> <td>指定ポジション移動</td> </tr> <tr> <td>XJOG/YJOG</td> <td>XY のジョグ動作</td> </tr> </table> <p>【位置決めモードの場合】</p> <p>上記以外にブロック単位の自動運転が可能です。</p> <p>又、ティーチングを行う際はこちらでないと行えません。</p> <p>1:自動運転(プログラム動作)が開始可能です。</p> <table border="1"> <tr> <td>入力信号</td> <td>動作</td> </tr> <tr> <td>スタート</td> <td> <p>【多軸モードの場合】</p> <p>1ブロックだけ動作します。</p> <p>終了すると次のスタートを待ちます。</p> <p>【位置決めモードの場合】</p> <p>ブロックを連続して動作します。</p> </td> </tr> </table>	入力信号	動作	寸動スタート	ナットランナ寸動	JOG スタート	指定ポジション移動	XJOG/YJOG	XY のジョグ動作	入力信号	動作	スタート	<p>【多軸モードの場合】</p> <p>1ブロックだけ動作します。</p> <p>終了すると次のスタートを待ちます。</p> <p>【位置決めモードの場合】</p> <p>ブロックを連続して動作します。</p>
入力信号	動作															
寸動スタート	ナットランナ寸動															
JOG スタート	指定ポジション移動															
XJOG/YJOG	XY のジョグ動作															
入力信号	動作															
スタート	<p>【多軸モードの場合】</p> <p>1ブロックだけ動作します。</p> <p>終了すると次のスタートを待ちます。</p> <p>【位置決めモードの場合】</p> <p>ブロックを連続して動作します。</p>															
0	2	IN 3	スタート	<p>0⇒1 の立ち上がりで自動運転のプログラム実行を開始します。</p> <p>動作中も 1 を維持する必要があります。動作中に 0 に変化した場合サイクルストップ状態となり自動運転を一時停止します。</p>												
0	3	IN 4	寸動スタート	0⇒1 の立ち上がりでナットランナの寸動動作を行います。												
0	4	IN 5	判定リセット	<p>0⇒1 の立ち上がりで自動運転の判定結果をリセットします。</p> <p>プログラム動作が終了した(出力信号「総合判定 OK」又は「総合判定 NG」が 1)の場合のみ受け付けます。</p>												
0	5	IN 6	アラーム リセット	<p>0⇒1 の立ち上がりで GSK システムのアラーム状態を解除します。</p> <p>アラーム解除に成功した場合は(運転準備信号が ON であれば)運転準備完了信号が ON に戻ります。</p>												
0	6	IN 7	QL 信号	0⇒1 の立ち上がりで QL 処置を行います。												
0	7	IN 8	QL モード	<p>QL 信号を受け付けるかを示します。</p> <p>0:無効 1:有効</p> <p>QL 動作を行う場合必ずこの信号を 1 にする必要があります。</p>												
1	0-5	IN 9-14	プログラム 選択 1 ～ プログラム 選択 6	<p>自動運転におけるプログラム番号を指定します。</p> <p>(Bit0 を LSB とみなした 6Bit データ)</p> <p>プログラムは 1 番から最大値の範囲で指定してください。</p>												
1	6	IN 15	—	—												
1	7	IN 16	GSK リセット	0⇒1 の立ち上がりで GSK システムをリセットし初期状態に戻します。												
2	0-3	IN 17-20	XJOG+ XJOG- YJOG+ YJOG-	<p>【位置決めモードのみ】</p> <p>X 軸/Y 軸それぞれのジョグ動作を行います。</p>												
2	4-5	IN 21-22	INX① INX②	<p>【位置決めモードのみ】</p> <p>自動運転における X 軸移動を保留するための信号です。</p>												

2	6-7	IN 23-24	INY① INY②	【位置決めモードのみ】 自動運転における Y 軸移動を保留するための信号です。
3	0-1	IN 25-26	シリンダ戻り端 シリンダ動作端	【位置決めモードのみ】 ナットランナの上下位置を参照する信号です。
3	2-3	IN 27-28	X 戻し指令 Y 戻し指令	【位置決めモードのみ】 X 軸、Y 軸を戻し位置に移動します。自動運転など動作中の場合は動作を中断してから移動を開始します。
3	4-5	IN 29-30	WAIT① WAIT②	【位置決めモードのみ】 プログラムステップの実行を一時的に保留するための信号です。
3	6	IN 31	—	—
3	7	IN 32	JOG スタート	【位置決めモードのみ】 0⇒1 の立ち上がりで「ポジション指令」で指定した XY 座標に移動します。
4	0-7	IN 33-40	ポジション指令	【位置決めモードのみ】 JOG スタート時に移動するポジション番号です。 (Bit0 を LSB とみなした 8Bit データ) 番号は 1～255 の範囲を指定します。
5	0	IN 41	IN	IN信号 プログラム内のステップが“IN待ち”属性の場合この信号が ON になるまでステップ実行を保留します。出力信号「OUT」と組み合わせて使います。
5	1	IN	WAIT③	【位置決めモードのみ】
5	2	42-43	WAIT④	プログラムステップの実行を一時的に保留するための信号です。
5	3-4	IN 44-45	—	—
5	5	IN 46	ZJOG 上昇	Z 軸 JOG 操作の上昇操作を行います。
5	6	IN 47	ZJOG 下降	Z 軸 JOG 操作の下降操作を行います。
5	7	IN 48	締付角度 サンプリング スタート	0⇒1 の立ち上がりで締め付け角度サンプリングを開始します。 これによりネジのおおよその長さを知る事ができます。
6-9	0-7	IN 49-80	—	—
10	0-1	IN 81-82	再締付信号 再締付モード	再締付で使用する信号です。
10	2-6	IN 83-87	—	—
10	7	IN 88	撮影 Skip 開始	
11	0-7	IN 89-96	—	—
12 -13	0-7	IN 97-112	高さ補正 1～16	ワークの高さを補正する為の補正值を、この 1～16 の信号で表します。 補正值は符号付の 16bit であり、この 1～16 がそれぞれ補正值の bit0～15 を表します。
14 -17	0-7 ～ 0-5	IN 113 -142	軸切 1～30	この信号が入力された軸を軸切します。
17	6-7	IN 143-144	—	—

4-2-2 出力信号

出力 (“GSK”→“PLC”)

No	Bit	I/O	名 称	内 容
0	0	OUT 1	運転準備完了	<p>PLC への運転ができるかどうかを通知します。</p> <p>0: 運転準備未完了 GSK システムは動作できません。</p> <p>1: 動作が可能です。(自動/各個動作可能) スタートなど動作を行う信号を受け付けます。 ※以下の場合必ず 0 を通知します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・GSK-IF 又は GSK コントローラのアラームが発生している。 ・入力信号「運転準備」が 0
0	1	OUT 2	NR 装置 OK	<p>GSK システムが正常か通知します。</p> <p>0: 装置異常(GSK-IF 又は GSK コントローラでアラーム発生) 1: 装置正常</p>
0	2	OUT 3	バッテリーOK	<p>GSK-IF の時計用バッテリーが正常かチェックして通知します。</p> <p>0: 電圧異常(電圧が 2.5V 以下) ※バッテリーが外れてから電圧が 2.5V を下回るまで 60 秒前後の時間が必要です。</p> <p>1: 電圧正常 本信号は通知のみです。0 の場合でも動作の制限は行いません。 (日時情報に関しては不定となります)</p>
0	3-4	OUT 4-5	総合 OK 総合 NG	<p>自動運転によるプログラム動作結果を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動運転開始時はどちらも 0 です。 ・自動運転が完了した(プログラムステップが最後まで実行した)場合どちらかが 1 になります。 <p>※QL 動作により総合 NG が総合 OK に変化する場合があります。 ※GSS リセット等によりプログラムが最後まで動作しなかった場合は 1 なりません。</p>
0	5	OUT 6	NR 運転中	<p>ナットランナ軸が動作しているかどうかを示します。</p> <p>0: 同一ユニット内全てのナットランナ軸が停止している。 1: 動作しているナットランナ軸がある。 (締め付け中、角度サンプリング中等)</p>
0	6	OUT 7	QL 処置完了	QL 動作が完了した場合 1 になります。
0	7	OUT 8	プログラム 実行中	自動運転のプログラムが動作中かどうかを示します。
1	0-5	OUT 9-14	プログラム選択 1 完了 ～ プログラム選択 6 完了	選択されているプログラム番号を通知します。 (Bit0 を最下位 Bit とみなした 6Bit データ)
1	6	OUT 15	出力 ENABLE	プログラム選択が完了した事を示します。
1	7	OUT 16	Z 軸原点 復帰完了	Z 軸が原点にあることを通知します。
2	0-1	OUT 17-18	締付総合 OK 締付総合 NG	<p>【多軸モードの場合】 常に 0 です。</p> <p>【位置決めモードの場合】 自動運転における締め付け結果を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動運転開始時はどちらも 0 です。 ・自動運転プログラム内の「締め付け関連のコマンドが全て終了した場合にどちらかが 1 になります。 <p>※本信号を参照することでプログラム動作の終了を待たずに締め付け結果を知ることができます。 (「総合 OK」「総合 NG」より早く結果が判断できる)</p>

No	Bit	I/O	名 称	内 容
2	2-3	OUT 19-20	X 軸原点 復帰完了 Y 軸原点 復帰完了	X 軸・Y 軸の機械原点が正しく認識できているかどうかを通知します。 0:原点復帰していない 1:原点復帰済 原点復帰していない場合、プログラム動作や JOG スタートによる XY 移動はできません。
2	4-5	OUT 21-22	零倍 OK 零倍 NG	GSK コントローラにおける零倍チェック結果を通知します。 零倍 OK が1:全ての NR 軸で零倍チェックが成功した。 零倍 NG が1:零倍チェック NG の軸が1つ以上あった。
2	6	OUT 23	サイクルストップ	サイクルストップが発生した場合1になります。
2	7	OUT 24	OUT	OUT 信号 自動運転における PLC との同期で使用します。 ・スタート時は 0 です。 ・プログラムのコマンドが OUT 属性であった場合、そのコマンドの処理が終了した時点で1を出力します。 通常は入力信号「IN」と組み合わせて使用します。
3	0	OUT 25	SYNC MARK 待ち	SYNC 又は WT_MARK コマンドを待っている間出力します。
3	1	OUT 26	再締付中	再締付の動作中であることをこの信号を出力して示します。
3	2	OUT 27	予備	—
3	3	OUT 28	Z 軸押付中	Z 軸が押付動作中であることをこの信号を出力して示します。
3	4-5	29-30	Z 上昇 LMT Z 下降 LMT	Z 上昇 LMT:Z 軸の現在座標がポイント検知座標の上昇リミットを超えていることを通知します。 Z 下降 LMT:Z 軸の現在座標がポイント検知座標の下降リミットを超えていることを通知します。
3	6-7	OUT 31-32	ブロック判定 OK ブロック判定 NG	ブロックごとのナットランナ締め付けの結果を通知します。 スタート時は 0 です ブロック終了時にどちらかが 1 になります。 OK が1:全ての NR 軸で締め付けが成功した NG が1:締め付け NG のネジが1つ以上あった。 ※QL 動作により判定 NG が判定 OK に変化する場合があります。 ※XY ブロックの終了時はこの信号は変化しません。
4	0-5	OUT 33-38	ブロック終了 1 ～ ブロック終了 32	自動運転において動作が完了したブロック番号を通知します。 (Bit0 を LSB とみなした 6Bit データ) 自動運転のスタート時は 0 です。 1ブロック動作が完了した時点で+1 されます。
4	6	OUT 39	X-Y 位置決め 起動中	【位置決めモードのみ】 0:X 軸、Y 軸の両軸が停止中 1:X 軸、Y 軸の両軸又は片軸が動作している
4	7	OUT 40	Z 軸移動中	Z 軸が移動中であることを通知します。
5	0-7	OUT 41-48	ポジション1出力 ～ ポジション128 出力	【位置決めモードのみ】 現在のポジション(ポイント)番号を通知します。 0の場合はポジション未定状態です。 (Bit0 を最下位 Bit とみなした 8Bit データ)
6	0-1	OUT 49-50	X 範囲出力 1 X 範囲出力 2	【位置決めモードのみ】 X 軸が一定の範囲内にいる場合 ON になります。 範囲座標値は X 軸定格設定の範囲出力上限下限値で決めます。
6	2-3	OUT 51-52	Y 範囲出力 1 Y 範囲出力 2	【位置決めモードのみ】 Y 軸が一定の範囲内にいるかを通知します。 範囲座標値は Y 軸定格設定の範囲出力上限下限値で決めます。
6	4	OUT 53	干渉待ち異常	【位置決めモードのみ】 ユニット間の干渉が発生した場合に1になります。

No	Bit	I/O	名 称	内 容
6	5	OUT 54	位置決め異常	【位置決めモードのみ】 ポイント番号を指定した XY 軸の移動に失敗した場合に 1になります。
6	6-7	OUT 55-56	シリンダ動作 シリンダ戻り	【位置決めモードのみ】 ナットランナ軸を上下させる為の信号です。
7	0	OUT 57	Z 範囲出力	現在の Z 軸座標が Z 軸定格の Z 範囲上限～下限の範囲内であるならば ON します。
7	1	OUT 58	ZUP①	Z_UP①コマンド完了位置より上である事を示します。
7	2	OUT 59	ZUP②	Z_UP②コマンド完了位置より上である事を示します。
7	3	OUT 60	Z 下降位置	プログラム動作中に Z 軸座標が目標位置に下降したら ON します。 ・シリンダ下降コマンドや押付コマンドで指定した Z 座標位置に到達場合 ON します。
7	4	OUT 61	撮影 NG	
7	5	OUT 62	位置補正 NG	
7	6	OUT 63	—	—
7	7	OUT 64	ドライバレディ	ユニット内の全てのドライバが駆動可能な状態の時に ON します。 1 軸でも ・ドライバアラームが発生している。 ・ドライバに駆動電源(200V)が供給されていない。(配線の問題等)の場合は ON しません。
8-9	0-7 ～ 0-7	OUT 65-80	—	—
10 ～ 17	0-7 ～ 0-3	OUT 81-140	ネジ 1 OK ～ ネジ 60 OK	ネジ締め動作が成功すると対応するネジ番号の信号が 1になります。 ネジ番号はプログラム内で定義します。 (軸番号とは関係ありません) ※ネジ締めが失敗した場合は 0 のままでですが、その後の QL 動作により 1 に変化する場合があります。
17	4	OUT 141	結果転送中	FTP で締付結果を転送中に ON します。
17	5	OUT 142	調整モード	XYZ ティーチングで座標調整が可能であることを示します。
17	6	OUT 143	保護警告	『予防保全』の項目を御参照下さい。
17	7	OUT 144	寿命警告	『予防保全』の項目を御参照下さい。
18	0	OUT 145	緩め完了	再締付モードでのスタート条件です。 緩めモード ON 中に緩め信号が ON すると緩めが完了したと判断し この信号を ON します。
18	1	OUT 146	緩め待ち	再締付機能が有効かつ総合 NG が outputされた時再締付動作が必要であることを示します。再締付中の信号により OFF します。
18	2	OUT 147	再締付 NG	再締付動作の結果に NG が有ったことを通知します。
18	3	OUT 148	撮影画像 NG	
18	4	OUT 149	撮影 Skip 中	
18	5	OUT 150	撮影 Skip 可能	
18	6	OUT 151	自動運転中	装置全体として自動運転中であることを出力します。

No	Bit	I/O	名 称	内 容
18	7	OUT 152	軸切中	設備中に 1 軸でも軸切が設定されていればこの信号を ON します
19	0	OUT 153	ワーク積算警告	自動運転した回数がワーク積算警告値に達すると、この信号が出力されます。
19	1	OUT 154	ネジ積算警告	自動運転で締めたネジの本数がネジ積算警告値に達すると、この信号が出力されます。
19	2	OUT 155	SD カード警告	SD カードがセットされていて書き込みできない状態で ON します。 (SD カード書き込み失敗など)
19	3-6	OUT 156-159	—	—
19	7	160	警告有	何らかの警告が発生している事を通知します 下記条件に一つでも合致した ON します。(OR 条件) ・「保護警告」が ON ・「寿命警告」が ON ・「ワーク積算警告」が ON ・「ネジ積算警告」が ON ・「SD カード警告」が ON
20 -23	0-7 ～ 0-7	OUT 161-192	—	—

4-3 入出力信号マップ[°]

入力 (PLC ⇒ GSK)

No.	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
0	運転準備	自動／各個	スタート	寸動 スタート	判定 リセット	アラーム リセット	QL信号	QLモード
1	プログラム 選択1	プログラム 選択2	プログラム 選択3	プログラム 選択4	プログラム 選択5	プログラム 選択6	—	GSK リセット
2	XJOG+	XJOG-	YJOG+	YJOG-	INX①	INX②	INY①	INY②
3	シリンド 戻り端	シリンド 動作端	X戻し指令	Y戻し指令	WAIT①	WAIT②	—	JOG スタート
4	ポジション 1指令	ポジション 2指令	ポジション 4指令	ポジション 8指令	ポジション 16指令	ポジション 32指令	ポジション 64指令	ポジション 128 指令
5	IN	WAIT③	WAIT④	—	—	ZJOG 上昇	ZJOG 下降	締付角度サ ンプリング スタート
6	X 軸原点 復帰指令	Y 軸原点 復帰指令	Z 軸原点 復帰指令	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—

=====以下は UNIT 1 のみ有効です=====

10	再締付信号	再締付 モード	—	—	—	—	—	撮影 Skip 開始
11	—	—	—	—	—	—	—	—
12	高さ 補正 1	高さ 補正 2	高さ 補正 3	高さ 補正 4	高さ 補正 5	高さ 補正 6	高さ 補正 7	高さ 補正 8
13	高さ 補正 9	高さ 補正 10	高さ 補正 11	高さ 補正 12	高さ 補正 13	高さ 補正 14	高さ 補正 15	高さ 補正 16
14	軸切 1	軸切 2	軸切 3	軸切 4	軸切 5	軸切 6	軸切 7	軸切 8
15	軸切 9	軸切 10	軸切 11	軸切 12	軸切 13	軸切 14	軸切 15	軸切 16
16	軸切 17	軸切 18	軸切 19	軸切 20	軸切 21	軸切 22	軸切 23	軸切 24
17	軸切 25	軸切 26	軸切 27	軸切 28	軸切 29	軸切 30	—	—

出力 (GSK ⇒ PLC)

No.	bit 0	bit 1	bit 2	bit 3	bit 4	bit 5	bit 6	bit 7
0	運転準備完了	NR 装置 OK	バッテリーOK	総合OK	総合NG	NR運転中	QL処置完了	プログラム実行中
1	プログラム1選択完了	プログラム2選択完了	プログラム3選択完了	プログラム4選択完了	プログラム5選択完了	プログラム6選択完了	出力ENABLE	Z 軸原点復帰完了
2	締付総合OK	締付総合NG	X 軸原点復帰完了	Y 軸原点復帰完了	零倍 OK	零倍 NG	サイクルストップ	OUT
3	SYNC MARK 待ち	再締付中	—	Z 軸押付中	Z 上昇 LMT	Z 下降 LMT	ロック判定OK	ロック判定NG
4	ロック終了1	ロック終了2	ロック終了4	ロック終了8	ロック終了16	ロック終了32	X-Y 位置決め起動中	Z 軸移動中
5	ポジション1出力	ポジション2出力	ポジション4出力	ポジション8出力	ポジション16出力	ポジション32出力	ポジション64出力	ポジション128出力
6	X範囲出力1	X範囲出力2	Y範囲出力1	Y範囲出力2	干渉待ち異常	位置決め異常	シリンド動作	シリンド戻り
7	Z 範囲出力	ZUP①	ZUP②	Z 下降位置	撮影 NG	位置補正NG	—	ドライバレディ
8	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—

=====以下は UNIT 1 のみ有効です=====

10	ネジ1OK	ネジ2OK	ネジ3OK	ネジ4OK	ネジ5OK	ネジ6OK	ネジ7OK	ネジ8OK
11	ネジ9OK	ネジ10OK	ネジ11OK	ネジ12OK	ネジ13OK	ネジ14OK	ネジ15OK	ネジ16OK
12	ネジ17OK	ネジ18OK	ネジ19OK	ネジ20OK	ネジ21OK	ネジ22OK	ネジ23OK	ネジ24OK
13	ネジ25OK	ネジ26OK	ネジ27OK	ネジ28OK	ネジ29OK	ネジ30OK	ネジ31OK	ネジ32OK
14	ネジ33OK	ネジ34OK	ネジ35OK	ネジ36OK	ネジ37OK	ネジ38OK	ネジ39OK	ネジ40OK
15	ネジ41OK	ネジ42OK	ネジ43OK	ネジ44OK	ネジ45OK	ネジ46OK	ネジ47OK	ネジ48OK
16	ネジ49OK	ネジ50OK	ネジ51OK	ネジ52OK	ネジ53OK	ネジ54OK	ネジ55OK	ネジ56OK
17	ネジ57OK	ネジ58OK	ネジ59OK	ネジ60OK	結果転送中	調整モード	保護警告	寿命警告
18	緩め完了	緩め待ち	再締付NG	撮影画像NG	撮影Skip中	撮影Skip可能	自動運転中	軸切中
19	ワーク積算警告	ネジ積算警告	SD カード警告	—	—	—	—	警告有
20	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	—	—	—	—	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—
23	—	—	—	—	—	—	—	—

4-4 シーケンサとの通信選択

GSK-IF が標準で接続できるシーケンサは M-NET ですが、

拡張ボードをセットする事によりその他のシーケンサとも接続する事ができます。

GSK-IF は電源 ON 時にボード別の ID を読み取ってそれぞれのシーケンサに応じた動作を行いますので
シーケンサの切り替え設定変更などはありません。

4-4-1 通信方式による型式の違い

通信方式	型式
M-NET	GSK-IF-N7
DeviceNet	GSK-IFDN-N7
CC-LINK	GSK-IFCC-N7
EtherNetI/P	GSK-IFET-N7
PROFINET IO	GSK-IFPNIO-N7

M-NET との機能的な違い


IO 信号マップはシーケンサが変わっても変わりませんが、機能的には以下の違いがあります。

通信方式	軸切情報	締付結果通知
M-NET	無し	無し
Device-Net	有り	有り
CC-LINK	有り	有り
EtherNetI/P	有り	有り
PROFINET IO	有り	有り

5.動作タイミングチャート


5-1 電源ON及び寸動動作

(プログラム選択信号(1~5)によって選択された回転・寸動(1~24)の速度・方向設定により動作します)




5-2 プログラム運転 - 2ステップ動作①

(1ブロックの設定、判定OKの場合)




5-3 プログラム運転 - 2ステップ動作②

(1ブロックの設定, 3軸の内, 1・2軸が1ステップ目でNG, 3軸目は2ステップまでOKの場合: QL有り)




5-4 プログラム運転 - 2ステップ動作③

(1ブロックの設定、2軸の内1軸目が1ステップ目でNG、2軸目は2ステップまでOKの場合: QL無し)




5-5 プログラム運転1ステップ動作①

(2ブロックの設定、3軸の内、1・2軸が1ブロック目NG、3軸目OK、2ブロック目全軸OK：1ブロック後QL)




5-6 プログラム運転-1ステップ動作②

(2ブロックの設定、3軸の内、1・2軸が1ブロック目NG、3軸目OK、2ブロック目全軸OK:プログラム終了時一括QL)




5-7 プログラム運転 - 2ステップ動作④

(1ブロック、2ステップ目にIN設定がある場合)



5-8 プログラム運転 - 1ステップ動作③


(3ブロック、ブロック選択信号にて指定したブロック順に動作させた場合：ブロック選択1～5が全てOFFの時は
ブロック1から順に動作します)



5-9 プログラム運転の中断(リセット)

(1ステップ×2ブロック動作で1ブロック終了後リセットがONになった場合及び


1ブロック目の動作中にリセットかONになった場合)



5-10 プログラム運転中の運転準備OFF及びプログラムスタートOFF

(1ステップ×2ブロック動作で1ブロック目に運転準備 OFF, 2ブロック目に


プログラムスタート OFF となった場合)



5-11 プログラム運転中のアラーム発生とアラームリセット

(1ステップ×2ブロック動作で1ブロック目の途中でアラームが発生し、

アラームリセット後に再起動させた場合)




5-12 締付角度サンプリング動作

(運転準備 ON の状態で締付サンプリングスタートを ON すると動作開始となります。

終了後は総合 OK 又は総合 NG が ON します。その後は ALL リセットにより判定をクリアします。

判定リセットは受けません)




6.設定

6-1 表示／設定機能

7SEG. LED 6桁により各種データ、パラメータ、状態等を表示する。

押しボタンパネル操作により、パラメータの設定、変更が可能。



6-1-1 表示部の見方

7SEG表示	内 容												
 2軸側 1軸側	プログラム未選択の時 1から3桁は1軸側(CH1)の状態 4から6桁は2軸側(CH2)の状態												
	サーボオフの時												
 :動作番号	サーボオンの時 下一桁は動作番号 <table border="0"><tr><td>1:回転</td><td>7:停止</td></tr><tr><td>2:仮締め</td><td>8:締付角度計測</td></tr><tr><td>3:逆転</td><td>C:仮締終了同期</td></tr><tr><td>4:本締め</td><td>E:本締終了同期</td></tr><tr><td>5:寸動</td><td></td></tr><tr><td>6:零倍チェック</td><td></td></tr></table>	1:回転	7:停止	2:仮締め	8:締付角度計測	3:逆転	C:仮締終了同期	4:本締め	E:本締終了同期	5:寸動		6:零倍チェック	
1:回転	7:停止												
2:仮締め	8:締付角度計測												
3:逆転	C:仮締終了同期												
4:本締め	E:本締終了同期												
5:寸動													
6:零倍チェック													
 :アラームコード	アラーム“* *”発生中 下2桁はアラームコード												

6-1-2 表示部の操作

GSK・GSKW は7SEG 表示部の下ボタンを用いることでの各パラメータの変更が可能です。

ここでは7SEG 表示を使用した代表的なパラメータの設定について幾つかの例を用いて解説します。


各パラメータの設定場所等につきましては、7項を参照してください。

6-1-3 軸番号の設定手順

GSK にて設備を組む際に各に自分が何軸目のモータを回しているか認識させなければなりません。

ここではその設定手順を下記に示します。

工程No.	画像	説明
1		左の画面が通常画面になります。 パラメータを変更する為にSELボタンを押してください。
2		工程 1 で SEL ボタンを押すと 左の画面になります。 点滅するドットのある桁が▲、▼のボタンにて 操作可能になります。 一番右の左三角ボタンを押してドットの位置を F まで移動させてください。
3		F のところにドットが来ました。 この状態で▲又は▼を押して、設定したい又はモ ニタリングしたい機能を選択してください。 項目については7-1を参照してください。 今回は軸設定を例にする為にdを選択します。 Fを▲又は▼でdに変更してください。
4		左の画面で d に選択できました。 アドレスを変更するため表示値を『d 0 0 1 7 7』に変更してください。 W型のコントローラを使用して2軸目の設定を行 う場合は、dの右の表示値を『1』に変更して、表 示値を『d 1 0 1 7 7』にしてください。
5		左の画面はアドレスを入力している画面です。 『d 0 0 1 7 7』を入力しています。 ▲及び▼ボタンにて数値を変更し、それが終わっ たら左ボタンにて次の桁に移ります。
6		アドレス『d00177』の入力が終わりました。 H/Dボタンを押すことアドレス内の設定を表示 します。

7		<p>軸番号の入力を行います。 左ボタンで桁数を変更し▲または▼ボタンで数値を変更します。 軸番号のセットが終わったらSELボタンを押してください。 アドレス設定の画面に戻ります。</p>
8		<p>設置した軸番号を保存します。 戻ってきたアドレス設定画面で左三角ボタンを2秒程長押ししていただくと、7-SEGの画面が2回点滅します。 この点滅が終わると設定したデータが保存されます。</p>
9		<p>データの保存が終わりますとパラメータ設定画面から稼働画面に戻ります。 ドットの位置を左ボタンでdに移し、▲又は▼ボタンにてFにしてください。</p>
10		<p>左端の7-SEGがFになりましたら左の画面が表示されます。 H/Dボタンを押すと稼働画面に戻ります。 この時Fnの番号が『Fn0-00』以外の場合、H/Dボタンを押しても戻れないでご注意ください。</p>

※コントローラの軸番号は重ならない様に設定してください。


6-1-4 W型未使用軸の7SEG表示を消す手順

W型を使用する際に1軸しか使わないといった状況があります。

軸番号を設定しなければそのままW型を使用できますが、未使用軸の7SEGがセンサ未接続アラームを吐き出し続けます。

(この場合はそのアラームを無視して締付を行うことが出来ます)

ここではアラームを吐き出す未使用軸の表示を消す設定の手順を下記に示します。

工程No.	画像	説明
1		GSKWの2軸目表示を消す為にパラメータを変更します。 『SEL』ボタンを押してファンクション画面を開いてください。
2		ファンクション画面からドライバデータの変更画面に移動します。 『△』,『▽』,『◀』の各ボタンを使用して『d 00000』に 移動してください。 『.』が選択中の桁ですので『F』に合わせて『▽』を2回押すと 目標の画面に移動できます。
3		ドライバデータ画面になりました。 『△』,『▽』,『◀』の各ボタンを使用して表示を『d 10181』に 変更してください。
4		表示が『d 10181』になりました。 これはGSKWの2軸目表示のON/OFF用のパラメータアドレスを 示しています。 『H/D』ボタンを押してアドレス内部のデータを表示してください。
5		『d 10181』のデータが表示されました。 今回は2軸目側の表示をOFFにするので『△』ボタンを1回押して 『00001』にしてください。
6		『00001』に変更できました。 『SEL』ボタンを押してアドレス設定画面に戻ってください。
7		左図の表示になるとアドレス設定画面に戻っています。 『◀』を2秒間長押ししてください。 点滅が終了すると先ほどの変更が保存されます。 このドライバの制御電源を一旦おとした後再び電源を 投入してください。
8		電源の再投入後、左図の様に右三桁の表示になっていたら パラメータの書き換えが成功しています。

6-1-5 締付サンプリング停止トルク変更手順

設定PCから締付方法を設定する際に、その設定を作る方法としてサンプリング設定があります。

ここではその設定方法にて締付情報を自動的に収集するサンプリング動作の目標トルクを設定する方法を示します。

(締付サンプリング停止トルクは初期値が0の為この手順にて設定しないとサンプリング設定は使用できません)

工程No.	画像	説明
1		GSKのオート設定、締付サンプリング設定の為に必要となる締付サンプリング停止トルクを設定します。 『SEL』ボタンを押してファンクション画面を開いてください。
2		ファンクション画面からドライバデータの変更画面に移動します。 『△』,『▽』,『◀』の各ボタンを使用して『d 00000』に移動してください。 『.』が選択中の桁ですので『F』に合わせて『▽』を2回押すと目標の画面に移動できます。
3		ドライバデータのアドレス設定画面になりました。 『△』,『▽』,『◀』の各ボタンを使用して表示を『d 00174』に変更してください。
4		表示が『d 00174』になりました。 これはGSKの各軸毎の締付サンプリング停止トルクを示しています。 『H/D』ボタンを押してアドレス内部のデータを表示してください。
5		『d 00174』のデータが表示されました。 ここに設定したいトルクを[Nm]の単位で入力して下さい。 今回は例として10[Nm]に設定する為『00010』に変更してください。
6		『00010』に変更できました。 『SEL』ボタンを押してアドレス設定画面に戻ってください。
7		左図の表示になるとアドレス設定画面に戻っています。 『◀』を2秒間長押ししてください。 点滅が終了すると先ほどの変更が保存されます。 このドライバの制御電源を一旦おとした後再び電源を投入し、サンプリング設定を開始してください。




6-1-6 過負荷アラームの閾値変更手順

モータの平均電流値が過負荷アラームの閾値を超えると、このアラームが出力されます。

ここではモータの平均電流値の見方とモータの定格電流値、またそれを元にした閾値の設定方法を示します。

工程No.	画像	説明
1		左の画面が通常画面になります。 パラメータを変更する為にSELボタンを押してください。
2		工程1でSELボタンを押すと 左の画面になります。 点滅するドットのある桁が▲、▼のボタンにて 操作可能になります。 一番右の左三角ボタンを押してドットの位置をFま で移動させてください。
3		Fのところにドットが来ました。 この状態で▲又は▼を押して、設定したい又はモニ タリングしたい機能を選択してください。 項目については7-1を参照してください。 今回は軸設定を例にする為にdを選択します。 Fを▲又は▼でdに変更してください。
4		左の画面でdに選択できました。 アドレスを変更するため表示値を『d 00364』に変 更してください。 W型のコントローラを使用して2軸目の設定を行う場 合は、dの右の表示値を『1』に変更して、表示値を 『d 10364』にしてください。
5		左の画面はアドレスを入力している画面です。 『d 00364』を入力しています。 ▲及び▼ボタンにて数値を変更し、それが終わっ たら左ボタンにて次の桁に移ります。
6		アドレス『d00364』の入力が終わりました。 H/Dボタンを押すことでアドレス内の設定を表示し ます。

7		ここでは過負荷検出用の電流値をモニタリングしています。 この値がモーター定格電流の何%に達したかで過負荷判定を行います。 稼働時の最大値を確認しSELボタンにてアドレス設定の画面に戻ります。
8		アドレス設定の画面に戻りましたら、接続されているモーターの定格電流を確認する為に『d 00144』を入力して下さい。
9		『d 00144』の入力が終わりました。 H/Dボタンを押すことでアドレス内の設定を表示します。
10		ここでモーターの定格電流を確認します。 工程7の値がこの値の何%以上になったかで過負荷判定が行われます。 確認が終わりましたらSELボタンにてアドレス設定の画面に戻ります。
11		モーターの定格電流を確認が終わりましたら、次は過負荷検出レベルの設定を行います。 過負荷検出レベルのアドレスは『d00104』です。 ▲及び▼ボタンと左ボタンで『d00104』を入力して下さい。
12		『d 00104』の入力が終わりました。 H/Dボタンを押してアドレス内の設定を表示して下さい。


13		<p>現在の過負荷レベルが表示されます。 初期値は『100』又は『115』となっており、モータ能力以上の負荷がかからなければ検出されなくなっています。</p> <p>▲及び▼ボタンと左ボタンでを入力して下さい。</p>
14	$\frac{364 \text{ の任意最大値} \times 100}{144 \text{ の値}}$	<p>左の式が工程13にて変更する値を求める式になります。 小数点以下は切り捨てになります。 例として『d00144』の値が330の際に、『d00364』の値が30以上で過負荷アラームを出す場合10を入力します。</p>
15		<p>値の入力が終わりましたら、入力データ確定の為アドレス設定画面に戻って下さい。 SELボタンを押すことでアドレス設定画面に戻ります。</p>
16		<p>工程13～15にてデータ変更後、変更を確定する為にこの画面にて左ボタンを長押しします。 左ボタンを2秒程押したままにすると、画面の7-SEGが点滅します。 点滅するとデータが確定されます。</p>
17		<p>工程16にてデータが確定されると作業が完了いたしますので、『電源を落とす』又は左の画面に戻しH/Dボタンを押してパラメータ変更画面から出てください。</p>

6-2 プログラム構成

二〇二二年九月

ユニット番号(MAX: 7)

軸番号(MAX : 30)



ユニット:1
NR:1軸

※1:※2のブロックで設定された動作内容。

同期	ス	タ	タ
※2			
定格1	※1	逆転1	
ブロック1		本継1	
ネジ1		終了	
定格1		逆転1	
ブロック1		本継1	
ネジ2		終了	


※2:それぞれプログラム設定内の動作選択より設定する。

定格: 使用するNRの定格設定。


ブロック: ブロック管理にて設定された動作内容。

下の締付パラメータ設定から選択する。

ネジ：締付対象のネジ番号を表す。



締付パラメータ設定(上図右のブロックで設定するmotionにてこの設定を使用)



7. 設定機能詳細

7-1 Fn.**表示設定機能一覧

GSK 各軸のパネル面にて内部データの設定、変更、モニタが可能です。それぞれの機能は“Fn”にて分類されています。

データ選択	データ表示内容	備考
Fn0-00	2 軸の動作ステータス	特殊表示
Fn 0-01	I/O ステータス	DI と DO の状態をコードで表示
Fn 0-02	製品型式	“021.0xx” xx は N 番上位 2 衔
Fn 0-03	Firm-ware program number	GSK ドライバの固有番号
Fn 0-04	Firm-ware version number	ファームウェアのバージョン番号
Fn 0-05	時・分・秒	現在時刻を表示
Fn 0-06	年・月・日	日付を表示
Fn 1-00～42	第 1 軸のねじ締め結果モニタ	—
Fn 2-00～42	第 2 軸のねじ締め結果モニタ	—
Fn 3-00～19	PLC 信号モニタ又は状態モニタ	GSK-IF の状態をモニタリングします
Fn 4-00～01	GSK コントローラからの動作指示	(注 1)
Fn 5-01～30	ユニット番号の設定	(注 1)
Fn 6-00～19	I/F パラメータの設定	(注 1)
Fn 7-00～03	ID の設定	(注 1)
Axx-yy	「ソケット合せ」動作のパラメータ	xx < 50 , yy < 16: (注 1)
Lxx-yy	「仮締め」動作のパラメータ	xx < 50 , yy < 32: (注 1)
Gxx-yy	「逆転」動作のパラメータ	xx < 50 , yy < 16: (注 1)
Hxx-yy	「本締め」動作のパラメータ	xx < 50 , yy < 48: (注 1)
Uxx-yy	「定格」設定のパラメータ	xx < 30 , yy < 10: (注 1)
Xxx-yy	「X 軸定格」の設定パラメータ	xx < 30, yy < 16: (注 1)
Yxx-yy	「Y 軸定格」の設定パラメータ	xx < 30, yy < 16: (注 1)
Pu.xxx.y	XY 位置移動ポイント座標	u:1～4, xxx < 288, y < 2 (注 2)
d0xxxx	第 1 軸の任意データモニタ	3 < xxxx ≤ 200: 変更可 (注 3)
d1xxxx	第 2 軸の任意データモニタ	3 < xxxx ≤ 200: 変更可 (注 3)
r0xxxx	第 1 軸の履歴データモニタ	FRAM のアドレス 0xxxxh のデータ
r1xxxx	第 2 軸の履歴データモニタ	FRAM のアドレス 1xxxxh のデータ

※ 注 1: データ選択モードの時、「←」の長押しでデータ送信

※ 注 2: u はユニット番号、xxx はポイント番号、y=0 で X 座標、y=1 で Y 座標

xxx>=255 のデータはリミット座標データ

※ 注 3: データ選択モードの時、「←」の長押しで xxxx < 200 のデータを保存

軸番号の設定(d0xxxx)

GSK コントローラは各軸を識別するために軸番号(1～30 10 進)を設定する必要があります。

2軸用コントローラの場合パネルを操作し以下のパラメータをセットしてください。

軸1の場合: d00177 に軸番号をセットし書き込む（1軸タイプのコントローラ同じ）

軸2の場合: d10177 に軸番号をセットし書き込む

コントローラの軸番号は重ならない様に設定してください。

また2軸タイプのコントローラでモータを接続しない場合は軸番号を 0(未使用)に設定してください。

7-2(d-00***, d-10***)各軸設定 コントローラパラメータ設定

ここではコントローラの主要なパラメータ情報を変更できます。

(d-00***の*部分に下記のアドレスの番号を入力し、H/D ボタンで入力画面に切り替えます。(6-1-2 参照)

アドレス	名称	内容	単位
036	速度リミット	回転速度の最大値をここで設定する値に制限します	rpm
064	原点復帰方法	1: 突き当て式 (0:LSW とセンサを用いて検出する場合)	—
065	原点復帰後の設定位置データ	突き当て式:原点復帰戻し量 (LSW 式:原点復帰後設定位置)	—
066	原点復帰開始方向	原点復帰動作の回転開始方向 0:正方向 1:負方向	—
068	原点復帰速度	原点復帰開始速度	rpm
069	クリープ速度	原点検出速度	rpm
070	突き当て時間	突き当て式原点検出における突き当て時間	msec
071	突き当てトルク	突き当て式原点検出における突き当てトルク モータ定格電流に対する割合(%)で設定する	%
084	モニタ 1 の ID	設定した ID のデータがアナログ信号に変換されて M1 端子より出力される	—
085	モニタ 1-scale	モニタ1の出力の尺度を設定	—
086	モニタ 2-ID	設定した ID のデータがアナログ信号に変換されて M2端子より出力される	—
087	モニタ 2-scale	モニタ1の出力の尺度を設定	—
104	過負荷アラーム検出電流	モータ電流の平均値がこの設定値を超えると過負荷となる モータ定格電流に対する割合(%)で設定する	%
105	加速度アラーム検出速度	モータの回転数	rpm
114	RESOLVER_START_OFFSET	レゾルバ信号はアナログ信号である為動作に反映するまでに 遅延が発生します スタートをこの設定値遅らせて、遅延の影響を少なくなる様にします	1/30 μsec
140	センサタイプ	GSK(W)-OO-E-N7:2 GSK(W)-OO-E1-N7:2 GSK(W)-OO-E2-N7:2 GSK(W)-OO-R-N7:8 GSK(W)-OO-E-P7:6 GSK(W)-OO-E-P7B:7	—
141	センサ分解能	GSK(W)-OO-E-N7:256 GSK(W)-OO-E1-N7:1024 GSK(W)-OO-E2-N7:2048 GSK(W)-OO-R-N7:8192 GSK(W)-OO-E-P7:16384 GSK(W)-OO-E-P7B:16384	—
142	センサ分解能倍率	GSK(W)-OO-E-N7:4 GSK(W)-OO-E1-N7:4 GSK(W)-OO-E2-N7:4 GSK(W)-OO-R-N7:1 GSK(W)-OO-E-P7:4 GSK(W)-OO-E-P7B:4	—
144	モータ定格電流	接続しているモータの定格電流を表示します ここで表示されている値に対する過負荷アラーム検出電流の割合が 過負荷アラームの検出電流閾値になります	Arms
160	ギヤ異常判定回数(連続)	ギヤ異常が検出された際にアラームと判定する発生回数を設定する	—
161	ギヤ異常判定回数(累積)	—	—
163	仮締めトルク無監視時間	仮締め動作のトルク無監視時間を設定する	msec
165	最小勾配判定値	勾配がここで設定する値に-1 を乗じた値より小さい時に 異常と判定する	%

アドレス	名称	内容	単位
166	ボルト切れ判定値	仮締め及び本締め終了時に発生する急激なトルク変化率をボルト切れの判定値として設定する	%
168	締付波形の極性	全体波形の出力極性を反転させます(1で反転) ※定格設定の回転方向により左回転選択時に使用して下さい	—
169	トルク無監視時間	本締め、仮締め以外のトルク無監視時間を設定します	msec
170	零倍チェック待ち時間	倍チェック信号を出力してからトルク信号を受付けるまでの待ち時間を設定します	msec
174	着座検出トルク	締付角度計測動作において、着座したと判断し計測を開始する起点のトルク値を設定します	Nm
177	軸番号	コントローラに各該当の軸番号を入力します ※コントローラを取り付ける際はコントローラ取付直後に設定してください	—
178	軸タイプ	このコントローラの軸がナットランナーとして使うのか、位置決めモータとして使うのかを設定します 1: Nut runner 2:X 軸モータ 3:Y 軸モータ 4:Z 軸モータ ※軸番号と同じくコントローラ取付直後に設定して下さい 軸番号と違ったPCの設定ソフトにて設定可能です。	—
179	ソケットトルクリミット	ソケット外し動作(寸動動作)の際の電流リミットをモータの定格電流の何%かで設定します	%
364	モータ平均電流	モータに流れる電流の実効値です。 この電流が電流関連のアラームの閾値を超えることでアラームが出力されるようになります。	Arms
2003	角度センサ現在位置	接続されているモータの角度センサの現在位置を表示します	—

※重要な項目

177(軸番号)…コントローラを設備に取り付けた際に設定が必要になります。コントローラを交換や新規に取り付ける際は必ず設定して下さい。

7-3 ソケット合わせ設定

ネジ締め前の準備動作を行う為の設定です。(番号1~50)

ボルト拾い、ギヤチェック、フィッティング等を行いネジ締めが可能な状態にします。

番号は GSK コントローラパネル(Axx-yy)から設定する場合の番号です

番号 (yy)	内容	単位
No.00	角度 ソケット合せ動作終了角度を設定します。	1°
No.01	スピード 回転速度を設定します。	1rpm
No.02	ソケット合せ動作／寸動方向、フィッティング、ギヤチェック 00 * □ +—— ソケット合せ／寸動方向指定 0: 締付方向へ回転 1: 弛め方向へ回転 +—— トルク判定／フィッティング／ギヤチェック 0: トルク判定無し 1: ワンショット逆転 2: フィッティング 3: ギアチェック 4: 外部信号にて停止(コントローラバージョン 1851-7.30 以上で対応)	—
No.03	検出トルク 回転中、設定値に達したら、回転を終了します。カット角度を超えても達しない場合は、“フィッティング角度オーバー”になります。	0.1Nm
No.04	前時間 ソケット合せ動作スタートより、設定時間経過後、実際に動作を始めます。	1msec
No.05	オーバータイム ソケット合せ動作開始より設定時間経過後に動作中の場合は動作を終了します。(前時間含まず)	1sec
No.06	高さチェック動作 高さチェックを行うかどうか、また行った時に何回まで際トライするかを設定します。 設定は 16 進 (■■□□)4桁で行われます。 上位桁(■■): 高さチェック 0: なし 1: 有り 下位桁(□□): NGリトライ回数 0 ~ 255 (FFh)	—
No.07	高さチェックの完了高さ上限 リトライ判定用の高さです。 ソケット合わせ実行後 Z 軸の高さをチェックしてこの設定値より上だった場合、 再度ソケット合わせを実行します。	0.1mm
No.08	高さチェックの完了高さ下限 トライ判定用の高さです。 ソケット合わせ実行後 Z 軸の高さをチェックしてこの設定値より下だった場合、 即座にNGを出力して次のブロックに進みます。	0.1mm
No.09 ～ No.15	未使用	—

7-4 仮締め設定


高速で回転し着座位置までネジを移動させる為の設定です。(番号1~50)

番号は GSK コントローラパネル(Lxx-yy)から設定する場合の番号です

番号 (yy)	内容		単位	
No.00	回転角度 スピード1 からスピード2 へで切り替わる角度を設定します。		1 °	
No.01	スピード1 第1速度を設定します。		1rpm	
No.02	早送り角度 スピード2 からスピード3 へで切り替わる角度を設定します。		1 °	
No.03	スピード2 第2速度を設定します。		01rpm	
No.04	早締判定トルク スタートから早送り角度終了までの間にこのトルクに達すると 早締め判定NGになります。		0.1Nm	
No.05	仮締めトルク 仮締めのターゲットトルクになります。		0.1Nm	
No.06	トルク上限	停止時にトルク値が範囲に入っていないければ、“仮締めトルクオーバー” “仮締めトルクアンダー”になります。	0.1Nm	
No.07	トルク下限		0.1Nm	
No.08	スピード3 終了トルク スピード1・2・3 からスピード4 へで切り替わるトルクを設定します。		0.1Nm	
No.09	スピード3 第3速度を設定します。		1rpm	
No.10	スピード4 第4速度を設定します。		1rpm	
No.11	オーバータイム 仮締めのスタートからこの設定値までに仮締めトルクに達しない場合は この設定値に達した時点で回転を停止し、「オーバータイム」NGを 出力します。 時間によるポリ除け設定です。		1sec	
No.12	判定面積 ネジ不良を判定する為の設定で、この値を超えると「ネジ不良」になります 設定は自動計測のオンライン等での実測値を参考にしてください。		—	
No.13	計測無効範囲 面積測定の無効エリアの範囲を設定します。 該当エリアは仮締めスタートから設定した角度までになります。		1 °	
No.14	計測角度 計測開始点から設定値まで面積判定します。		1 °	
No.15	前時間 仮締め動作スタートより、設定時間経過後、実際に動作を始めます。		1msec	
No.16	時間上限	停止時の時間が設定値の範囲に入っていないれば “仮締め時間オーバー”“仮締め時間アンダー”になります。	1msec	
No.17	時間下限		1msec	
No.18	角度上限	停止時の角度が設定値の範囲に入っていないれば “仮締め角度オーバー”“仮締め角度アンダー”になります。	0.1 °	
No.19	角度下限		0.1 °	
No.20	トルク無監視時間 仮締め開始時からトルク監視を開始するまでの時間を設定します。 仮締めスタートからこの設定時間が経過するまでトルクを計測しません。 回転開始にトルク変動を拾って誤判定することを防止する為の設定です。		1msec	
No.21	計測開始トルク 締付時間、締付角度の計測をこの設定の値への到達を検知してから 開始します。		0.1Nm	
No.22	仮締めカット角度 計測開始トルクからこの設定角度に達すると停止します。 角度でのポリ除け設定です。		1 °	

番号 (yy)	内容	単位
No.23	未使用	—
No.24	スピード 4 切替距離(Z 軸押付制御用) 早送り等でこの距離になるとスピードをスピード 4 に切替えます。	0.1mm
No.25	着座前平均トルク 焼付きトルク判定の上限設定値です。 カットトルク前角度 A-B 間の平均トルクが設定値を超えると仮締め焼付き トルクオーバーNG になります。 I/F バージョン: 1899-7.015 以上、コントローラバージョン 1851-7.13 以上で対応	0.1N.m
No.26	カットトルク前角度 A 焼付きトルク判定の角度設定値です。 仮締終了(仮締トルク)を 0° として戻る設定値です。 カットトルク前角度 B より大きな値を入力して下さい。 I/F バージョン: 1899-7.015 以上、コントローラバージョン 1851-7.13 以上で対応	1°
No.27	カットトルク前角度 B 焼付きトルク判定の角度設定値です。 仮締終了(仮締トルク)を 0° として戻る設定値です。 カットトルク前角度 A より小さな値を入力して下さい。 I/F バージョン: 1899-7.015 以上、コントローラバージョン 1851-7.13 以上で対応	1°
No.28	トータル角度上限 トータル角度判定の上限設定値です。 仮締開始より仮締終了までの角度が設定を超えた場合はトータル角度オーバーNG に なります。 I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応	1°
No.29	トータル角度下限 トータル角度判定の下限設定値です。 仮締開始より仮締終了までの角度が設定を下回る場合はトータル角度アンダーNG に なります。 I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応	1°
No.30 ～ No.31	未使用	—

仮締め参考波形




7-5 逆転設定

この設定は焼付判定と着座検知判定の為の設定です(番号1~50)

番号は GSK コントローラパネル(Gxx-yy)から設定する場合の番号です

番号 (yy)	内容	単位
No.00	判定トルク 計測角度到達時にこのトルクを越えていると NG を出力します。	0.1Nm
No.01	逆転角度 逆転動作で回転する角度を設定します。	1 °
No.02	第1スピード 逆転第1速度を設定します。(通常第2スピードより小さな値とします)	1rpm
No.03	計測角度 逆転動作の終了前にトルク測定をする角度です。 逆転動作開始からの角度を設定します。 逆転角度より小さくなる様に設定してください。	1 °
No.04	通過トルク 逆転動作の中で設定値以上の状態がない場合、停止時に、“逆転通過トルクNG”になります。 (締まっていないボルトを締めた際等に NG になります。)	0.1Nm
No.05	焼き付きトルク 逆転動作中に、設定値以上のトルクにて、“逆転焼き付きトルク NG”になります。 仮締めトルクが大き過ぎる場合やネジが焼付いて緩まない場合等に NG になります。	0.1Nm
No.06	オーバータイム 逆転開始より設定時間経過後に動作中の場合は動作を終了します。 (前時間含まず)	1sec
No.07	スピード1終了角度 速度変更角度(第1スピード→第2スピード)	1 °
No.08	第2スピード 逆転第2速度を設定します。(通常第1スピードより大きな値とします)	1rpm
No.09	前時間 逆転動作スタートより、設定時間経過後、実際に動作を始めます。	1msec
No.10 ～ No.15	未使用	—

逆転参考波形



7-6 本締め設定

ネジの最終締め付けを行う為の設定です。(番号1～50)

本締めはトルク法／角度法の2種類より選択します。

方法	終了条件
トルク法	カットトルクに達するまで、指定速度で回転します。 スナッグトルクからの角度、時間結果も判定します。
角度法	スナッグトルクからの、カット角度に達するまで指定速度で回転します。 トルク、時間、トルク勾配も判定します。

番号は GSK コントローラパネル(Hxx-yy)から設定する場合の番号です


番号 (yy)	内容		単位
No.00	モード 締付方式を選択します。 設定値に対する内容を以下に示します。 0:トルク法 1:角度法		—
No.01	トルク法	本締めトルク: 本締付における目標トルクを入力します。	0.1Nm
	角度法	停止トルク 締付を停止するトルクです。角度による停止トルクより高く設定します。	0.1Nm
No.02.	トルク法	計測開始トルク カット角度等の計測起点となるトルクです。	0.1Nm
	角度法	スナッグトルク: 角度法における締付の起点トルクです。 計測開始トルクの効果も有しています。	0.1Nm
No.03	スピード1 本工程におけるスタート時の速度です。およそ 50～80rpm を通常設定します。 本工程のみで締付を行う際も追い込み速度を示します。		1rpm
No.04	スピード1終了角度 スピード1で回転する角度です この角度に到達するとスピード2に切り替わります。		1 °
No.05	スピード2: 本工程における締付スピードです。		1rpm
No.06	オーバータイム: 本締め開始より設定時間経過後に本締め動作を終了します。 (時間のポルタ除けです。)		1sec
No.07	トルク上限 カットトルク 又は 停止トルクの許容上限を設定します。		0.1Nm
No.08	トルク下限 カットトルク 又は 停止トルクの許容下限を設定します。		0.1Nm
No.09	トルク法	停止角度 ボルトに不具合があった際やトルクの検知器が壊れた際等 設定した本締めトルクに達するまで回り続けることを止める為の ポルタ除け用の設定角度です。	1 °
	角度法	締付角度 スナッグトルクからの回転角度です。目標角度を入力します。	1 °
No.10	前時間 この工程の開始を設定値分遅らせます。		1msec
No.11	時間上限 計測開始トルクからの時間上限を設定します。 この設定は時間オーバーの異常判定に使用されます。		1msec
No.12	時間下限 計測開始トルクからの時間下限を設定します。		1msec
No.13	角度上限 角度オーバーの異常判定角度を設定します。		0.1 °

番号 (yy)	内容		単位
No.14	角度下限 角度アンダーの異常判定角度を設定します。		0.1 °
No.15	早締め判定角度: この設定角度より早くにトルクが計測開始されると 「早締め判定」NG を出力します。		1 °
No.16	トルク無監視時間 工程の初めに設定した時間分トルク監視をしなくなります		1msec
No.17	判定面積 ネジ不良を判定する為の設定で、この値を超えると「ネジ不良」になります 設定は自動計測のオンライン等での実測値を参考にしてください。		—
No.18	トルク法	未使用	—
	角度法	スナッグトルク上限: スナッグトルクの上限値です。 この値を越えると「スナッグトルクオーバーNG」が出力されます。	0.1Nm
No.19	トルク法	ゾーン判定ゾーン判定を行うかを設定します。	—
	角度法	スナッグトルク下限: スナッグトルクの下限値です。 この値を越えると「スナッグトルクアンダーNG」が出力されます。	0.1Nm
No.20	トルク法	ゾーン判定範囲 ネジの良否判定の一つです。 ゾーン判定の範囲について以下のの中から選択します。 「ゾーン監視なし」 ⇒ ゾーン判定はしません。 「ゾーン下限無視」 ⇒ ゾーン判定時に下限値は判定しません。 「ゾーン上限無視」 ⇒ ゾーン判定時に上限値は判定しません。 「ゾーン通常監視」 ⇒ ゾーン判定時に上限値、下限値で判定します。	—
	角度法	本締め通過トルク: ソケットが締付中に外れた、又はネジキレが発生したかを 判定するトルクです。 スナッグトルク通過後この値を下回ると判定されます。	0.1Nm
No.21	トルク法	ゾーン開始点 ゾーン判定をする開始する時のトルク値を設定します。	0.1Nm
	角度法	勾配判定 勾配判定を行うかを設定します。 0:なし 1:あり	—
No.22	トルク法	ゾーン開始点公差 ゾーン判定をする時の開始トルクの範囲を設定します。	0.1Nm
	角度法	勾配サンプリング数 1回のサンプリングの幅を、この設定値 X 0.5° で表します。	1回
No.23	トルク法	ゾーン終了点 ゾーン判定をする時のゾーン開始点の設定トルクに達してから終了させるまでの 角度を設定します。	0.1 °
	角度法	移動平均個数 勾配サンプリング数で決められた値のデータを 0.5° 間隔で取得する個数を設定 します。	1回
No.24	トルク法	ゾーン終了点公差 ゾーン判定をする時の終了点の交差角度を設定します。	0.1 °
	角度法	勾配判定上限値: 勾配判定する時の上限値を設定します。	1%
No.25	スマージング締付 スマージング締付を実行するかを設定します。 0:なし 1:あり		—
No.26	イニシャルスピード スマージング締付開始時のスピードを設定します。		1rpm
No.27	トルク法	カットトルク時スピード スマージング締付時のカットトルクに達した時のスピードを設定します。 イニシャルスピードからカットトルクに達するまでの時間、トルクに応じて スピードを変えて締付を行います。	1rpm


番号 (yy)	内容		単位
	角度法	スナッグトルク時スピード スムージング締付時のスナッグトルクに達した時のスピードを設定します。 イニシャルスピードからスナッグトルクに達するまでのトルクに応じて スピードを変えて締付を行います。	1rpm
No.28	スピード3,4追加モード 本工程1本で締付を行う際に追込み→着座→締付等、状況に則したスピード設定を行 う為に設定することが出来るスピードを追加します。 ここで追加されるスピードはトルクを用いて制御します。 0:なし 1:あり		—
No.29	スピード3切替角度 スピード2からスピード3への切り替え角度です。		1°
No.30	スピード3 オプションにより追加されたスピードです。 仮締めを行わず、本締めだけで追込みまでする際に着座直前に使用します。		1rpm
No.31	スピード4切替トルク スピード3からスピード4への切り替えトルクです。		0.1Nm
No.32	スピード4:オプションにより追加されたスピードです。 本締め工程のみの締付を行う際に締付スピードとして使用します。		1rpm
No.33	トルク法	ストール時間 カットトルク到達後のトルク保持する時間を設定します。	1msec
	角度法	勾配判定下限値 勾配判定下限値を設定します。	1%
No.34	未使用		—
No.35	スピード4切替距離 スピード3,4追加モードの際に、スタートからの距離がこの設定値になると 現在の速度をスピード4に切替えます。		0.1mm
No.36	トータル角度上限 トータル角度判定の上限設定値です。 本締開始より本締終了までの角度が設定を超えた場合はトータル角度オーバーNGに なります。 I/Fバージョン: 1899-7.031以上、コントローラバージョン 1851-7.20以上で対応		1°
No.37	トータル角度下限 トータル角度判定の下限設定値です。 仮締開始より仮締終了までの角度が設定を下回る場合はトータル角度アンダーNGに なります。 I/Fバージョン: 1899-7.031以上、コントローラバージョン 1851-7.20以上で対応		1°
No.38 ～ No.47	未使用		—

※動作の優先順位は「スムージング締付」>「スピード3,4追加モード」です。


本締め参考波形(トルク法)



本締め参考波形(角度法)



[ゾーン判定範囲設定]




勾配判定について

設定項目

- ①勾配サンプリング数
- ②移動平均数
- ③勾配判定値

内容説明

- ①勾配サンプリング数とは、1回のサンプリングする幅を意味する。
(設定数 × 0.5° 時のトルク上昇値)
- ②移動平均数とは勾配サンプリング数で決められた幅のデータを0.5度間隔で取得する個数を意味する。
- ③勾配判定値の計算方法
設定値 ≤ 本締め終了時の勾配 / スナッグトルク直後の勾配 × 100



例1(右記 締付結果を基に)

勾配サンプリング数(1)
移動平均数(7)
勾配判定値(70)

スナッグトルク直後の勾配 (初期勾配)

個数	角度	トルク上昇値
1	0.0~0.5	1
2	0.5~1.0	1
3	1.0~1.5	1
4	1.5~2.0	1.5
5	2.0~2.5	1.5
6	2.5~3.0	1.5
7	3.0~3.5	1.5
平均値		1.28571429

本締め終了時の勾配

(終了勾配)

個数	角度	トルク上昇値
1	12.5~13.0	0.3
2	13.0~13.5	0.2
3	13.5~14.0	0.2
4	14.0~14.5	0.2
5	14.5~15.0	0.2
6	15.0~15.5	0.1
7	15.5~16.0	0.1
平均値		0.18571429

勾配値

$$0.186 \div 1.286 \times 100 = 14.46\%$$

判定は例1・例2において設定値70%以下ためOKとなります。

例2(右記 締付結果を基に)

勾配サンプリング数(2)
移動平均数(5)
勾配判定値(70)

スナッグトルク直後の勾配 (初期勾配)

個数	角度	トルク上昇値
1	0.0~1.0	2
2	0.5~1.5	2
3	1.0~2.0	2.5
4	1.5~2.5	3
5	2.0~3.0	3
平均値		2.5

本締め終了時の勾配

(終了勾配)

個数	角度	トルク上昇値
1	13.0~14.0	0.4
2	13.5~14.5	0.4
3	14.0~15.0	0.4
4	14.5~15.5	0.3
5	15.0~16.0	0.2
平均値		0.34

勾配値

$$0.34 \div 2.5 \times 100 = 13.6\%$$

締付結果

角度	トルク
0.0	40.0
0.5	41.0
1.0	42.0
1.5	43.0
2.0	44.5
2.5	46.0
3.0	47.5
3.5	49.0
4.0	50.5
4.5	51.5
5.0	52.5
5.5	53.5
6.0	55.0
6.5	56.5
7.0	58.0
7.5	59.0
8.0	60.0
8.5	60.5
9.0	61.0
9.5	61.5
10.0	62.0
10.5	62.5
11.0	63.0
11.5	63.3
12.0	63.6
12.5	63.9
13.0	64.2
13.5	64.4
14.0	64.6
14.5	64.8
15.0	65.0
15.5	65.1
16.0	65.2

7-7 定格設定

ナットランナ軸に関する基本的な設定です。(番号1~30)

ナットランナで使用するモータやセンサに応じた値を設定してください。

番号は GSK コントローラパネル(Uxx-yy)から設定する場合の番号です

番号	内容	単位								
No.00	トルクセンサ定格／電流センサ定格 ・トルクセンサ有り:トルクセンサ出力10V時のトルクを設定します。 ・トルクセンサ無し:モータに瞬時最大電流を流した時のナットランナ軸端トルクを設定します。	0.1Nm								
No.01	締付方向、ナットランナ形式 16進データで以下の Bit 割り当て <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>F</th> <th>E</th> <th>D～8</th> <th>7～0</th> </tr> <tr> <td>0</td> <td>締付方向</td> <td>センサタイプ (注2)</td> <td>ナットランナタイプ (注1)</td> </tr> </table> 締付方向 0:モータをエンコーダ側から見て右回転で締付(モータ軸端 CCW 回転で締付) 1:モータをエンコーダ側から見て左回転で締付(モータ軸端 CW 回転で締付)	F	E	D～8	7～0	0	締付方向	センサタイプ (注2)	ナットランナタイプ (注1)	—
F	E	D～8	7～0							
0	締付方向	センサタイプ (注2)	ナットランナタイプ (注1)							
No.02	リミットオーバー 零倍チェック毎の、値の変動許容差を設定します。 前回の零倍チェックでの出力値と、今回の出力値を比較し、 差が設定値を超えていた場合それぞれ、“零オフセット変動異常”、“倍率変動異常”となります。 (トルクセンサ:定格の2%程度、電流センサ:定格の10%程度)	0.1Nm								
No.03	セットオーバー 零倍チェックの時、零出力、倍率出力値の許容差を設定します。 零点出力=(零点プリセット)±(セットオーバー) 倍率出力=(倍率プリセット)±(セットオーバー) を超えた場合に、それぞれ、“零オフセット異常”、“倍率異常”となります。 (トルクセンサ定格の5%程度、電流センサ:定格の20%程度)	0.1Nm								
No.04	零点プリセット トルクセンサ無負荷での出力電圧を、トルク換算で設定します。通常は“0”を設定します。	0.1Nm								
No.05	倍率プリセット トルクセンサ倍率チェック時の出力電圧をトルク換算で設定します。 通常は“トルクセンサ定格”的1/2の値を設定します。	0.1Nm								
No.06	ゲイン補正 トルク(電流)センサの出力(傾き)の補正を行う場合に使用します。 補正しない場合は“センサ定格”的1/2の値を設定します。 補正後のトルク値は以下の式で計算されます。 $\text{補正後のトルク表示値} = \frac{\text{センサ出力電圧 } (V)}{10(V)} \times \text{トルクセンサ定格} \times \frac{\text{ゲイン補正}}{\text{倍率プリセット}}$ ゲイン補正值を小さくすると、実際のトルク値は高くなります。	0.1Nm								
No.07	減速比 ナットランナギアの变速比を設定します。 モータ軸が設定値回転すると機構が1回転するように設定してください。	0.1rev								
No.08	モータ型式 (注3)	—								
No.09	未使用	—								

(注 1)ナットランナタイプの値について

値	ナットランナタイプ	備考
0	OTHER	
1~10	—	
11	ANZMT-350UW	
12	ANZMT-500UW	
13	ANZMT-1600UW	
14	ANZMCH-200	
15	ANZMCH-450	
16	ANZMCH-900	
17	ANZMCH-1550	
18	ANZMCH-1850S	
19	ANZMCH-2001	
20	ANZR(C)-5000	
21	ANZR(C)-7000	
22	ANZR(C)-9000	
23	ANZR(C)-12000	
24	ANZM(C)-50E2	コントローラバージョン 1851-7.16 以上で対応
25	ANZMCTH-450	
26	ANZMCXH-100E1	
27	ANZMCXH-150E1	
28	ANZMCXH-230E1	
29	ANZMCXH-450E1	
30	ANZMCXH-700E1	
31	ANZMCXH-900E1	
32	ANZM(C)-4800	
33	ANCKHM-200	
34	ANCKHM-300	
35	ANZM(C)-9001	
36	ANZM(C)-20000	
37	ANZM(C)-30	
38	ANZMH-200SFFT	
39	ANCKHM-500	
40~41	—	
42	ANZMKH-400	
43	ANZM(C)-250	
44	ANZM(C)-50	
45	ANZM(C)-350	
46	ANZMH-200	
47	ANZM(C)-500	
48	ANZM(C)-850	
49	ANZMH-450	
50	ANZM(C)-1600	
51	ANZM(C)-2000	
52	ANZMKH-700	
53	ANZM(C)-3000	
54	ANZMH-1500	
55	ANZM(C)-5000	
56	ANZM(C)-7000	
57	ANZM(C)-9000	
58	ANZM(C)-9000S	
59	ANZM(C)-4500	
60	ANZM(C)-15000	
61	ANZMH-1500	
62	ANZMH-900	

値	ナットランナタイプ	備考
63	ANZM(C)-3500	
64	ANZMSH-700	
65	ANZMH-9000	
66	ANZMSH120E1	
67	ANZMH-2001	
68	ANZMSH-130	
69	ANZMSH-420	
70	ANZMH-1800S	
71	ANZMSH-2000	
72	AMZMH-2000	
73	ANZMSH-500	
74	ANZM(C)-1800S	
75	ANZM(C)-12000	
76～79	—	
80	ANZMKSH-40	
81	—	
82	—	
83	ANZMSH-150	
84	LUR-1000	
85	ANZMCTH-100E1	
86	ANZMCTH-150E1	
87	ANZMCTH-230E1	
88	ANZMCTH-450E1	
89	ANZMCTH-700E1	
90	ANZMCTH-900E1	
91～92	—	
93	ANZMCH-2500	
94	ANZMSH-2001	
95	ANZMCTW-3500	
96	ANZMCH-2100	
98	ANZRCH-2500	
99	OTHER	

(注 2)センサタイプの値について

値	センサタイプ	備考
0	Nothing	
1	100S	
2	200	
3	250	
4	350	
5	500	
6	850	
7	1500	
8	2500	
9	4000	
10	5000	
11	7000	
12	7500	
13	8000	
14	1200	
15	15000	
16	20000	
17	ANMSH-13	
18	AZM-40SH	
19	ANZMSH-70	
20	AZMT-150	
21	OTHER	
22	1850	
23	5500	
24	AZMC-51	

(注 3)モータ型式の値について

値	モータタイプ	備考
0	TS4129N2820E230	
1～6	—	
7	TS4509N2825E203	
8	TS4515N2820E202	
9	TS4603N1920E203	
10	TS4603N1925E203	
11	TS4609N1920E203	
12	TS4612N6920E601	
13	TS4614N6920E102	
14	TS4617N1520E203	
15	TS4617N1920E203	
16	TS4618N1920E203	
17	TS4619N1920E203	
18	TS4619N1922E207	
19	TS4839N2820E235	
20	TS4617N1925E203	
21	TS4609N1925E203	
22	TS4618N1927E203	
23	TS4610N1625E206	
24	TS4619N1926E207	
25	TS4619N3326E207	
26	TS4603N1520E203	コントローラバージョン 1851-7.16 以上で対応
27	TS4618N1922E203	コントローラバージョン 1851-7.17 以上で対応

7-8 X軸定格設定

X 軸に関する基本的な設定です。(番号1～30) X 軸で使用するモータや移動速度等を設定してください。

X 軸定格番号 28 は X 軸 JOG 動作、29 は指定ポイント移動、30 は X 戻し指令で使用されます。

番号は GSK コントローラパネル(=xx-yy)から設定する場合の番号です

番号 (yy)	内容		単位
No.00	加減時定数 位置移動時の加速時定数をモータの回転角単位で設定します。		10rpm/s
No.01	減速時定数 位置移動時の減速時定数をモータの回転角単位で設定します。		10rpm/s
No.02	移動速度 位置移動時の移動速度を設定します。		1mm/s
No.03	ポイント±検知範囲 現在座標が「ポイントの X 座標±本設定値」の範囲内にある時、GSK コントローラは指定ポイントへの移動が完了したと判断します。		0.1mm
No.04	範囲出力①下限	現在のX軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号「X範囲出力①」がONします。※	1mm
No.05	範囲出力①上限	現在のX軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号「X範囲出力②」がONします。※	1mm
No.06	範囲出力②下限	現在のX軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号「X範囲出力②」がONします。※	1mm
No.07	範囲出力②上限	現在のX軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号「X範囲出力②」がONします。※	1mm
No.08	モータ1回転移動量 モータが1回転した時、何ミリ移動するかを設定します。		0.001 mm/rev
No.09	モータ型式 モータの型式を設定します。(注1)		—
No.10	ソース回転方向 位置が+方向に増加する時、モータがどの方向に回っているかを設定します。 0000:モータの背面から見てCW方向 0001:モータの背面から見てCCW方向		—
No.11	S字加速設定 位置決めモーターの加減速パターンの設定を行います。 [Bit15-12] 加速パターン 1:台形パターン 2:S字パターン ※ 加速パターン1, 2以外は使用禁止。IF側でガードする。 [Bit11-0] S字加速時定数		— msec

(注 1)モータ型式の値について

値	モータタイプ	備考
0~2	—	
3	TS4603	
4	TS4604	
5	TS4607N2088	
6	TS4609	
7	TS4607N3222	
8	—	
9	TS4612	
10	TS4610	
11	TS4606	
12	TS4612N3222	
13	TS4613N3222	
14	TS4614N6920	
15	TSM4104N2820	
16	TSM4104N7820	
17	TSMB	
18	TSM	
19	TS4602N7032E200	コントローラバージョン 1851-7.11 以上で対応
20	TS4602N8000E200	
21	TS4603N8000E200	
22	TSM4204N7820E205	コントローラバージョン 1851-7.15 以上で対応
23	TSM4354N2802E200	コントローラバージョン 1851-7.26 以上で対応
24	TSM4354N7802E200	コントローラバージョン 1851-7.26 以上で対応
25	TSM4254N2820E200	コントローラバージョン 1851-7.31 以上で対応

7-9 Y軸定格設定

Y 軸に関する基本的な設定です。(番号1~30)

Y 軸定格番号 28 は Y 軸 JOG 動作、29 は指定ポイント移動、30 は Y 戻し指令で使用されます。

番号は GSK コントローラパネル(=xx-yy)から設定する場合の番号です

番号 (yy)	内容		単位
No.00	加減速時定数 位置移動時の加速、減速時定数をモータの回転角単位で設定します。		10rpm/s
No.01	減速時定数 位置移動時の減速時定数をモータの回転角単位で設定します。		10rpm/s
No.02	移動速度 位置移動時の移動速度を設定します。		1mm/s
No.03	ポイント±検知範囲 現在座標が「ポイントの Y 座標±本設定値」の範囲内にある時、GSK コントローラは指定ポイントへの移動が完了したと判断します。		0.1mm
No.04	範囲出力①下限	現在の Y 軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号 「Y 範囲出力①」がONします。※	1mm
No.05	範囲出力①上限	現在の Y 軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号 「Y 範囲出力②」がONします。※	1mm
No.06	範囲出力②下限	現在の Y 軸座標がこの設定値の範囲内にある時、出力信号 「Y 範囲出力②」がONします。※	1mm
No.07	範囲出力②上限		
No.08	モータ1回転移動量モータが1回転した時、何ミリ移動するかを設定します。		0.001 mm/rev
No.09	モータ型式 モータの型式を設定します。(X 軸定格と同じ)		—
No.10	ソース回転方向 位置が+方向に増加する時、モータがどの方向に回っているかを設定します。 0000:モータの背面から見てCW方向 0001:モータの背面から見てCCW方向		—
No.11	S 字加速設定 位置決めモーターの加減速パターンの設定を行います。 [Bit15-12] 加速パターン 1:台形パターン 2:S 字パターン ※加速パターン1, 2以外は使用禁止。IF 側でガードする。 [Bit11-0] S 字加速時定数		— msec

※範囲出力の設定値は Y 軸定格番号1~4がそれぞれユニット1~4の範囲出力となります。

軸でなくユニットに対する設定なので注意してください。

7-10 ポイント設定

ユニット毎の XY 座標をポイント番号の形で記憶します。

GSK-IF が GSK コントローラへ移動を指示する場合、座標値ではなくポイント番号を指定します。

番号は GSK コントローラパネル(P.x.yyy.z)から設定する場合の番号です

x はユニット番号(1~4)、yyy はポイント番号(1~255)、z は軸タイプを示します。

番号 (yy)	内容	単位
No.000 ～ No.254	ポイント座標値(ポイント番号1～255) ：X(又はY)軸のポイントの座標値を設定します。 ※軸タイプは0がX軸、1がY軸です。	0.1mm
No.255 ～ No.256	未使用	—
No.257	ソフトリミット(+方向)を設定します。 ユニット番号(x)及び軸タイプ(z)に応じた動作上限座標値をセットします	—
No.258 ～ No.267	未使用	—
No.268	ソフトリミット(-方向)を設定します。 ユニット番号(x)及び軸タイプ(z)に応じた動作下限座標値をセットします	—
No.269 ～ No.287	未使用	—

7-11 (Fn. 01) 第1軸のネジ締め結果モニタ

番号	内容
Fn.1-00～42	第1軸の締付結果を表示します。

モニタのみです。内容変更はできません。

7-12 (Fn. 02) 第2軸のネジ締め結果モニタ

番号	内容
Fn.2-00～42	第2軸の締付結果を表示します。

モニタのみです。内容変更はできません。

※Fn.1 および Fn.2 の表示内容

データ選択モードで、Fn1-xx および Fn2-xx のときは、それぞれ CH1 と CH2 のネジ締めに関するデータを見ることが出来ます。

xx の番号に対する表示内容を次表に示します。

締付データ

番号	内容
00	ネジ番号
01	プログラム番号
02	回転動作トルク結果
03	回転動作時間結果
04	回転動作角度結果
05	仮締め動作トルク結果
06	仮締め動作時間結果
07	仮締め動作角度結果
08	本締め動作トルク結果
09	本締め動作時間結果
10	本締め動作角度結果
11	本締め動作サンプル点トルク
12	本締め動作最終勾配比率
13	未使用
14	逆転動作トルク結果
15	逆転動作時間結果
16	逆転動作角度結果
17	結果番号
18	仮締めの早送りトルク結果
19	仮締めの早送り時間結果
20	仮締めの早送り角度結果
21	仮締めの面積結果
22	本締めの面積結果
23	本締めの初期勾配
24	本締めの最終勾配
25	本締めの勾配比率((23) / (24) × 100)
26	仮締めのサンプル点トルク結果
27	仮締め動作のトータル動作時間結果
28	仮締め動作のトータル回転角度結果
29	本締め動作のトータル動作時間結果
30	本締め動作のトータル回転角度結果
31	逆転動作のサンプル点角度結果
32	プログラム動作の実行時間
33	未使用
34	未使用
35	ゼロ倍チェック動作のオフセットトルク結果
36	「定格」パラメータのゼロプリセット値
37	ゼロ倍チェック動作のテスト
38	「定格」パラメータのゲイン補正值
39	プログラム動作実行数
40	モータの位置データ [2048/rev]
41	トルクセンサの A/D 入力値 [2048/10V]
42	(パラメータ)トルクセンサオフセットの typical 値

↖ ボタンを2秒間長押しすることで表示データを更新することができます。

7-13 (Fn. 03) 入出力モニタ

表示する内容は Fn6-05 IF パラメータの「PLC 信号 モニタユニット」で指定した値によって変わります。

表示形式は16進2桁固定です。

【モニタユニット=1~6の場合】

指定したユニット番号の PLC(M-NET 含む)信号などをモニタします。

データ選択	データ表示内容	備考
Fn3-00~07	PLC の入力信号モニタ	ユニット入力信号の先頭の 8 バイトを表示します。 05~07 は使用していない領域ですので表示は「00」になります。
Fn3-08~15	PLC の出力信号モニタ	ユニット出力信号の先頭の8バイトを表示します。
Fn3-16	実行中ブロック番号	
Fn3-17	各軸の動作状態 1 (ナットランナ、 Z 軸状態)	Bit7: Z 軸 Not Ready ※駆動電源 OFF 等で ON Bit6: Z 軸 動作 NG Bit5: Z 軸 回転中 Bit4: Z 軸 動作中 Bit3: ナットランナ軸 Not Ready Bit2: ナットランナ軸 動作 NG Bit1: ナットランナ軸 回転中 Bit0: ナットランナ軸 動作中 ===== 【動作中と回転中の違い】 動作中はドライバがコマンド受け付けた時点で ON します。 回転中は実際に軸が回転している時に ON します。 【ナットランナが複数ある場合】 1軸でも ON であれば ON します (OR 条件)
Fn3-18	各軸の動作状態 2 (XY 軸状態)	Bit7: Y 軸 Not Ready Bit6: Y 軸 動作 NG Bit5: Y 軸 回転中 Bit4: Y 軸 動作中 Bit3: X 軸 Not Ready Bit2: X 軸 動作 NG Bit1: X 軸 回転中 Bit0: X 軸 動作中
Fn3-19	各軸の動作状態 3 (Z 軸状態)	Bit7-6:0 固定 Bit5 : Z 軸の位置が下降リミット(出力信号「Z 軸位置 2」と同じ) Bit4 : Z 軸の位置が上昇リミット(出力信号「Z 軸位置 1」と同じ) Bit3-2:0 固定 Bit1-0::Z 軸の押付状態 (0:OFF 1~3:動作中の押付力)

【モニタユニット=0】

GSKIF の内部状態をモニタします。

※表示は全て 16 進です。

Fn3-No0~3	2桁表示 FTP 転送用ボードの GSKIF の IP アドレス “<No0>.<No1>.<No2>.<No3>” ※FTP ネットワーク設定で IP アドレスを”0.0.0.0”にセットした場合、Anybs ボード内部で記憶している IP アドレスが表示されます。
Fn3-No4~7	2桁表示 FTP サーバーの IP アドレス(転送先) “<No4>.<No5>.<No6>.<No7>”
Fn3-No8~11	2桁表示 PLC 接続用ボードの GSKIF の IP アドレス (PROFINET や EtherNet/IP 用) “<No8>.<No9>.<No10>.<No11>” ※PLC ネットワーク設定で IP アドレスを”0.0.0.0”にセットした場合、Anybs ボード内部で記憶している IP アドレスが表示されます。

2桁表示 FTP 状態表示		
値	上位桁 (最後の FTP 転送結果)	下位桁 (現在の FTP 転送状態)
0	初期状態	初期状態
1	OK FTP 転送成功	リトライ開始待ち
2	NG FTP 開始処理	FTP 開始処理中
3	NG FTP サーバーCONNECT	FTP サーバーCONNECT 中
4	NG USER コマンド	USER コマンド中
5	NG PASS コマンド	PASS コマンド中
6	NG TYPE コマンド	TYPE コマンド中
7	NG CWD コマンド	CWD コマンド中
8	NG PASV コマンド	PASV コマンド中
9	NG STOR コマンド	STOR コマンド中
A	NG データ CONNECT	データ CONNECT 中
B	NG データ転送	データ転送中
C	NG FTP 終了 CLOSE	FTP 終了 CLOSE 中
D-F	未使用	未使用

【結果の意味】

0 : 電源 ON 後1度もFTP転送をしていない
 1 : FTP転送成功した
 2~3:FTPサーバーに接続できなかった。(LANケーブル抜け、アドレス間違等)
 4以上:FTPサーバーに接続できたが失敗した。(パスワード間違等)

Fn3-No13	未使用
Fn3-No14	IF アラーム詳細コード(上位)
Fn3-No15	IF アラーム詳細コード(下位)
～Fn6-No19	未使用

7-14 (Fn. 04) GSK コントローラからの動作指示

Fn4 の書き込み操作は GSK-IF に対する動作指示になります。

Fn4-00 に動作タイプ、Fn4-01 にデータ番号を設定し←ボタンを長押しする事により以下の動作を実行します。

番号	内容	説明
Fn4-00	動作タイプ	1:最終締め付け結果印刷開始 2:特殊操作 3:FTP 転送テスト
Fn4-01	データ番号	動作タイプにより意味が異なります。 【動作タイプ=1の場合】 ユニット番号(1~7)。 【動作タイプ=2 の場合】 デバック用特殊操作 1 : SETTING.BIN ファイル保存 (GSKIF⇒SD) ※以前の GSK にあった SETTING.BIN ファイルの SD⇒GSKIF の 書き込みはできません。 【動作タイプ=3 の場合】 FTP 転送テストを行う。データ番号は意味なし。

7-15 (Fn. 05) ユニット設定

ユニット番号と軸(GSK コントローラ)との関係を設定します。

番号は軸番号(1~30)を示します

番号	内容
Fn5.-□□	16 進データの2バイトデータです。 [Bit15-8]ユニット番号 (1~7、0は未接続) [Bit7-0]軸タイプ (0:なし 1:ナットランナ 2:X 軸 3:Y 軸)
NO.—	SAVE ボタンにて Fn.11 のデータ全てを一括で保存します。

【注意】

ユニット設定を変更した後は必ず GSK-IF の電源を OFF/ON をしてください。

GSK システムは電源 ON したまでのユニット構成変更に対応していません。

ユニット設定には以下の制限が有ります。

・UNIT 番号の若い順に軸を指定してください。

⇒ 軸1/UNIT1、軸2/UNIT1、軸3/UNIT2 は OK。

⇒ 軸1/UNIT1、軸2/UNIT2、軸3/UNIT1 は NG。

・同一ユニット内の軸は NR/X/Y/Z の順番で指定してください。

⇒ 軸1/UNIT1(NR)、軸2/UNIT1(X)、軸3/UNIT1(Z) は OK。

⇒ 軸1/UNIT1(NR)、軸2/UNIT1(Z)、軸3/UNIT1(X) は NG。

※未使用的軸をとばして指定する事は可能です。

⇒ 軸1/UNIT1、軸2/未接続、軸3/UNIT1 は OK。

7-16 (Fn. 06) I/Fユニット設定

番号 (yy)	内容	単位																
No.00	<p>基本設定</p> <table border="1"> <tr><td>Bit7</td><td>Bit6</td><td>Bit5</td><td>Bit4</td><td>Bit3</td><td>Bit2</td><td>Bit1</td><td>Bit0</td></tr> <tr><td>予備</td><td>予備</td><td>予備</td><td>予備</td><td>予備</td><td>予備</td><td>IOB2</td><td>SYS</td></tr> </table> <p>[Bit0]システム GSK 動作 ※詳しくはシステム GSK に仕様を参照 0:標準 GSK(PLC を接続する) 1:システム GSK(PLC は使わない) [Bit1] システム GSK で IO ボード2枚使うか 0:使わない(J3 コネクタのみ) 1:使う(J3/J2 コネクタ) [Bit2-7]予備</p>	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	予備	予備	予備	予備	予備	予備	IOB2	SYS	—
Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0											
予備	予備	予備	予備	予備	予備	IOB2	SYS											
No.01	<p>[品質管理パソコン波形読み込み最大待ち時間] 【多軸モードの場合】 この設定は意味を持ちません 【多軸モード以外の場合】 品質管理パソコンに波形を読み込む時の最大待ち時間を設定します。 品質管理パソコンはブロック終了時に波形の読み込みを行いますが、 波形の読み出しには時間がかかります。その間次のブロックに 進んでしまわない様に保留する為のタイマ値です。 1~9:待ち時間 0:品質管理パソコン無効</p> <p>[待ち時間が 1 以上の場合の動作] ブロック終了時にパソコンによる全ユニットの波形読み出しが完了するまで次のブロックの実行を保留します。 ⇒全ての波形読み出しが終わった時点で次ブロックの実行を開始します。 この場合待ち時間より早く次のブロックを開始します。 ⇒待ち時間に達してもまだ全ユニットの波形の読み出しが終了していない場合は諦めて次ブロックの実行を開始します。</p> <p>※本設定は品質管理パソコンの為の設定ですが、設定パソコンを接続した場合も同じ動作になります。品質管理パソコンを接続しない場合は必ず0を設定してください。</p>	sec																
No.02	ID出力用ネジ数 ID出力がトヨタ仕様に設定されている時、1つのワークに対する最大ネジ数を設定します。	—																
No.03	<p>パソコンの通信速度をセットします(16進の1バイトデータ) [Bit3-0] 設定パソコンの通信速度(bps) * 0:9600 * 1:19200 * 2:38400 [Bit7-4] 品管パソコンの通信速度(bps) 0 * :19200 1 * :38400</p>	—																
No.04	<p>外部ディスプレイの設定 (10進データ) 1桁目 :ディスプレイ有効 (0:無効 1:有効) 2桁目 : 言語切替 (0:日本語 1:英語) ※言語切替の情報を外部ディスプレイに送る事により言語が切り替わります。</p>	—																
No.05	M-NET信号モニタユニット選択 GSK コントローラパネルによる M-NET 信号モニタ(Fn03)で表示する、 ユニット番号(1~7)を選択します。 0をセットした場合は GSK-IF の状態モニタとなります。	—																
No.06	<p>外部ディスプレイへの波形分解能 外部ディスプレイに送信する際の波形データの分解能を、 0.5度毎に0.1度単位で設定します。 (例 0.5度:05、1.0度:10、1.5度:15、2.0度:20)</p>	0.1度																

番号 (yy)	内容	単位
No.07	<p>外部ディスプレイの通信速度(bps) 0:38400 1:57600 2:76800 3:115200</p> <p>【補足】 電源 ON 時に DISPLAY の通信速度をチェックし適切な速度で接続します。 本設定は電源 ON 時に DISPLAY との接続が確認できなかった場合の デフォルト通信速度となります。 通信ノイズで接続確認できなかった場合や、ディスプレイだけ後から 電源 ON する可能性もあるので、できる限りディスプレイの通信速度と合わせてください。</p>	—
No.08	<p>印刷設定 (16 新データ) プリンタ出力に関する条件を設定します。 BIT7 : 改行コード指定(0:LF 1:CR+LF) BIT6-3:未使用 BIT1-0:自動印刷選択 (00:なし / 01:毎回 10:NG 時 / 11:初回 N 台+NG 時)</p>	—
No.09	<p>オンライン印刷モード BIT5:印刷形式(0:標準 1:ジャムコ仕様) BIT4:零倍結果印刷有無 BIT3:本締め結果を印刷有無 BIT2:逆転結果を印刷有無 BIT1:仮締め結果印刷有無 BIT0:ソケット合わせ印刷有無</p>	—
No.10	<p>初期台数 (No.08 印刷設定の「自動印刷選択が初回 N 台」の時の N)</p>	—
No.11	<p>QL 設定 BIT0 : QL 方式 0::1回(NG ネジのみ) 1:2 回 (NG ネジの後再度全ネジ QL)</p>	—
No.12	<p>PLC 設定 Aybus ボードに接続する PLC の IO サイズなどを設定します。 接続する PLC に合わせたパラメータをセットしてください。 値の意味は Anybus ボードにより異なります。 詳細はシーケンサ別の仕様書を参照してください。</p>	—
No.13	<p>【特殊な設備タイプ】 GSK-IF を特殊な設備構成で動かす場合の設定を Bit で指定します。 Bit7-6: 0 固定 (バックアップ領域クリア済の確認用ですので必ず 0 をセットしてください) Bit5-2: 予備 Bit1 : 特殊設備 2 Bit0 : 特殊設備 1 ※※※※あくまで下記の設備構成の場合にのみ使用します。通常は“0”をセットする事※※ ※※ <p>特殊設備 1:1 つのディスプレイに 2 つの GSK-IF を接続する場合に使用します。 この設定は接続する 2 つの GSK-IF の内、サブ側に設定します。 [特殊設備 2] ユニット設定は全てナットランナだが特定の軸を位置決めとして使う特殊な設備構成 ・位置移動はナットランナのコマンドで行う。(GSK ドライバ側も専用の対応が必要) ・特殊なユニットは No.14 で指定する。 ⇒このユニットは締付結果を ID や Display に通知しない。 ⇒Display 等の軸配列画面クリアタイミング等に影響しない。(独立したユニットとして扱う)</p> </p>	—

番号 (yy)	内容	単位						
No.14	<p>特殊設備専用のパラメータ】</p> <table border="1"> <tr> <td>No13 の値</td><td>意味</td></tr> <tr> <td>1(特殊設備 1)</td><td>未使用(参照しない)</td></tr> <tr> <td>2(特殊設備 2)</td><td>ナットランナ設定で位置移動を行う特殊なユニットを Bit で 指定する (bit0=UNIT1、bit1=UNIT2、、Bit6=UNIT7)</td></tr> </table>	No13 の値	意味	1(特殊設備 1)	未使用(参照しない)	2(特殊設備 2)	ナットランナ設定で位置移動を行う特殊なユニットを Bit で 指定する (bit0=UNIT1、bit1=UNIT2、、Bit6=UNIT7)	—
No13 の値	意味							
1(特殊設備 1)	未使用(参照しない)							
2(特殊設備 2)	ナットランナ設定で位置移動を行う特殊なユニットを Bit で 指定する (bit0=UNIT1、bit1=UNIT2、、Bit6=UNIT7)							
No.15	<p>PLC 設定2 PLC 動作に関する拡張設定 【MNET の場合】 0固定とします。(意味を持たない) 【Aybus ボードを使った PLC の場合】 接続するボードの種類により動作は異なります。 詳細はシーケンサ別の仕様書を参照してください。</p>	sec						
No.16	<p>16 進データです。 上位桁 : [Bit7-6]予備 [Bit5] サイクルストップ後の再スタート動作 (0:禁止 1:許可) [Bit4] サイクルストップ後の再スタートブロック動作 0:同じブロックを動作 1:次のブロックへ進む 下位桁 [Bit3-0]:調整モード速度 指定した値 × 10% の速度で XYZ 軸が軸動作します。(1 なら 10% の速度で動作する) 0 の時は 30%、A—F(10 以上)の時は 100% で動作します。</p>	[10%]						
No.17 ～ No.19	未使用	—						

IF パラメータを変更した場合は、一度電源OFF／ONを行った後動作させて下さい。

7-17 (Fn. 07) ID接続設定

番号	内容
No._0	各項目の出力有無を設定
No._1	出力データの各種桁数を設定
No._2	I/Fユニット CH10 の機能選択
No._3	M-NET 開始アドレス設定 “1～7”で設定

上記 Fn.7 の詳細内容は下記を参照してください。

番号	桁	設定値	送信タイミング
No._0	1桁目	0	ブロック判定出力時にデータ送信
		1	次のブロックスタート時及び判定リセット入力時にデータ送信
		2	上位からのデータ送信要求によりデータ送信
		3以上	未使用
	2桁目	0～7	エンジン番号送信桁数を(桁数-1)で設定する。 設定値0の場合は送信しない。
	3桁目	0／1	ネジ番号の送信有無設定 0:送信しない 1:送信する
	4桁目	0／1	各軸判定の送信有無設定 0:送信しない 1:送信する
	1桁目	下記 データ 参照	トルク送信桁数を設定する。
No._1	2桁目		時間送信桁数を設定する。
	3桁目		角度送信桁数を設定する。
	4桁目		勾配送信桁数を設定する。
No._2	1桁目	0～4	I/F ユニット ID コントローラ./プリンタ機能選択 0:プリンタ接続(IDコントローラ接続しない) 1:標準仕様のIDコントローラ接続 2:トヨタ仕様のIDコントローラ(トルクと判定出力) 3:トヨタ仕様のIDコントローラ(判定出力) 4:ジャトコ仕様のIDコントローラ接続 5:空き(未使用) 6:A 仕様のIDコントローラ接続
	2桁目		日時の送信有無設定 0:送信しない 1:送信する
	3桁目		プログラム番号の送信有無設定 0:送信しない 1:送信する
	4桁目		ユニット番号他の送信設定 Bit0:ユニット番号の送信有無 0:無し 1:有り Bit1:勾配/SNAG の選択 0:勾配:1SNAG Bit2:トルク値の選択 0:優先度別トルク 1:SNAG トルク固定 ====16進⇒10進変換のルール==== 10進の場合、Bit0=1, Bit1=2, Bit2=4,Bit3=8 で計算する。 例えば ・ユニット番号=送信有り ・勾配/SNAG=勾配 ・トルク値=SNAG にする場合 1+4=5をセットする
No._3	—	1～7	M-NET局アドレス設定 ユニット1の局アドレスを設定。 ユニット2以降のアドレスは設定値+1からの続き番号となる。

設定値	トルク、角度、勾配	時間	備考
0	送信しない		
2	* . *	* . *	小数点付き2桁
3	* * . *	* . * *	小数点付き3桁
4	* * * . *	* . * * *	小数点付き4桁
5	* * * * . *	* * . * * *	小数点付き5桁
6	* * * * * . *	* * * . * * *	小数点付き6桁
A	* *	* *	小数点無し2桁
B	* * *	* * *	小数点無し3桁
C	* * * *	* * * *	小数点無し4桁
D	* * * * *	* * * * *	小数点無し5桁
E	* * * * * *	* * * * * *	小数点無し6桁

規定されていない設定値の場合は0と同じ動作となります。

7-18 Z軸設定について

7-18-1 Z軸の座標設定

Z 軸の座標はポイント設定の設定 No.160～239(XY ポイント 161 番～240 番)に設定されます。

その為 Z 軸を使用する際のポイントはポイント番号 1～160 と 4 種の原位置のみになります。

ここで設定される値は「シリンダ動作」コマンドを実行した時に下降量を 0.1mm 単位で示します。

番号(yyy)	内容	設定範囲	単位
No.160 ～ No.239	7SEG 表示=Px(ユニット番号).yyy(設定番号).z(軸タイプ0:X 座標,1:Y 座標)で Px.160.0 でポイント番号 1 の Z 座標 Px.160.1 でポイント番号 2 の Z 座標 Px.161.0 でポイント番号 3 の Z 座標 Px.161.1 でポイント番号 4 の Z 座標 ・ ・ ・ Px.239.0 でポイント番号 159 の Z 座標 Px.239.1 でポイント番号 160 の Z 座標 以上の形で Z 軸のポイント座標を設定します。	0000-9999	0.1mm

7-18-2 Z軸の定格設定

Z軸モータを使用する際、ポイント設定の設定 No240～250 が Z 軸定格の設定エリアになります。

X 軸 Y 軸定格と違い Z 軸定格はユニット毎に固定です。自動運転中に定格番号を切り替える事は出来ません。

番号		項目	説明	設定単位	最大値
yyy	z				
240	0	加速時定格	Z 軸の加速度	10rpm/sec	32767
	1	減速時定格	Z 軸の減速度	10rpm/sec	32767
241	0	モーター回転移動量	モータ1回転で進む長さ	0.1mm/rev	32.767
	1	ソース回転方向	+方向に移動する時のモータ回転方向 ※モータ側の 0 原点は CCW	0:CW 1:CCW	
242	0	移動速度	1 秒あたりの移動距離	1mm/sec	
	1	戻し量(相対距離)	「シリンダ相対戻し」コマンドで上昇する際の移動量	0.1 mm	
243	0	戻し位置(上昇リミット)	戻し操作及び「シリンダ戻し」コマンドで Z 軸を上昇させた際の位置	0.1 mm	
	1	下降リミット	Z 軸移動時の異常判定値 指定値以上の移動でアラームを発生	0.1 mm	
244	0	ポイント検知座標	Z 軸が目標範囲内にあるかのチェック範囲	1mm	100
	1	未使用	予備	—	
245	0	JOG 速度	JOG 動作速度	1mm/sec	
	1	原点復帰速度	J 原点復帰動作時の速度	1mm/sec	
246	0	ドライバタイプ	接続するドライバの種類	O:GSK ドライバ	
	1	モータ型式	モータ型式を指定	X軸定格の表 モーター型式を参照	
247	0	Z_UP①座標	Z_UP①コマンドで上昇する座標	0.1 mm	
	1	Z_UP②座標	Z_UP②コマンドで上昇する座標	0.1 mm	
248	0	Z 軸オーバーラップ距離	上位バイト: 下降完了オーバーラップ距離 下位バイト: 上昇完了オーバーラップ距離	1mm	
	1	XY 軸オーバーラップ距離	上位バイト: 予備 下位バイト: XY 移動完了オーバーラップ距離	.1mm	
249	0	Z 範囲上限位置	Z 範囲出力信号の上限座標(最小値)	0.1 mm	
	1	Z 範囲上限位置	Z 範囲出力信号の下限座標(最大値)	0.1 mm	
250	—	未使用	—	—	

8.補足

8-1 動作補助機能

①零倍チェック機能
締付ブロック毎に零倍チェック

チェック有無についてはプログラム設定画面チェック Box にてチェック有無で行う。

②履歴データ保存機能

締付総合判定出力後、リセット入力をトリガとして各コントローラに履歴データ保存を行う。

データ確認は GSK_PC-自動計測画面-締付履歴画面からデータ読込む。

(読み込みは全軸又は軸指定により履歴データを PC へ読み込む。キャンセル SW 有り。)

③波形サンプリング機能

波形データ1と波形データ2の 2 種類のデータを 2048 データ各軸コントローラ内に保存する。

(次回 締付によりデータは上書きとなる)

波形データ1: ブロックスタートからブロック終了まで 10ms. 間隔で保存。

波形データ2: 本締めスナッグ TQ から本締め終了まで角度 0.5 度. 間隔で保存。

設定ソフトにて締付後の波形データ 1 の保存 & 常時接続(オンライン)による波形データ2の

取得が可能。

8-2 コントローラ機能

回生機能: 駆動電圧が一定値を超えた場合、内部の抵抗にて消費させる回生回路を内蔵しています。

放電機能: GSK は駆動用チャージ電圧を自然放電します。

自然放電はコントローラ正面の CHARGE ランプへの供給にて行われます。

アナログモニタ: パネル面チェックピンにてモニタ信号出力(パラメータにて選択可能)

標準負荷イナーシャ: GSK の標準負荷イナーシャはモータ負荷イナーシャの 30 倍までの許容できます。

これを超えると GSK でモータの制御が出来なくなります。(位置制御及びナットランナ制御時)

$$J_L(\text{標準負荷イナーシャ}) \leq 30J_M(\text{モータ負荷イナーシャ})$$

締付履歴保存: 締付データ約 5000 件分を各軸の E2PROM に保存しています。

履歴の読み出しには、設定ソフトを使用します。

アラーム履歴機能: GSK はアラームを 16 回分記憶します。

アラーム履歴の読み出しには、設定ソフトを使用します。

9.モニタ出力

本コントローラの任意の内部信号を-8V～+8V のアナログ信号に変換して、モニタすることができます。

出力電圧は、モニタ出力スケールで設定した値で 8V になるようにスケーリングされます。

アナログモニタ信号は、コントローラのパネル面の M1.M2 ピンに出力されます。

以下にアナログモニタに関する設定を以下に示します。

アドレスの入力は d_00XXX へ行ってください。GSKW の場合でも M1 ,M2 のピンは CH1 側にしかありません。


CH2 側を見る場合には入力する ID を変更してください。

アドレス	項目名称	内容
084	モニタ 1 出力 ID	アナログモニタ 1 に出力するデータの Data-ID を設定します。 初期値:45(トルクトランスデューサ入力値の ID)
085	モニタ 1 出力スケール	アナログモニタ 1 は、このパラメータに設定した値で 8V 出力になるようにスケーリングされます。 初期値:2048
086	モニタ 2 出力 ID	アナログモニタ 2 に出力するデータの Data-ID を設定します。 初期値:41(現在速度の ID)
087	モニタ 2 出力スケール	アナログモニタ 2 は、このパラメータに設定した値で 8V 出力になるようにスケーリングされます。 初期値:1500

上記で設定する出力 ID とその内容を下記に示します。

ID 番号	表示内容
41 ※(10041)	現在速度 [rpm]を表します。 アナログモニタ 2 に初期設定されています。初期スケールは 1500[rpm/8V]です
42 ※(10042)	モニタ用のモータ電流値[0.01Arms]を表します。 トルクセンサ未使用モードの際に設定してください。
45 ※(10045)	トルクセンサの出力電流値を表します。 アナログモニタ 1 に初期設定されています。初期スケールは 2048[Arms/8V]です。

※W 型のコントローラを使用し、かつ CH2 を確認する際は、CH1 の番号に 10000 足した値を設定してください。



※GSK-T4-E-N7 及び GSKW-T4-E-N7 におきましては
アナログモニタのピン表記がありません。
これらのコントローラ型式におけるアナログモニタ用のピンは
左図の赤枠内でそれぞれ上から
TP6:M1 ピン
TP7:M2 ピン
TP8:GND
となります。
接続する際は接続したいピンと GND にそれぞれ繋いでください。

10.コード表

10-1 NGコード一覧

動作	コード表示	内容
常時	FFF FOO	非常停止 動作中の運転準備オフ、又はプログラム運転中の START オフ
零倍チェック他	001	零オフセット異常 零／倍チェック時に、零点出力がセットオーバー範囲を超えた。
	002	倍率異常 零／倍チェック時に、倍率出力がセットオーバー範囲を超えた。
	003	零オフセット変動異常 前回と今回の出力値の差がリミットオーバーを超えた。
	004	倍率変動異常 前回と今回の出力値の差がリミットオーバーを超えた。
	033	1. ナットランナの場合 締付けサンプリング異常 2. 位置決めの場合 原点復帰オーバータイム異常
	034	原点復帰未完了時の動作 原点復帰未完了の状態でX軸、Y軸の位置移動指令が出された。
	106 107 108 133	ギヤチェックNG1 トルク無監視時間中に、カット角度に達した。 ギヤチェックNG2 回転中のモータ電流がトルク上限相当を超えた。 フィッティング角度オーバー カット角度を超えてもフィッティングトルクに達しない。 ソケット合せオーバータイム ソケット合せ動作全体の時間がオーバータイムの設定値を超えた
仮締め	207 211 212 221 222 231 232 233 240 241 271	仮締め早締めNG スタートから早送り角度が終了するまでに早締め判定トルクに達した。 仮締めトルクオーバー 停止時のトルク値が上限を超えた。 仮締めトルクアンダー 停止時のトルク値が下限に達しない。 仮締め時間オーバー 計測開始トルクから停止するまでの時間が上限を超えた。 ※計測開始トルクに達しない場合はスタートからの時間で判定されます 仮締め時間アンダー 計測開始トルクから停止するまで停止時の時間が下限に達しない ※計測開始トルクに達しない場合はスタートからの時間で判定されます 仮締め角度オーバー 計測開始トルクから停止するまで停止時の角度が上限を超えた。 ※計測開始トルクに達しない場合はスタートからの角度で判定されます 仮締め角度アンダー 計測開始トルクから停止するまで停止時の角度が下限に達しない。 ※計測開始トルクに達しない場合はスタートからの角度で判定されます 仮締めオーバータイム 仮締め開始からの動作時間がオーバータイムの設定値を超えた 仮締め面積オーバー 計測無効範囲～計測角度までの面積が判定面積を超えた 仮締め焼付きトルクオーバー カットトルク前角度 A-B 間の平均トルクが設定値を超えた I/F バージョン: 1899-7.015 以上、コントローラバージョン 1851-7.13 以上で対応 仮締めトータル角度オーバー 仮締め開始から締付終了までの角度がトータル角度上限を超えた I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応

動作	コード表示	内容
	272	仮締めトータル角度アンダー 仮締め開始から締付終了までの角度がトータル角度下限に達しない I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応
逆転	306	逆転通過トルク未検出異常 動作中、設定値以上のトルクにならなかった。
	307	逆転焼付トルクオーバー
	311	逆転判定トルクオーバー 計測角度でのトルクが判定トルクを超えた。
	333	逆転オーバータイム
本締め	403	本締めゾーンNG トルク法にてゾーン判定範囲から外れた。
	404	本締め勾配NG 角度法にて勾配が設定値を超えた。 基本勾配の取得前に動作が終了した
	407	本締め早締めNG スタートから早締め判定角度間にカットトルクに達した。
	411	本締めトルクオーバー 停止時のトルク値が上限を超えた。
	412	本締めトルクアンダー 停止時のトルク値が下限に達しない。
	421	本締め時間オーバー スナッグトルク又は計測開始トルクから停止までの時間が上限を超えた。
	422	本締め時間アンダー スナッグトルク又は計測開始トルクから停止までの時間が下限に達しない
	431	本締め角度オーバー スナッグトルク又は計測開始トルクから停止までの角度が上限を超えた。
	432	本締め角度アンダー スナッグトルク又は計測開始トルクから停止までの角度が下限に達しない。
	433	本締めオーバータイム 本締め開始からの動作時間がオーバータイムの設定値を超えた
	434	本締めオーバーカット角度 開始からの角度がオーバーした。(トルクセンサ無しのみ)
	440	本締め面積オーバー 本締め開始から終了までの面積が判定面積を超えた
	441	本締めスナッグトルクオーバー 角度法にてスナッグトルクが上限を超えた。
	442	本締めスナッグトルクアンダー 角度法にてスナッグトルクが下限に達しない。
	451	本締めトルク低下NG 締付トルクがスナッグトルク通過後に本締め通過トルクの設定値より低くなる。
	471	本締めトータル角度オーバー 本締め開始から締付終了までの角度がトータル角度上限を超えた I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応
	472	本締めトータル角度アンダー 本締め開始から締付終了までの角度がトータル角度下限に達しない I/F バージョン: 1899-7.031 以上、コントローラバージョン 1851-7.20 以上で対応

10-2 アラームコード一覧

10-2-1 インターフェイスアラーム

GSK-IF 内で発生したアラーム(EC*)を下記表に示します。

コード表示内容	検出要因	原因	対策
EC0 プログラム NO 異常	プログラムの選択異常 ／ 内容異常	指定したプログラム No が範囲外	プログラム選択信号の確認
		GSK-IF が記憶している プログラムデータが 不正な状態(チェック SUM)	プログラムの再設定
		多軸モードで NR 軸が1つもない	ユニット設定の確認
EC1 動作内容異常	解読不可能な動作が 設定されている	GSK-IF が記憶している プログラムデータが不正な状態 (不明なコマンドを見つけた)	プログラムの再設定
EC2 動作軸なし異常 ※リセット不可	指定軸が 実装されていない ／ 軸番号がダブっている	ユニット設定ミス	ユニット設定の確認
		ARCNET 通信が失敗	GSK-IF と GSK コントローラとの接続確認
			GSK コントローラ間の接続確認
			ユニット設定の軸番号と GSK コントローラ側の軸番号が 一致しているか確認
EC3 FRAM 異常 ※リセット不可	GSK-IF フームの セルフチェックによる 異常検出	バックアップ領域の確保不足等	プログラムの再設定
EC4 外部通信 通信異常 ※リセット不可	外部(主にPLC)との 通信が停止した	M-NET 接続誤配線	配線確認
		シーケンサ側の局アドレス、 送受信バイト数異常	シーケンサ設定確認
		M-NET局アドレス設定ミス	M-NET局アドレス確認
		M-NET 接続線のシールド処理不良	配線確認
EC5 定格番号設定 異常	NR 軸、X軸、Y軸の 定格番号異常	NR 軸、X軸、Y軸定格指定が、 1～30以外	プログラム設定確認
EC6 ポジション選択 異常	JOG 運転時の ポジション選択異常	JOG運転のポジション指定が、 1～255以外	入出力信号確認
EC7 CAN通信 異常	Z 軸コントローラ (GSK-R3-N1)との 通信異常	CAN ケーブルの接続不良	ケーブル交換
		Z 軸コントローラの MAC ID の ダブり、不一致	コントローラ設定の見直し
		Z 軸コントローラの電源 OFF	運転準備の再投入
EC8 パラメータ 設定異常	ユニット設定等の パラメータが 設定ルールに 則していない	ユニット設定数のオーバー (最大ユニット 4 の位置決ユニットに 対して 5～7 ユニット設定) 軸番号に対するユニット番号の順番が バラバラ	ユニット設定の再設定
EC9 電源投入時の ARCNET 通信 異常	電源投入で発生	ARCNET 通信失敗	EC2 の ARCNET 通信異常と 同じ
		コントローラからの応答なし	ユニット設定の軸番号と GSK コントローラ側の軸番号が 一致しているかを確認

10-2-2 インターフェイスアラームの詳細

インターフェイスアラームには各アラーム毎に複数の発生要因を持っています。

今回の機能アップにより、その発生要因を詳細コードとして表示させることができます。

詳細コードは設定ソフト、又はディスプレイを使用して確認して下さい。

EC0 プログラム動作異常

【検出内容】 プログラムの選択や内容の問題

【原因と対策】

詳細コード (***) ¹	原因	対策
0101	選択したプログラム番号が範囲外 (0 又は最大プログラム番号を超えた)	入力信号のプログラム番号を確認
0201	全 UNIT 最初のプログラムスタート時に どこかの NR 軸が動いていた	ナットランナ動作が止まるのを待ってから スタートする
0301	ブロックスタート時に自ユニットの NR 軸が動いていた	ナットランナ動作が止まるのを待ってから スタートする
0401	スタート時に実行すべきブロックが決定しなかった	スタート時に実行すべきブロックが決定しなかった
0501	実行するブロックが全軸空だった	実行する番号のプログラム内容を確認
0601	スタートしようとしたブロック番号が最大を 超えていた (IF フームの自己診断エラー)	IF フームのバージョンを確認 IF フームのバージョンアップ
0701	締付コマンドが存在しないブロックで零倍 ON した	プログラムの内容を確認。零倍 ON のブロックには 必ず締付のコマンドを入れる
0801	同じ番号の MARK コマンドを重複して使っている	プログラム内の MARK コマンド番号を確認
0901	再締付のスタートタイミングが早すぎる	緩め信号 ON とスタート信号 ON の間に 300ms 程度開ける
0A01	複数ユニットかつブロック動作モードの再締付に おいて各ユニットのブロック数が 一致していないため再締付のスタートができない	ダミーのブロックを挿入してブロック数を合わせる。 又は再締付のモードを変える
0B01	多軸モードで XY ブロックを検出した (ユニット設定を変更してプログラムを 上書きしてない可能性あり)	プログラムの内容を確認 正しいプログラムの書き込み
0C01	位置決めモードかつ NR 軸がないユニットで NR ブロックを検出した	プログラムの内容を確認 正しいプログラムの書き込み
0D01	実行できない MOVEXY 系のコマンドを検出 (例:X 軸が無いユニットで MOVEX コマンドを検出)	MOVEX、MOVEY、MOVEXY コマンドの確認 正しいプログラムの書き込み
0E01	実行できない Z 軸系コマンドの検出 (例:Z 軸が無いユニットで 押付下降コマンドを検出)	Z 軸関連のコマンドを確認
0F01	位置決めモードで「終了同期」の ON を検出	「終了同期」を使わない様にプログラムする

EC1 プログラムステップ異常

【検出内容】 設定プログラム内の解読不能な動作ステップ、又はプログラムステップの読み出し異常

【原因と対策】

詳細コード (***) ²	原因	対策
0102	プログラムのバックアップ異常(FRAM の寿命等) (プログラム Max 値設定を変更後、一度も プログラムを書き込まなかった場合にも発生する)	プログラムの再書き込み 頻発する場合は IF を交換する。
0202	解読できないステップコマンドを検出 (未定義のコマンドだった)	プログラムの再書き込み ※
0302	SPW コマンドを検出した (以前の GSK コマンド 現 Ver.では使用不可)	プログラムの再書き込み ※
0402	プログラム STEP がオーバーした	プログラムの再書き込み ※
0502	定格番号が範囲外	プログラムの再書き込み ※
0602	プログラムキャッシュ用内部メモリ不足 (プログラム Max 値設定の軸数以上に有効な軸番 号がある)	ユニット設定及びプログラム Max 値設定を確認。 プログラムの再書き込み ※
0702	プログラムの END コマンドが検出できない	プログラムの再書き込み ※

※書き換えても発生する場合、IF のバージョンが古い可能性があります。IF バージョンが最新か確認をお願いします。

EC2 コントローラ接続異常

【検出内容】ドライバとの通信(主に ARC-NET 通信)の異常

【原因と対策】

詳細コード (***) ³	原因	対策
0103	起動時:コントローラ(ドライバ)のバージョンが古い (GSK ドライバだがバージョンが古い)	コントローラのファームをバージョンアップ コントローラの交換
0203	起動時:コントローラのシステム番号異常 (GSK ドライバではなかった)	コントローラの交換
0303	起動時:コントローラの軸見つからない (ドライバ応答なし)	コントローラの軸番号を確認 GSKIF とコントローラの接続確認
0403	起動時:コントローラの応答が無い軸あり	・終端抵抗はついているか ・ノイズが載っていないか ・ケーブルの接触不良
1003	ARCNET 通信が切れた (起動時は通信成功したがその後失敗)	

EC3 Interface ユニット異常

【検出内容】 FRAM(ファームウェア※書き込みエリア)異常、Interface ユニットにおける何らかの異常

【原因と対策】

詳細コード (***) ⁴	原因	対策
0104	パラメータのバックアップ異常(FRAM の寿命等) (各種設定値が壊れている可能性あり)	GSK の設定パラメータを再書き込み 頻発する場合は IF を交換する。
0204	出入力信号の定義異常 (IF ファームの自己診断異常)	IF ファームウェア※のバージョンアップ
0304	プログラム領域のサイズ不足 (IF ファームウェア※の問題、 バックアップ領域不足)	IF ファームウェア※のバージョンアップ

※ここではインターフェイス自体の動作プログラムのこと

EC4 外部通信異常(シーケンサ接続異常)

【検出内容】外部の管理機器(シーケンサ等)との通信の異常

【状況と対策】

詳細コード (***5)	原因	対策
0105	通信失敗(起動時)	接続機器によって異なる 補足参照
0205	M-NET:親局からの受信サイズ指定が小さすぎる	MNET シーケンサ側の IO サイズ確認
0305	M-NET:親局からの受信サイズ指定が多きすぎる	MNET シーケンサ側の IO サイズ確認
0405	M-NET:親局からの送信サイズ指定が小さすぎる	MNET シーケンサ側の IO サイズ確認
0505	M-NET:親局からの送信サイズ指定が多きすぎる	MNET シーケンサ側の IO サイズ確認
1005	通信失敗(起動時は成功したがその後失敗)	補足参照

【補足】通信が M-NET の場合

状況	原因	対策
電源投入後に発生 ※1	M-NET 接続誤配線	配線確認
	M-NET 局アドレス設定ミス	M-NET 局アドレス設定が PLC の設定と一致しているか確認
	M-NET 接続線のシールド処理不良	配線確認
<p>※1</p> <p>M-NET の場合、GSKIF の電源を ON した直後は M-NET 接続できない場合でも EC4 は発生しません。</p> <p>電源 ON 時に M-NET 接続を一旦行いその後切断された場合に発生します。</p> <p>EC4 が未発生にも関わらず GSIF が PLC からの信号に応答しない場合、上記原因/対策をチェックしてください。</p>		
<p>その他</p> <p>M-NET は送受信バイト数を PLC から指示しますが、このサイズが GSKIF の入出力信号サイズと一致しているかのチェックは行いません。IO モニタ等をみて、一部分の入出力信号しかやりとりできない場合は PLC の局別の信号サイズを確認してください</p>		
【関連する主要パラメータ】 M-NET 局アドレス設定 : Fn7-No.03		

【補足】通信が M-NET 以外の場合(CN14 コネクタに Anybus ボード接続)

状況	原因	対策
電源投入時に発生 ※1	PLC 接続誤配線	配線確認
	PLC 局アドレス、通信速度等の不一致 ※2	PLC の設定と Anybus ボードの設定が一致しているか確認
	入出力信号サイズ不一致	PLC 設定(Fn6-12)を確認 PLC 設定 2(Fn6-15)を確認
	PLC 接続線のシールド処理不良	配線確認
電源投入後に発生	PLC 接続線のシールド処理不良	配線確認
<p>Anybus ボードの使い方は PLC の種類(Devicenet/CCLINK/Profinet 等)によって異なります。 詳細は各通信規格毎の説明書を参照してください。</p> <p>※1 PLC との接続シーケンス完了まで時間がかかる時があるため、最大数十秒接続を待ってからアラームを発生する場合があります。</p> <p>※2 PLC によって設定方法は異なります。</p>		
【関連する主要パラメータ】 PLC 設定 : Fn6-No.12		

EC5 位置移動失敗

【検出内容】XYZのポジショニング動作に関する異常

【原因と対策】

詳細コード (***6)	原因	対策
0106	戻し:原点復帰していない軸があり動作できない	原点復帰を行う
0206	原点復帰未了の軸があり、プログラム動作を開始できない	原点復帰を行う
0306	プログラム動作で指定した POS 番号の範囲異常	入力信号で指定するポジション番号の確認 (Z 軸が有る場合最大 160 番まで指定できます)
0406	X 定格に問題あり（速度 0 等）	X 定格を確認
0506	Y 定格に問題あり（速度 0 等）	Y 定格を確認
0606	Z 定格に問題あり（速度 0 等）	Z 定格を確認
1006	Z 軸:原点復帰パラメータ異常	Z 定格を確認
1106	Z 軸:JOG パラメータ異常	Z 定格を確認
1206	Z 軸:ティーチングパラメータ異常	Z 定格を確認
1306	Z 軸下降失敗。Z 軸動作中に下降しようとした	基本は IF フームの書き換え Z 軸定格設定のオーバーラップ距離を見直す DELAY コマンドによる待ちの挿入
2206	JOG 信号による移動先の POS 番号異常	入力信号で指定するポジション番号の範囲を確認
2306	JOG 信号による XY 移動が動作できない	原点復帰を行う

EC6 目標位置範囲外

【検出内容】XYZ 移動の移動先に関する異常

【状況と対策】

詳細コード (***7)	原因	対策
0107	Z 軸:移動先座標異常,リミットオーバー (上昇リミット、下降リミットの範囲外に移動しようとした)	指定ポジションの Z 軸座標を確認
0207	Z 軸:シリンド下降コマンドで Z 軸座標が不明 ・Z 軸の座標値が 0mm だった ・戻し番号 255 等 Z 軸の座標が無いポイント番号を指定した。	指定したポイント番号が範囲内か確認 指定ポイントの Z 軸座標値が上昇リミットより大きいか確認
0307	戻し移動先の X 座標がソフトリミット範囲外	移動先の XY 座標がソフトリミットの範囲内か確認 必要に応じてソフトリミットの範囲を広げる
0407	戻し移動先の Y 座標がソフトリミット範囲外	
1007	プログラム移動先の X 座標がソフトリミット範囲外	
1107	プログラム移動先の Y 座標がソフトリミット範囲外	
2007	JOG 信号移動先の X 座標がソフトリミット範囲外	
2107	JOG 信号移動先の Y 座標がソフトリミット範囲外	

EC7 CAN 通信異常

【検出内容】 CAN 通信(SVNET 通信)が異常

【状況と対策】

詳細コード (***8)	原因	対策
0108	CAN オープン失敗(RAM 等のリソース不足)	IF フームのバージョンアップ
0208	起動時の CAN 通信失敗 ・CAN ケーブルの接続不良 ・Z 軸の軸番号ダブり、不一致 ・Z 軸ドライバの電源 OFF 等	配線確認(終端抵抗等) 通電確認 軸番号(MAC-ID)の確認
0308	起動後の CAN 通信失敗 (一度繋がってから通信が切れた)	配線確認

EC8 パラメータ設定異常

【検出内容】 インターフェイスに設定したパラメータの内容が設定ルールに則していない

【原因と対策】

詳細コード (***9)	原因	対策
0109	UNIT 設定:有効な軸が 1 つもない	ユニット設定確認
0209	UNIT 設定:軸ごとの UNIT 番号が昇順でない	ユニット設定確認ユニット番号の小さい順に 軸番号を決める
0309	UNIT 設定:軸番号が NR/X/Y/Z の順番でない	ユニット設定確認。同じユニットの軸に関しては 軸番号の小さい順にナットランナ軸、X 軸、Y 軸、 Z 軸を割り当てる
0609	UNIT 設定:UNIT 数オーバー (位置決めの上限は4ユニット)	IF を2つにする等の工夫をして 4ユニット以内に収める

EC9 締付動作異常

【検出内容】 ナットランナの動作に関する異常

【原因と対策】

詳細コード (***A)	原因	対策
010A	NR 軸以外を軸切している(設定ソフト)	軸切設定の内容を確認
020A	NR 軸以外の軸を軸切している(入力信号)	軸切用の入力信号を確認
200A	NR 軸寸動:スタート失敗 (選択したプログラムの番号又は プログラム内容が壊れている)	選択したプログラム番号を確認 寸動用プログラムの内容を確認 場合によって再書き込みが必要
210A	NR 軸寸動:スタート失敗 (選択したプログラムに 1 軸も有効な プログラムが無かった)	寸動用プログラムの内容を確認。 (最低1軸は締付のブロックがある事)

10-2-3 ドライバーアラームの詳細(E**)


Code	アラームの名称と検出内容 : 発生原因と処置
E11	[IPM エラー] パワードライブ信号異常(過電流／過熱／電源異常) 1. モータ巻き線間の短絡 : モータ交換 2. モータ接続ケーブルの短絡 : ケーブル交換 3. コントローラ駆動回路の故障 : コントローラ交換 4. 過負荷による過熱 5. コントローラの周囲温度が異常に高くなつた : 設置環境の見直し 6. ファンが動作しない : コントローラ交換
E21	[過負荷] モータ平均電流が「過負荷アラーム検出値」を超えた(※6-1 参照) 1. 負荷トルクの過大 : 負荷の軽減 2. 運転の加減速頻度が高すぎる : 運転パターンの変更 3. 過負荷アラーム設定値が小さすぎる : 「d00104」のパラメータ変更 4. センサ設定のミス : 「d00141」のパラメータ見直し
E22	[電流制御異常] 電流制御ループの偏差平均が「電流制御異常値」を超えた 1. モータの断線 : モータ交換 2. モータ接続ケーブルの断線 : ケーブル交換 3. 異常な振動の発生 : サーボゲインの再調整 4. レゾルバ NR を使用 : 「d00114」のパラメータ見直し
E31	[過速度] モータの回転速度が「過速度アラーム検出値」を超えた 1. 指令速度の过大: 指令速度の見直し 2. 過速度検出設定値が小さすぎる: 「d00105」のパラメータ変更※ ※NR と位置決めで初期値に違いが有ります。 代表値 NR:: 15000 位置決め: 7500 型式により値は異なりますので詳細はメーカーに御問い合わせ下さい。 3. 制御時のオーバーシュート: サーボゲイン再調整 4. 絶対位置検出センサのリセット処理後: 再度アラームリセットを行つて下さい。
E41	[位置制御カウンタのオーバーフロー] 位置データが±68000000h を超えた 1. 一定方向に長時間回転させた : 運転パターンの見直し 2. ケーブルの断線又は配線ミスにより動かない : ケーブル交換
E42	[偏差过大] 位置偏差が「偏差異常検出値」を超えた 1. 大きな位置指令がステップ状に加えられた : 位置指令の見直し 2. モータの断線 : モータ交換 3. モータ接続ケーブルの断線 : エンコーダ・レゾルバケーブルの交換 4. 異常な振動の発生 : サーボゲインの再調整 5. 角度センサ分解能の設定ミス : 「d00141」のパラメータ見直し
E61	[センサ異常] エンコーダ信号が検出できない(断線) 1. モータの角度センサ接続ケーブルの断線 : ケーブル交換 2. センサ設定のミス : 「d00140」のパラメータ見直し 3. モータ付属センサの異常 : モータ交換
E62	[センサ異常] レゾルババックアップユニットからのセンサ信号の異常 1. 異常発生後、リセットしないで電源を切った: : R/D_board をリセットしてください。 2. レゾルババックアップユニットの異常 : R/D_board の交換 3. モータセンサの磁極信号の異常 : モータ交換
E63	[センサ異常] SmartInc または SmartABS エンコーダ・レゾルバとの通信異常 1. 接続ケーブルの異常: ケーブル交換 2. レゾルババックアップユニットの異常: R/D_board の交換 3. モータの角度センサの異常: モータ交換

E64	[センサ異常] SmartInc または SmartABS エンコーダが異常を検出した 1. 多回転カウント値のオーバーフロー : アラームリセットによる多回転位置データのリセット 2. バッテリ電圧の低下:エラーリセット後、バッテリ交換 3. レゾルババックアップユニットとレゾルバ間のケーブル断線:ケーブル交換 4 モータの角度センサの異常:モータ交換 5. ノイズによるバックアップユニットの誤動作 : ケーブル接続及びアース接続見直し、モータ接続ラインにフェライトコアの取付 6. 原点不明 :原点復帰の実施
E65	[センサ異常] 省線エンコーダのパワーON 時の HZ 状態がない 1. センサ設定のミス:「d00140」のパラメータ見直し 2. モータの角度センサの異常:モータ交換
E66	[センサ異常] レゾルバ信号の振幅過大 1. 対応不可能なレゾルバ:弊社にご連絡下さい 2. センサ設定のミス : 「d00114」と「d00142」のパラメータ見直し 3. レゾルバ受信回路の異常 : コントローラ交換 4. モータの速度上限を超える値を設定した : 設定の見直し 5. レゾルババックアップユニットとレゾルバ間の断線 : ケーブル交換
E67	[センサ異常] センサ信号の異常 レゾルババックアップユニットの多回転オーバーフロー
E69	[センサ異常] センサ信号の異常 レゾルババックアップユニットの異常
E71	[過電圧] 駆動電源電圧過大 1. 駆動電源電圧が 800V を超えた:駆動電源の見直し 2. 駆動電圧検出回路の誤動作 : コントローラ交換
E72	[電圧低下] 駆動電源電圧低下 1. サーボオン状態で駆動電源 OFF になった : コントローラ交換
E73	[回生異常] 回生により電圧が低下しない 1. 回生抵抗が大き過ぎる:回生抵抗の交換が出来ない為コントローラ交換
E74	[回生異常] 回生抵抗の過負荷 1. 回生抵抗の容量不足:回生抵抗の交換が出来ない為コントローラ交換
E81	[制御電源異常] 制御用 24V 電圧の低下 1. 制御用 24V 電圧が低下した : 外部電源ユニットの見直し 2. 電圧検出回路の異常 : コントローラ交換
E82	[バス異常] CPU と周辺機器とのデータ読み書きが正常にできない 1. CPU 周辺回路の異常 : コントローラ交換
E83	[電流オフセット異常] 電流センシング回路のオフセット値が異常に大きい 1. 電流検出回路の異常 : 駆動電源オフ後再投入しアラームリセットできなければコントローラ交換
E91	[不揮発性メモリ異常] 正常にデータが読み込めない 1. 不揮発性メモリの誤動作またはメモリデータが破壊された : パラメータのリセット。 アラームが発生しているコントローラの 7 セグ画面にて d00000 又は d10000 を選択し、◀長押しにてパラメータ保存。電源の切入を実施 : パラメータのイニシャライズと再設定またはコントローラ交換
E92 ～ E94	[不揮発性メモリ異常] 正常にデータが書き込めない (E92) データ消去が正常にできない (E93) 書き込みチェックの失敗 (E94) 1. 不揮発性メモリの誤動作 : 再度パラメータセーブを行い、アラームリセットできない場合はコントローラ交換
E95	[不揮発性メモリ異常] 書き込もうとするデータの異常 1. 設定値が許容範囲を超えたパラメータがある : パラメータの見直し

EA0	[ナットランナ動作パラメータ異常] 1. IF からコントローラへ送信されたパラメータの異常 : 設定値の見直し
EA1 EA2 EA3	[ARC-Net 初期化失敗] 1. ARC-Net IC の異常:コントローラ交換
EA4 EA5	[ARC-Net 通信異常] 1. ノイズ等により正常に通信できない : ケーブルの点検、端末処理点検、シールド処理点検
Eb1	[原点復帰異常] 1. ホームセンサを検出できない
Ed0	[Z 軸押付動作異常] CH2 側が Z 軸でない
Ed1	[Z 軸押付動作異常] CH1 側がナットランナ軸でない
Ed2	[Z 軸押付動作異常] CH1 と CH2 が同じユニット番号でない

11.ディスプレイ表示

【軸配列表示】



軸の配置を表示しています。

締付前は白色、表示締付OK時は緑色、

締付NG時は赤色の表示になります。

ネジの表示No.が60を越える値を設定されていた場合

軸番号は表示されません。

【締付結果データ】



【締付結果データ】				▲▼	戻る
	トルク	時間	角度	判定	
No.01	0.5	15014	0.1	233:仮締け	
No.02					
No.03					
No.04					
No.05					

締付結果のデータを表示します。

判定欄にNG又はアラーム結果のメッセージが

表示されます。

【締付波形】



締付波形は「横軸: 時間ー縦軸: トルク」、「横軸: 時間ー縦軸: スピード」、「横軸: 角度ー縦軸: トルク」、「横軸: 角度ー縦軸: スピード」のグラフが見れます。

【設定メニュー】

【設定】

共通設定

位置決め設定

ナットランナ設定

プログラム設定

表示言語選択

戻る

各種設定のパラメータを確認することができます。

ナットランナ設定では、パスワードを入力することによって、設定変更が可能です。

【表示言語選択】

【表示言語選択画面】

GSKディスプレイ
表示言語を選択して下さい

日本語 English

戻る

ディスプレイに表示される言語を切替えることが出来ます。

切替え言語は日本語と英語になります。

【共通設定】

【共通設定】	バージョン情報 ドライバ : インターフェース :
<input type="button" value="ユニット設定"/>	
<input type="button" value="締付データ出力設定"/>	
<input type="button" value="オプション設定"/>	
<input type="button" value="戻る"/>	

【ユニット設定】

【ユニット設定】	
軸No. ユニットNo. 種類 No.01 1 N No.02 1 X No.03 1 Y No.04 0 No.05 0 No.06 0	
<input type="button" value="戻る"/>	

共通設定として「ユニット設定」[締付データ出力]
[オプション設定]があります。

各軸のモータの種類と所属するユニット番号を表示しています。

【締付データ出力】

【締付データ出力-1】	
各種判定送信有無選択	<input type="button" value="送信しない"/>
ネジNo.送信有無選択	<input type="button" value="送信しない"/>
エンジンNo.桁数選択	<input type="button" value="0"/>
出力タイミング設定	
<input type="button" value="締付総合判定出力後にデータ送信"/>	
<input type="button" value="▼"/> <input type="button" value="設定書込"/> <input type="button" value="設定読込"/> <input type="button" value="戻る"/>	

【オプション設定】

【オプション設定】	
M-Netアドレス設定	<input type="button" value="1"/>
PC通信速度設定	<input type="button" value="9600bps"/>
M-Net I/Oモニタユニット選択	<input type="button" value="1"/>
<input type="button" value="設定書込"/> <input type="button" value="設定読込"/> <input type="button" value="戻る"/>	

コントローラから出力する締付データ出力を設定します。

オプション項目での設定内容を表示しています。

【位置決め設定】

X軸定格
Y軸定格
XYポイント
監視タイマー
戻る

X,Y軸を持って、位置決め制御を使用する際に
必要になる定格や座標を設定します。

【XYポイントティーチ】

【XYポイント】 XY No. 1	△ +1	▽ -1
現在X座標	X座標	Y座標
原点	1	3
戻し1	1	3
戻し2	1	3
戻し3	0	
point1	0	
point2	0	
▼ 干渉領域	座標シフト	戻る

XYの各軸で設定された座標位置における
各パラメータの詳細を表示します。

【監視タイマー】

【監視タイマー】		
干渉待ち①異常	6500	ms
干渉待ち②異常	6500	
干渉待ち③異常		
干渉待ち④異常		
.....		
.....		
設定書込	設定読込	戻る

【X軸定格】

【X軸定格】 設定No. 1	△ +1	▽ -1
加速時定格	2	
減速時定格	2	
移動速度	100	
ポイント±検知座標	3	

モータ型式		
設定書込	設定読込	戻る

X軸モータの定格値設定の各パラメータ詳細を
表示します。

【緩衝領域設定】

【緩衝領域設定-1】		
XY No.1	隣接緩衝距離①	
X軸ソフトリミット		
▼	隣接緩衝距離②	
Y軸ソフトリミット		
XY No.2	隣接緩衝距離③	
.....	隣接緩衝距離④	
.....		
▼ 設定書込	設定読込	戻る

XY各軸で設定された干渉領域における
各パラメータ詳細を表示します。

他ユニットとの干渉待ち時間として設定された制限時間
詳細を表示します。

【ナットランナ設定】

【ナットランナ設定】	
定格設定	逆転
ソケット合わせ	本締
仮締	データ収集設定
戻る	

ナットランナ設定として「定格設定」[ソケット合わせ] [逆転][仮締][本締][データ収集]があります。

【定格設定】

【定格設定】 設定No. 1 1 △ +1 ▽ -1	
ナットランナタイプ	トルクセンサ定格
センサタイプ	リミットオーバー
モータ型式	セットオーバー
ネジ締め方向	零点プリセット値
	ケイン補正值
	減速比
設定書込 設定読込 戻る	

使用するナットランナの定格設定の各パラメータを表示します。

【ソケット合わせ】

【ソケット合せ】 設定No. 1 1 △ +1 ▽ -1	
回転速度 スピード	<input type="text"/>
回転方向	<input type="text"/>
<オプション>	
動作	<input type="text"/>
検出トルク	<input type="text"/>
オーバータイム	<input type="text"/>
前時間	<input type="text"/>
設定書込 設定読込 戻る	

ソケット合わせ設定値の各パラメータを表示します。

【仮締め】

【仮締-1】 設定No. 1 1 △ +1 ▽ -1	
<ねじ合わせ>	
回転速度 スピード	<input type="text"/>
<早送り>	
早送り角度 スピード	<input type="text"/>
早締め判定トルク	<input type="text"/>
▼	設定書込 設定読込 戻る

【仮締-2】 設定No. 1 1 △ +1 ▽ -1	
<着座>	
仮締めトルク	<input type="text"/>
トルク上限	<input type="text"/>
トルク下限	<input type="text"/>
スピード①終了トルク	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>
.....	<input type="text"/>
▲ ▼	設定書込 設定読込 戻る

仮締め設定値のパラメータを表示します。オプション設定でより細かな制御、判定を行うことができます。

【逆転】

【逆転-1】 設定No. 1

<着座>

判定トルク	
逆転角度	
スピード1	
計測角度	
通過トルク	
焼付トルク	
オーバータイム	

逆転における設定値のパラメータを表示します。

【本締-トルク法】

【本締-1】 設定No. 1

締付モード

トルク法

本締トルク	
計測開始トルク	
スピード1	
スピード1終了角度	
スピード2	
.....	
.....	

【本締-2】 設定No. 1

締付モード <オプション>

トルク法

前時間	
時間上限	
時間下限	
角度上限	
早締め判定角度	
.....	
.....	

トルク法制御での本締設定値のパラメータを表示します。オプション設定でより細かな制御、判定を行うことができます。

【本締-角度法】

【本締-1】 設定No. 1

締付モード

角度法

スナグトルク	
停止トルク	
締付角度	
オーバータイム	
トルク上限	
.....	
.....	

【本締-2】 設定No. 1

締付モード <オプション>

角度法

早締め判定角度	
トルク無監視時間	
判定面積	

実施

勾配判定	
勾配サンプリング数	
.....	
.....	

角度法制御での仮締設定値のパラメータを表示します。オプション設定でより細かな制御、判定を行うことができます。

【パスワード入力画面】

パスワードを入力してください

0000

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	CLR	ENT

閉
パスワード未登録

各設定画面における『[設定書込]鉤を押すと、左記パスワード入力画面が表示されます。パスワードとENTキーを入力することで、ナットランナ設定における各パラメータを変更することができます。

【データ収集設定画面】

データ収集設定画面 戻る

データ収集システムを使用しますか？

使用 未使用

締付ネジ本数

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0	▲	▼
C	ENTER	

データ収集設定画面から、「使用」を選択するとディスプレイにUSBを挿入すると締付結果がUSBメモリにCSV形式で保存されます。

【プログラム設定画面】

【プログラム設定-1】

プログラムNo. 1 ▲+1 ▲-1
軸No. 1 ▲+1 ▲-1

種類	軸No	S T E P	I N	O U T	P R T	ユニット1		同期	ス 終
						プログラム内容			
X	1					XY定格1			
Y	2					POINT1			
Z	3					MOVEXY			
	4					終了			
	5								
	6								
戻る									

プログラム設定が確認できます。

【IOモニタ入力】

【IOモニタ入力-1】			
PLC ⇒ GSK			
運転準備	プログラムビット1	XJOG+	
自動/各個	プログラムビット2	XJOG-	
スタート	プログラムビット3	YJOG+	
寸動スタート	プログラムビット4	XJOG-	
判定リセット	プログラムビット5	INX①	
アラームリセット	プログラムビット6	INX②	
QL信号入力	入力ENABLE	INY①	
QLモード	GSKリセット	INY②	

ユニットNo. 1 ▲+1 ▲+1 戻る

I/O モニタの入出力確認を行うことが出来ます。

矢印ボタンにて画面を切替えます。

【IOモニタ出力】

【IOモニタ出力-1】			
GSK ⇒ PLC			
運転準備完了	プログラムビット1	締付総合OK	
NR装置正常	プログラムビット2	締付総合NG	
パッテリー正常	プログラムビット3	X原点復帰	
総合OK	プログラムビット4	Y原点復帰	
総合NG	プログラムビット5	零/倍OK	●
NR運転中	プログラムビット6	零/倍NG	
QL処置完了	出力ENABLE	サイクルストップ	●
プログラム実行中		OUT	

ユニットNo. 1 ▲+1 ▲+1 戻る

【IOモニタ出力-4】			
GSK ⇒ PLC			
17軸OK	25軸OK	33軸OK	
18軸OK	26軸OK	34軸OK	
19軸OK	27軸OK	35軸OK	
20軸OK	28軸OK	36軸OK	
21軸OK	29軸OK	37軸OK	
22軸OK	30軸OK	38軸OK	
23軸OK	31軸OK	39軸OK	
24軸OK	32軸OK	40軸OK	

ユニットNo. 1 ▲+1 ▲+1 戻る

12.保守点検

12-1 注意事項

12-1-1 保守、点検時の注意事項

- ・ユニットの取り外し作業は電源を遮断し、検電を行ってから行ってください。
- ・濡れた手で作業をしないでください。感電の原因になります。
- ・コントローラのメガテスト(絶縁抵抗測定)は行わないでください。コントローラ破損の原因になります。
- ・お客様で、分解、修理を行わないでください。

一般的な使用状況

周囲温度、年平均30°C、負荷率80%以下にて、1日平均20時間以下。

12-1-2 点検項目

日常点検

- ・異常振動、異常音はないか。
- ・異臭はないか。
- ・配線に傷、割れはないか。特に可動ケーブルの場合には十分な点検を行ってください。
- ・コントローラ通気穴にゴミなどがついていないか。

定期点検(1年)

- ・締め付け部のねじにゆるみはないか。
- ・締結部の芯ずれはないか。
- ・冷却用ファンに異常がないか。

12-1-3 寿命

環境条件、使用方法により変動します。異常を確認したら交換する必要があります。

製品	部品	標準交換時間	備考
コントローラ	コンデンサ	約5年	標準交換時間は参考時間です。標準交換時間に満たない場合でも、異常を発見したら交換する必要がります。
	リレー	10万回動作	
	冷却ファン	1~3万時間	
	バッテリー	約2年	
	E2PROM	1万回書換え動作	

12-1-4 コンデンサ

- ・平滑コンデンサ等は、リップル電流の影響で特性が劣化します。コンデンサの寿命は、周囲の温度、使用条件により左右されますが、一般的な使用状況にて、5年程度にて寿命になります。

12-1-5 リレー

- ・開閉電流により接点摩耗が生じます。動作回数約10万回にて寿命になります。

12-1-6 冷却ファン

・冷却ファンのベアリング寿命により連続1～3万時間にて寿命になります。

12-1-7 バッテリー

・バッテリー寿命は約2年ですが、使用用途により左右されます。

12-1-8 E2PROM

・パラメータ保存用のE2PROMは書き換え回数に制限があります。データ保持10年程度

12-2 保証

保証条件での書き換え回数は概略以下のとおりです。下記条件のうち最短条件で制約されます。

パラメータ書き換え(Fn01～Fn07)	各々1万回／合計
プログラム書き換え	1万回／各軸
締め付け履歴データ	約1000万回締め付け／各軸
エンジン番号データ	約5952万台
アラーム履歴	アラーム1万回発生／各軸

12-3 締付動作定義

ユニット：

最大30軸までの各軸を、それぞれ独立で動作させるか、いくつかの軸を1つの固まり(ユニット)として扱うことができます。

1台のインターフェースボードで最大4つのユニットまで制御が可能です。

1つのユニットには最低1軸以上(最大30軸で1ユニット)のが属し、1つのユニットには1つの入力指令で、属する全ての軸が同時に動作を始めます。

またSIOではユニット毎に別の局番が割り付けられます。

プログラム：

ネジ締めプログラムは、各軸最大で1～50までのプログラムを保存できます。

1つのプログラムは制御フラグ(零倍チェックの有無等)と定格設定から始まり、最大220ステップの動作を設定できます。但し、定格、ねじ番号、終了も1ステップとして扱います。プログラムには最低1つ以上のブロックが設定されなければなりません。

ブロック：

ネジ締めプログラム内での動作コマンドの集合体です。

ブロックの開始宣言から始まり、ブロック終了宣言迄のステップのまとめを示します。

自動運転では、1回のプログラムスタートにて、1つのブロックを実行します。

ブロック番号を指定して、途中のブロックから始めることも可能です。

ブロック終了宣言のステップにおいて、動作したブロックに対する判定(ブロックOK/NG)を出力します。

ブロック内のいずれかのステップにて“NG”となった場合、“ブロックNG”判定となり(リトライがある場合を除く)、次のステップは実行しません。判定出力後、プログラムスタートにて次のブロックから開始します。

ステップ:

プログラム内の各動作(ソケット合わせ、仮締め、逆転、本締め)及び、ブロック開始宣言、ネジ番号、ブロック終了宣言、リトライをそれぞれステップと呼びます。

プログラム内には1つ以上のブロックが必要ですので、ステップ1は必ずブロックの開始宣言となり、ステップ2は必ずネジ番号となります。

プログラムはステップ1から実行され、最終ブロックの終了宣言にて終わります。

最終ブロック終了宣言のステップにおいて、総合判定(総合OK/NG)を出力します。

ユニット内の各軸は、ステップ同期で運転し、ステップ完了した軸は、サーボOFFして他の軸のステップ完了を待ちます。

全ての軸のステップが完了すると、次のステップを動作します。

QL入力:

本締め動作が入っているブロックにおいて、規定の条件でネジ締め動作が完了しなかった場合、

そのブロックでは“NG”的判定が出力されます。

作業者は、この“NG”判定を見て、手動にてネジを締め直す必要があります。

このとき手動トルクレンチの締め付け出力をに入力する事により、判定“NG”を“OK”に変更できます。

この入力をQL入力と呼びます。

リトライ:

ブロック内の各動作(ソケット合わせ、仮締め、逆転、本締め)にてNGとなった場合、

動作のリトライ(やり直し)を行うことが出来ます。

ステップ上にリトライを設定した場合、ブロック開始宣言からリトライの前ステップまでにNGが発生した場合、

リトライ以後終了までの動作を実行します。

NGが発生しなかった場合はリトライ以後の動作は実行しません。

終了同期:

仮締め、本締め動作ステップ終了時にOK軸のみ再度、トルク確認を行います。

スピード5rpmにてカットトルク、カット角度又はオーバータイムに到達するまでトルク確認を行います。

ソケット合わせ、逆転に終了同期を設定しても効果はありません。

(本締め動作が角度法の場合は絶対に同期設定を行わないで下さい)

ソケット合わせ動作:

ネジ締め前のネジ拾い(ソケットがネジの頭を拾う)動作や、ネジ締め後のソケット食いつき防止動作に使います。

仮締め動作:

ネジが着座するまでの仮締め付けを行う動作。

逆転動作:

仮締めしたネジを数回転戻し、本締めに移行するための準備動作。(仮締めによるネジの焼き付き検査)

本締め動作:

ネジ最終締め付け動作。

零倍チェック:

トルクセンサの零点、倍率(1/8瞬時最大電流時の出力電圧)の検査を行います。

※プログラムに零倍チェックを設定した場合、トルクセンサの零点を自動的に 0 にします。

ただし定格設定のセットオーバーの値以上は零倍 NG になります。

品管パソコン対応：

締付データ及び締付波形の自動取得(プリンタと同時使用不可)

※締付データ：投入 No ・ 軸 No ・ ネジ No ・ 日付 ・ 時間 ・ プログラム No ・ 仮締トルク ・ 仮締時間 ・ 仮締角度 ・ 逆転トルク逆転時間 ・ 逆転角度 ・ 本締トルク ・ 本締時間 ・ 本締角度 ・ 本締スナッグトルク ・ 勾配 ・ 回転トルク判定 ・ ユニット No ・ エンジン No

※締付波形：本締めスナッグトルクから終了までの波形

ID対応：

インターフェースユニットとIDをシリアル通信で接続し、エンジン番号の受け渡し、カレンダの設定、結果データの送信が可能です。(プリンタと同時使用不可)

プリンタ対応：

セントロニクスインターフェースにてプリンタと接続します。設定データ、締め付け結果を印刷できます。

(品管パソコン、IDと同時使用不可)

締付角度サンプリング動作：

ネジの長さを測るため、一定速度にて、締め付け方向に回転し、設定トルクに達したら終了させる動作。

スタートから、停止までの角度は、パソコン通信にて取り込みます。プログラム上の動作ではありません。

(パソコン、SIO からのみ実行可能)

終了、停止：

ネジ締めの動作(ソケット合わせ、仮締め、逆転、本締め)では、条件一致で動作を終了させ、停止させることができます。


この、条件一致時点(モータ回転中)を“終了”とし、実際にモータが停止した時点を“停止”と規定します。

多くの NG 判定は、“停止”後判断します。

13.補足説明

13-1 アークネット配線時の注意

アークネット配線時には以下の施工図を基に行ってください。



アークネット接続の終端ユニットの(+)(-)に、110Ωの抵抗を実装してください。

M-net 通信使用時の注意

PLCとの通信にM-netを選択時には、必ずM-net開始アドレス設定『Fn.7 No.03』を7SEGパネル部より設定して下さい。

(PLC SIOアドレスがGSKのM-net開始アドレス設定と一致していないとPLCとGSKとの通信ができません)

GSK 設定ソフトでの書き込み時パスワード

設定ソフトで設定を書込む際の初期パスワードは『2014』です。

設定ソフトの構成ファイルにて変更が可能です。

13-2 GSK 設定追加機能

13-2-1 面積判定

ネジ不良の判定に使用する面積値を設定します。

面積値の算出は仮締めサイクル中(本締めの場合はオプション設定項目)の

トルク、角度曲線における積分演算で求めています。

設定ソフトにおける自動計測項目の締付波形にてこの演算に使用する波形を確認できます。

この波形を見るには『伸び波形』を選択してください。

13-2-2 スムージング締付

本締めサイクルにおいて、オプションで回転数の無段階制御の設定をします。

イニシャルスピードとカットトルクスピードを設定すると回転数がトルクの変化に応じて

無段階で変化していきます。

13-2-3 S字制御

位置決めモータの制御時に移動先のポイントとの距離からモータの加減速を調整して、

ナットランナ軸が滑らかにカーブする様に制御します。

13-2-4 Z軸押付制御

Z 軸ドライバのトルク制御機能を位置決めモータで使う事で、締付対象のネジを一定の力で設定した高さまで座面に押付る事が可能になります。

これによりソケットのクッションスプリングの機構を制御で代用する事が出来ます。

13-3 EtherNet 接続機能(FTP 転送)

GSK-IFCC(ET)-N7 又は GSK-IFDN(ET)-N7 を使用する事により EtherNet(LAN)接続が可能になります。

これにより締付結果をファイル化し FTP サーバーへ保存する事ができます。

※システム GSK の場合、本機能は使用できません。

13-4 SD カード

GSK では I/F 上部にある SD カード用のスロットに SD カードメモリを差し込むことで幾つかの機能を使用することができます。

以下に使用できる機能を示します。

①締付結果の自動保存

②解析ソフトを使用しての締付データの解析

※注意※

GSK が対応している SD カードは SDHC までです。SDXC には対応していませんのでご注意ください。

以下に LED の点灯状態とその際の SD カードの状態を次の表に示します。

	名称	説明
LED2	消灯	SD カード未挿入
	緑点灯	SD カード挿入(アイドル中)
	緑点滅	SD カード挿入(アクセス中)
	赤	ライトプロテクト状態の SD カード挿入
	赤点滅	SD カードアクセスエラー発生 又は 保存(GSK-IF ⇒ SD)後の SD カード抜き差し待ち

13-4-1 締付結果の自動保存

自動運転を行った際の締付結果を GSK-IF から随時受け取り HISTORY.CSV ファイルに保存していきます。


・SAVE.INI ファイル

保存するデータやサンプリングの設定が行えるファイル。

例えば、自動保存を多軸締付で行う場合、波形データまでの全てのデータを保存する為には時間がかかりすぎることがあります。

その際 SAVE.INI ファイルを SD カードに入れて設定することで HISTORY.CSV ファイルへ書き込むデータ量を減らして書込み時間を短縮させることができます。

※SAVE.INI ファイルが SD カード内に無い状態でもご使用は可能です。



以下表に SAVE.INI ファイル(構成設定ファイル)の設定について示します。

項目	説明	設定内容
[HISTORY]	Type	締付履歴の保存パターンを設定します。設定内容は右の設定内容から選択してください。 0:保存しない 1:締付結果のみ保存 2:締付結果 + 波形を保存 3:締付結果 + NG 時は波形を保存
	MaxWave	1 波形におけるサンプリングの回数を設定します。 1サンプリング当たり 10ms かかります。 その為にこの設定で保存できる波形の最大時間が決定されます。 この設定を越えた分の波形は保存されません。 1~2048 の範囲で値を指定して下さい。 ※この値が小さい程書込み時間が短くなります。
[LOG]	LogType	プログラムの動作記録を書き込むかを設定します。 0:書き込まない 1:書き込む

なお SAVE.INI ファイルが SD カード内に存在しない場合には

TYPE = 2

MaxWave = 2048

LogType = 0

設定で締付結果は保存されます。

・HISTORY.CSV ファイル

SD カードが GSK-IF のスロットに挿入されると締付結果が SD カードに書き込まれます。

この時締付結果が書き込まれるファイルが HISTORY.CSV です。

なお、実際に保存していくファイル名は『0000_his.CSV』となります。

0000_his (2) - Excel

タッチ ホーム挿入 ページレイアウト 数式 データ 校閲 表示 実行したい作業を1つにしてください

元に戻す フォント(F): 漢字 A A A フォントの色 A
元に戻す フォントサイズ(F): 11 文字拡大 文字縮小 フォントの色 A

手がき 編集 基本

コピー 貼り付け 剪り取り 上書き 電子メール 保存

A1 : result

1 result

2 Program N Unit No Axis No Bolt No Time Pre.T FFT Pre.T Torq Pre.T Area Pre.T Ang Pre.T Tim Rea.T Tor Rea.T Are Rea.T Ang Rea.T Tim Rea.T Sna Rea.T Init Rea.T End Rea.T Rat Soc Adjust

3 1 1 1 /8 14:38:55 0.4 36.2 2840 8.3 51 113.1 2252 27 391 54.3 0 0 0 1.4

4 Torque(0..Degree(1dSpeed(1rpm))

5 1017 0 0

6 1222 0 0

7 1223 0 0

8 1222 0 0

9 1222 0 0

10 1223 0 0

11 1222 0 0

12 1223 0 0

13 1223 0 0

14 1222 0 0

15 1222 0 0

16 1223 0 0

17 1222 0 0

18 1222 0 0

19 1222 0 0

20 1222 0 0

0000_his (2)

準備完了

以下に上図の番号の個所に対する説明を記載します。

①: 履歴のタイトルです。『result』固定になっています。

サポートシステムで読込んだデータ等はこの表記ではありませんので見分けるのに利用してください。

②: 締付結果の詳細を示しています。

設定ソフトの『オンライン』と同様の形式で結果データは保存されます。

③: 波形イメージ作成に使用されるサンプリングデータを記録しています。

10msec 毎にトルク、角度、回転速度を記録します。

このファイルには約1000件保存可能となっており(※)、これをオーバーした場合には現在の履歴ファイルを日付と時刻で名前をつけ、新しい履歴ファイルとして保存していきます。

名前の変更に関しては以下の表をご覧ください。

順番	内容	表示内容 (意味)
1,2 文字目	リネームした”年”	00～99 (西暦下位 2 桁 00～99 年)
3 文字目	リネームした”月”	1～9/A～C (1～9 月 / 10～12 月)
4,5 文字目	リネームした”日”	01～31 (01～31 日)
6 文字目	リネームした”時”	0～9/A～N (0～9 時 / 10～23 時)
7,8 文字目	リネームした”分”	00～59 (00～59 分)

(例: 2019年10月3日23時50分35秒にされた HISTORY.CSV ファイルの名称⇒("19A03N35.CSV")

付け直す名前と同じ時刻のファイルが既に存在していた場合、既存のファイルを

削除してからリネームを行います。

※WAVE1, WAVE2…CSV ファイルはテンポラリーファイル(HISTORY.CSV を生成する為の仮ファイル)の為
データとしては、関係がございません。

13-4-2 解析ソフトを使用しての締付データの解析

『GSK サポートシステムソフト』を使用する事により、SD カード保存された締付結果データを収集し、解析や比較等を行う事が出来ます。(詳細につきましては GSK サポートシステムの取扱説明書をご確認ください。)

・締付データ検索

読込んだ履歴データを一覧にして表示します。



・締付波形



SDカードから読込んだ履歴データを用いて色分けして波形を複数同時に表示します。

締付波形の表示は読込んだ工程ごとに行います。



・締付データ解析

読込んだ履歴データを、トルクや角度、又は判定面積の分布表示や締付NGの割合表示等の解析情報をグラフを用いて視覚化することが出来ます。



13-5 予知保全機能

※I/F バージョン: 1899-7.018 以上、GSK 設定ソフトバージョン 7.0.28 以上で対応

13-5-1 予知保全の概要

予知保全機能とは GSK ナットランナシステムが故障する前に警報通知する事により早めの交換、メンテナンスを促し製造ライン上の故障発生を予防するための機能です。

電子部品寿命警告	GSK システム(GSK-IF/GSK コントローラ)の部品寿命を警告します。 電解コンデンサ、リレー等の部品が寿命近くになった場合に警告を出します。 交換作業なしで警告のリセットはできません。
ナットランナ 故障予知警告	過負荷などナットランナの状態に応じて発生する警告です。 GSK-IF の電源を OFF するか、リセット操作を行う事によりクリアされます。


13-5-2 警報通知までの流れ

GSK システムは電気部品寿命警告や保護警告の様な予知保全機能を保有しています。

以下にその警告を警報として通知するまでの流れを示します。

1.各コントローラが現在の状態を GSK-IF に通知する

2.GSK-IF が警告発生と判断すると IO 出力信号の保護警告又は寿命警告ビットを ON にする。



13-5-3 電子部品寿命警告

下記の警告状態が1つでも発生した場合、PLCへの出力信号「寿命警告」がONになります。

表にある警告レベルは推奨値であり設定パソコンより変更することが可能です。

警告レベルの設定を0にすると警告判定を行いません。

コントローラの電解コンデンサ寿命警告

警告内容	GSKコントローラに実装されている電解コンデンサに関する寿命警告
警告レベル	4年間（寿命5年）
判定方法	GSKコントローラ製造時に製造年月日の書き込みを行っています。 GSK-IFは各コントローラの製造年月日と現在日時を比較し 警告レベルを超えたかで判定します。 ※但し製造年月日がall 0の場合はチェックしません。
警告リセット	警告リセットはできません。

コントローラのリレー寿命警告

警告内容	GSKコントローラに実装されている駆動電源投入リレーに関する寿命警告
警告レベル	8万回（寿命10万回）
判定方法	GSKコントローラ製造時にリレー動作回数を0クリアしています。 GSKコントローラはリレーを動かすたびにリレー動作回数を+1します。 GSK-IFは各コントローラのリレー動作回数をチェックし 警告レベルを超えたかで判定します。
警告リセット	警告リセットはできません。

ドライバのEEPROM寿命警告

警告内容	GSKコントローラに実装されているEEPROM書き換えに関する寿命警告
警告レベル	80万回（寿命100万回）
判定方法	GSKコントローラ製造時にEEPROM書き込み回数を0クリアしています。 GSKコントローラはEEPROM書き換えを行う度に EEPROM書き込み回数を+1します。 GSK-IFは各コントローラのEEPROM書き込み回数をチェックし 警告レベルを超えたかで判定します。
警告リセット	警告リセットはできません。

インターフェイスのバッテリ警告

警告内容	GSKIFに実装されているバッテリに関する寿命警告
警告レベル	4年間（寿命5年）
判定方法	GSKIF製造時にバッテリ交換日時としてall 0 "00/0/0"を書き込む GSKドライバにバッテリを接続した時にバッテリ交換時間を書き込む。 GSKIFはバッテリ交換日時と現在日時を比較し警告レベルを超えたかチェックする。 ※但し製造年月日がall 0の場合はチェックしない。
警告リセット	パソコン操作でバッテリ交換時間をセットする ※時刻が狂っている可能性が高いのでGSKIFのカレンダICにも交換時刻をセットする。

ドライバのバッテリ警告

警告内容	GSKドライバに実装されているバッテリに関する寿命警告
警告レベル	1.5年間（寿命2年）
判定方法	GSKドライバ製造時にバッテリ交換日時としてall 0 "00/0/0"を書き込む GSKドライバにバッテリを接続した時にパソコンからバッテリ交換日時を書き込む。 GSKIFは各ドライバのバッテリ交換日時と現在日時を比較し警告レベルを超えたかチェックする。 ※但しバッテリ交換日時がall 0の場合はチェックしない。
警告リセット	パソコン操作でバッテリ交換時間をセットする

13-5-4 ナットランナ故障予知警告

下記の警告状態が1つでも発生した場合、出力信号「保護警告」がONになります。

表にある警告レベルは初期値でありパソコンにより変更可能です。警告レベルが0の場合は警告判定を行いません。

コントローラ過負荷警告

警告内容	GSK コントローラの過負荷トルクが一定値を超えた。
判定対象	過負荷アラームレベル(アラームレベルに対する割合%)
警告レベル	0%
判定方法	GSK コントローラはモータの過負荷アラームレベルを GSK-IF に通知します。 GSK-IF は判定値を警告レベルと比較し超えたかチェックします。
警告リセット	パソコン操作で警告をリセット可能です。 GSK-IF の電源を OFF するとリセットします。

ドライバ過回生警告

警告内容	GSK ドライバの過回生負荷が一定値を超えた
判定対象	過回生異常レベル (アラームレベルに対する割合%)
警告レベル	0%
判定方法	GSK ドライバは過回生異常レベルを GSKIF に通知する GSKIF は判定値を警告レベルと比較し超えたかチェックする
警告リセット	パソコン操作で警告をリセットする GSKIF の電源 OFF でリセットする

13-6 入出力通信時の注意

プログラム選択

プログラム選択時 プログラムビットを必ず設定した最大プログラム以内で選択して下さい。
プログラム No. が0又は最大値以上の場合 ALCO(プログラム未選択 NG)の原因になります。

判定リセット

プログラム終了後の総合判定出力時以外は判定リセットを受けません。
2重締付け防止の為、プログラム終了(総合判定出力)後には必ず判定リセット入力が必要です。

寸動スタート

寸動スタート時は プログラムビット選択によりプログラム No.を選択して下さい。
プログラム選択により回転時スピードと、回転方向が決定されます。
選択されたプログラム No.により、ソケット合わせ設定 No.が選択され、その設定内のスピードと回転方向から寸動制御を行います。プログラム選択がされていないと寸動スタートを受けません。ご注意下さい。
尚、プログラム運転時には寸動スタートを入力しないで下さい。誤動作の原因になります。

アラームリセット

アラームリセット入力はアラーム発生時のみ 入力が有効になります。

IN 入力

プログラム設定に IN 設定時のみ有効です。
プログラム内に IN 設定がされていると IN 設定された前ステップまでプログラム実行後に IN 入力待ちになります。
IN 入力待ち状態になりましたら、IN 信号を入力して下さい。
その際寸動スタートやアラームリセット等の入力はしないで下さい。誤動作の原因になります。

自動／各個選択

- ・自動選択：スタート入力のみ受付。総合判定が出力されるまでスタート信号入力を OFF しないで下さい。
“FFFF”NG が発生します。
これはプログラム途中中断 NG です。
- ・各個選択：寸動スタート入力のみ受付可能です。
寸動スタート後 入力信号を OFF すると寸動スタート待ちになり寸動スタート ON 時のみ動作します。

8. GSK リセット(ALL リセット)

GSK リセットが入力されると、全て初期状態に戻りますので、プログラム選択から入力に行って下さい。

9. プログラムビット選択

プログラムビット選択は プログラムビットを組合せする事によりプログラム No.を選択します。

10. プログラム設定

プログラムは 各ブロック、各軸単位にて定格設定 及び軸 no.設定が可能です。

13-7 履歴読込上の注意

読込時間に余裕を持って履歴データ読込を行って下さい。

(通信速度19200Bps の場合 1 軸当たり約4分程度の読込時間が必要です。)

13-8 設定可・不可項目

項目	パネル入力	設定ソフト
コントローラパラメータ (内部設定)	○	×
定格設定	○	○
ソケット合わせ設定	○	○
仮締設定	○	○
逆転設定	○	○
本締設定	○	○
軸配列設定	×	○
プログラム設定	×	○
軸切り入力	○※	○※
ID 出力設定	○	○
M-NET 開始アドレス	○	○

※位置決め使用時はナットランナ軸のみ使用可能です。

13-9 ID 接続設定

13-9-1 概要

インターフェースユニットとIDをシリアル通信(RS422)で接続し、エンジン番号の受け渡し、カレンダの設定、結果データの送信が可能です。

13-9-2 通信仕様

通信方式: RS422

通信速度: 9600bps

スタートビット: 1

ストップビット: 1

パリティ: 無し

送信開始キャラクタ: ‘#’ (23H)

送信終了キャラクタ: CR(0DH)

伝送キャラクタ: ASCII コード

13-9-3 受信フォーマット(PLC → インタフェースユニット)

エンジン番号の受信

#[エンジン番号]CR エンジン番号は10進数で最大7桁までとする。

データ転送要求又は、データを送信するユニットの指定

#U[n]CR ユニット番号指定(n=1～6)

カレンダの設定

#C[カレンダ]CR カレンダ設定(年、月、日、時、分各2桁)

送信フォーマット(インターフェースユニット→ID)

13-9-4 送信フォーマット(インターフェースユニット → PLC)

①標準仕様設定(fn12 no. 2の1桁目=1)

#[日時][判定][軸番号][プログラム番号][ユニット番号][トルク][時間][角度]

[勾配][エンジン番号]CR

[日時]=01／12／29△15:59 (14文字) △は空白(20H)

[各軸判定]=0000(OK)又はNGコード(4文字)

[軸番号]=01～30 (2文字)

[プログラム番号]=01～24 (2文字)

[ユニット番号]=1～6 (1文字)

[トルク]=123. 4 (文字数はパラメータによる)

[時間]=12. 34 (文字数はパラメータによる)

[角度]=12. 3 (文字数はパラメータによる)

[勾配]=99. 9 (文字数はパラメータによる)

[エンジン番号]=1234567 (文字数はパラメータによる)

②T 仕様トルク有り(fn12 no. 2の1桁目=2)
#[1軸目トルク][1軸目判定][2軸目トルク][2軸目判定]…
[n軸目トルク][n軸目判定]CR

[各軸トルク]=123. 4 (文字数はパラメータによる)
[各軸判定]=2 (1=NG 2=OK)

③T 仕様トルク無し(fn12 no. 2の1桁目=3)
#[1軸目トルク][1軸目判定][2軸目トルク][2軸目判定]…
[n軸目トルク][n軸目判定]CR

[各軸トルク]=△△△ (文字数はパラメータによる)△は空白(20H)
[各軸判定]=2 (1=NG 2=OK)
トルクデータ部分は常時0を出力します。

④J 仕様(fn12 no. 2の1桁目=4)
#[日時][プログラム番号][ユニット番号][エンジン番号]
[軸番号(01)][1軸目トルク][1軸目時間][1軸目角度][1軸目勾配][1軸目判定]
[軸番号(02)][2軸目トルク][2軸目時間]…[n軸目勾配][n軸目判定]CR

[日時]=01/12/29△15:59 (14文字) △は空白(20H)
[プログラム番号]=01~24 (2文字)
[ユニット番号]=1~6 (1文字)
[エンジン番号]=1234567 (文字数はパラメータによる)
[軸番号]=01~30 (2文字)
[トルク]=123. 4 (文字数はパラメータによる)
[時間]=12. 34 (文字数はパラメータによる)
[角度]=12. 3 (文字数はパラメータによる)
[勾配]=99. 9 (文字数はパラメータによる)
[各軸判定]=0000(OK)又はNGコード(4文字)

13-9-5 送信開始条件選択

インターフェースユニットから送信するタイミングはパラメータにて設定できます。

タイミングは

- ・ブロック判定出力時にデータ送信
- ・次のブロックスタート時及び判定リセット入力時にデータ送信
- ・上位からのデータ送信要求によりデータ送信

以上のいずれかより選択できます。

13-9-6 送信データの選択

送信される各データは必要に応じて、送信するか否か、桁数の指定、小数点有無がパラメータにて設定できます。

送信しない項目があると以降の項目が詰められて送信されます。

動作種類によるトルク、時間、角度データの送信

トルクデータ、時間データ、角度データは、同一ブロック内で仮締め、本締め等何種類の動作が実行されても、

送信されるデータは1種類の動作の分のみとなります。

動作種類の選択は、次の優先順位に基づき自動的に行われます。

優先順位の高い動作が実行されなかった場合は、次の優先順位の動作が選択されます。

同一ブロック内で同じ種類の動作が2回以上実行された場合は、最後の動作が選択されます。

優先順位(高) 1:本締め

2:仮締め

3:逆転

(低) 4:ソケット合わせ

13-10 設置について

13-10-1 設置

GSK-14, GSKW-14, GSK-T4, GSKW-T4 は標準仕様と T 仕様に違いが無い為取付け方は同じで、又設置に関しまして他のコントローラと違い、追加で必要な処置はありません。

全 GSK ユニットの取付けに関しまして、GSK ユニット(I/F, コントローラ)を取り付ける際は取り付ける盤内の温度が 50°C 以下になるようにクーラー又はファンを設置してください。

13-10-2 標準仕様

標準仕様のコントローラの GSK-15, GSK-17, GSKW-15 には排熱の為に、側面にフィン又はファンがついています。

このフィン又はファンの排熱の為にコントローラ間は 10mm 以上離して設置して下さい。

13-10-3 T 仕様

T 仕様のコントローラの GSK-T5, GSK-T7, GSKW-T5 には排熱の為のフィンが後部についています。

このフィンの放熱の為にファンの取付けが必要です。

以降の内容をご確認して頂いた上、設置して下さい。

放熱ファンの風量について

風量はコントローラ 1 台あたり 0.6 m³/min 以上のファンを取り付けてください。

コントローラ 2 台に対しファンを 1 個取付ける場合は 2 倍以上の風量のファンを取り付けてください。

またコントローラ 3 台に対しファンを 1 個の場合は風が分散するためお勧めできません。

ファンの設置方法はコントローラの下側 150mm 以内に取付けて、下から上へ吹き付けて下さい。

また 150mm 以上離す場合は風量を強くするあるいは、風が逃げないようにするなどの処置を実施して下さい。

改正履歴

Rev	日付	変更内容	備考
001	2019.04	新規作成	—
002	2019.06	出力信号追加 ・SD カード警告 ・ドライバレディ ・警告有 モータ動力ケーブル仕様明記	IF Ver7010～
003	2019.09	6-1 手順に過負荷ロジック追加 7-2 パラメータアドレスの追加 10-1 アラーム内容修正 問い合わせ先メールアドレス変更	
004	2019.10	3-5 ノイズ対策追加	
005	2020.01	E64 原因と対策項目追記	
006	2020.01	予知保全機能誤字修正 GSK サポートソフト画面イメージの変更	
007	2020.01	SD カード項目 誤記修正 見出しの変更	
008	2020.02	E91 処置明細追記	
009	2023.03.30	本社窓口部署名変更 ホームページアドレス追加 海外拠点追加	
010	2023.08.04	d00141 のパラメータの内容を修正	
011	2023.10.11	10-1 NG コード一覧の修正 NG コードの記載が 4 行になっているが 3 行の為、修正 (先頭の『0』を削除) NG コードの 001～004 のリミットオーバーとセットオーバーの 記載が逆になっている誤記を修正 NG コード 271・272・471・472 を追加	
012	2023.11.07	2-1 仕様の寸法図の間違いを修正	
013	2024.03.27	SD カードを使用してのバックアップ・設定の読み書き部削除 ※GSK_N7 シリーズは機能が使用出来ない為	
014	2024.03.29	3-2-1 GSK 使用コネクタ 及び 相手側コネクタ GSK-14/T4 のコネクタ型式間違いを修正	
015	2024.09.20	7-3 ソケット合わせ設定のソケット合わせ動作に 外部信号にて停止を追加 7-4 仮締設定に着座前平均トルク、カットトルク前角度 A・B トータル角度上限・下限を追加 7-6 本締設定にトータル角度上限・下限を追加 10-1 NG コード一覧に 241 を追加	
016	2025.01.21	全編見直し	
017	2025.02.26	表紙に対象バージョンを記載	

memo



■本社

〒639-1031

奈良県大和郡山市今国府町 97-8

TEL : 0743-59-3730

FAX : 0743-59-3733

E-Mail(本社営業部 業務課): gyomu@gikenkogyo.com

E-Mail(技術部): seigyo@gikenkogyo.com

URL : <http://www.gikenkogyo.com>

■名古屋営業所

〒480-1144

愛知県長久手市熊田 1202

TEL : 0561-63-5321

FAX : 0561-63-5320

E-Mail: nagoya@gikenkogyo.com

■関東営業所

〒350-1101

埼玉県川越市河原の場 1 丁目 2-15

TEL : 049-298-4755

FAX : 049-298-4756

E-Mail: kanto@gikenkogyo.com

海外拠点

■ Giken Sanko Engineering(Thailand) Co.,

798Moo.7,T.Bangpoo Mhai

A.Muang Samutprakarn,

SAMUTPRAKARN

Thailand 10208

TEL : +66 0817556602